



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

I Установка SIM-карты

- Используйте для вставки SIM-карты специальную иглу, включенную в комплект поставки. Внимательно, не используйте никакие другие острые предметы.
- Примечание: Используйте только оригинальные nano-SIM или microSD карты. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.
- Вставьте nano-SIM или microSD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

II Начало работы

- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.
- Кнопка регулировки громкости
- Кнопка включения

III Кнопки

I Аппаратные кнопки

- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
- Удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для экрана срочного вызова.

II Панель навигации (названные кнопки)

- При включении устройства по умолчанию на экран покажутся названные кнопки «Назад», «Домой», «Назад».
- Кнопка «Назад»: Коснувшись кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
 - Кнопка «Домой»: Нажатие кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу. Удерживая кнопку «Домой» открывает экраны Google™.
 - Кнопка «Назад»: Коснувшись кнопки «Назад» открывает экран закрытых приложений.

- Вы можете использовать кнопку «Назад» для быстрого доступа к экрану «Настройки» > «Панель навигации» > «Выбор панели». В нижней части экрана появится кнопка «Назад» (→) Коснувшись кнопки «Назад» — возвращает к предыдущему экрану. Нажатие кнопки «Назад» — возвращает на стартовую страницу. Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

IV Домашний экран

I Управление экраном

- Удержание пальца на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.
- Вход в режим редактирования: Когда экран заблокирован иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.
- Панель уведомлений: Для того, чтобы разорвать панель уведомлений, проведите пальцем вниз по экрану.

V Менеджер запущенных приложений

- Закрытие приложений в менеджере запущенных приложений: Проведите пальцем вверх по экрану приложения, чтобы завершить его работу.
- Дополнительные возможности: Проведите по экрану приложения вниз в менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, скрин и многозадачность (только для устройств с поддержкой).

VI Панель уведомлений

- Быстрый доступ к настройкам приложения**
Нажмите и удерживайте кнопку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

VII Скриншот

- Усовершенствованный режим скриншота**
Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим скриншота срочного вызова. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать скриншот, не закрывая экран.

VIII Камера

- Быстрый доступ к камере**
Двойным нажатием на кнопку включения вы можете запустить камеру и начать делать снимки.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Декларации ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство предназначено исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предоставленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <http://www.meizu.com/products.html>
©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. является официальным лицензиатом MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира, Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Официальный интернет-адрес: РФ - ООО «БРАУН» 117105, с/Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стрелка 1_2, эт. 8, комн. 33 (РМТД)