

FR Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

#### CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement).  
• Les accessoires de l'appareil vendus séparément doivent être utilisés conformément à la notice. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.  
• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres réceptacles contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

• En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV.  
• L'appareil doit être éteint avant le nettoyage de l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.  
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.  
• Ne pas tenir par les mains humides.  
• Ne pas tenir par le boîtier chaud, même par la poignée.  
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.  
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.  
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• **GARANTIE**  
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

• **PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**  
• Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.  
• Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

• **GARANTIE**  
Il est recommandé de lire attentivement les instructions de sécurité et de maintenance avant toute utilisation. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

• **EN** Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

• **SAFETY**  
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment).  
• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.  
• Check that the voltage of your electrical supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Set up your appliance and contact an Authorized Service Centre if:  
- your appliance has fallen,  
- it does not work correctly,  
- in case of overheating, the heat sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grids or contact the After-Sales Service.  
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.  
• Do not use if the cord is damaged.  
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.  
• Do not hold with damp hands.  
• Do not hold the appliance which is hot, but by the handle.  
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.  
• Do not use an electrical extension lead.  
• Do not clean with abrasive or corrosive products.  
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

• **GARANTIE**  
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper use.

• **ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!**  
• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.  
• Leave it at a local civic waste collection point.

• These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

• **DE** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

• **SICHERHEITSHINWEISE**  
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Getrockneters. Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Die Zubehöreteile dieses Gerätes werden ohne Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versuchen Sie sich, dies die Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.  
• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.**

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu heiß wird oder nicht richtig funktioniert.  
• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung führt verschmutztes Rückzugsgitter zum Beispiel schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Anspringen darf niemals abgebrochen werden. Bleiben Sie von Zeit zu Zeit das Anspringer um ein Überhitzens des Geräts zu vermeiden.  
• Das Gerät muss ausgerückte werden vor Reinigung und Wartung. Bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wasserquelle oder einer heißen Oberfläche kommen.  
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.  
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht fließendes Wasser herein lassen, auch nicht zur Reinigung.  
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.  
• Fassen Sie das Gerät nicht mit kalten Händen an, wenn Sie barfuß sind.  
• Stecken Sie das Gerät nicht durch Zehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.  
• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.  
• Benutzen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.  
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Bleichmittel, Öl, Lösungsmitteln oder anderen zähen Substanzen, die abwaschbar sind. Das Anspringen darf niemals abgebrochen werden. Bleiben Sie von Zeit zu Zeit das Anspringer um ein Überhitzens des Geräts zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät ist eine unersetzliche Angelegenheit.

• **GARANTIE**  
Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

• **DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**  
• Ihr Gerät enthält zahlreiche wertvolle oder recyclebare Materialien.  
• Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Kundendienstcenter in Ihrer Stadt, Gemeinde.

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfügbar.

• **NL** Lees vóór ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

• **VEILIGHEID**  
• Voor uw veiligheid, beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijn voor Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).

• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het nettoer niet in contact komt met de hete delen van het apparaat.  
• Controleer of de voltage van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstrom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

• **WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.**

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat mag niet bediend om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van het apparaat.

• Het apparaat moet worden gebruikt door personen die niet jonger zijn dan 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaar kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de ge



(ПЗВ) за номиналним диференцијалним робочим струмом до 30mA до електричног лаптова ванној кинмати. Прокоњуслубити си својм установником.

У буда-новиме статусу одговарајуће и ванредним прилику новиме водопроводу вивогам нормативним документом, чинио у вичној криви.

• **УВАГА:** не користитеш цим пристромом близу ванн, душових, басейнів чи інших емностей з водою.

• При користовању пристромом у ванној кинмати, виваите його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнено.

• Цей пристрій може використовуватись дітми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поведіння з такими виробами , за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристромом. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітми без нагляду.

• Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрощура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернутись до спеціаліста відвідної кваліфікації.

• Не користуйтеся вагом приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад падає на підлогу або на нерівне місце.

• Принад обладнання системою терморегуляції, вимірювача температури (наприклад, висновок за допомогою лазерної реалізації) повинно автоматично вимкнутись в тому випадку, якщо об'єкт вимірювання довернувся до центру перпендикулярного обслуговування.

• Принаді потрібно відключити від електричного мережа вимкненою операцією включення або вимкнення, якщо він не працює не слід, оскільки ризик замирення електромережі.

• Не виконуйте спробу відігнути не підставлений до струму провод, навіть після того, коли очищення пристрою закінчено.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.

по każdym użyciu pamiętaj o odłączeniu go od źródła zasilania. Ze względu na bliskość wody, istniejące ryzyko porażenia prądem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použití ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

• Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności zgodnie z używanym urządzeniem lub udziela im wskazówek wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy odpowiednio, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použitím tohto zariadenia a rozumujú možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• Pri strojnej neoprávnenej a obrabe se na autorizovaném servisním středisku, ak: přístroj spadl, ak normálne nastavení.

• Tento přístroj je vybavený nezávislým bezpečnostním systémem. V případě překročení úroveň bezpečnosti předdefinované mezi měřičem za přístroj automaticky vypne obrábě se na zákaznický servis.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте този уред близо до вани, душове, басейни или други съдове, съдържащи вода.

• Когато уредът се използва в банята, изключете го от контакта на електричката мрежа след употреба, тъй като близостта с вода представлява риск, дори ако самият уред е изключен от бутона.

• Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), които физически, зрелостни или умствени способности са ограничени, или от лица и знаят осове ако отговаря на изискванията за безопасност и дана предпазвателен указание относно ползването на уреда. Нелегална дейста, за се уверите, не играят уред.

• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

• Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със същото квалитет.

• Не използвайте уреда и се свържете с сервизен център, в случай че уредът е паднал или е повреден.

• Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди почистване и всякава поправка/поддръжка, при неправилно работене, явната слеза като приключителна точка.

• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

• Не попаряйте електрически кабел, ако е повреден.

na diferenčni tok (RCD). Za navset vprašajte monterja.

• **OPOZORILLO:** ne uporabljajte te naprave v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov in ostalih posod, ki vsebujejo vodo.

• Kadar napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, kadar je naprava izključena.

• Naprava ni predvidena za uporabo strani osobe (karer so vključeni tudi otroci) z manjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če je odgovorna za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predložitev uporabniškega priročnika. Proskrbite je treba za nadzor otrok in preprečite, da se igrajo z napravo.

• Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

• Če je napajalni kabl naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščenec ali ustrezno usposobljena oseba.

• Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: uredba naprave ni padla ali je ne deluje pravilno.

• Naprava je opremljena s sistemom toplotne zaščite. V primeru pregreja (zaradi zamazanega zadnjega rešetke se naprava avtomatsko zavaruje) obrnite se na pooblaščen servis.

• Naprava mora izključiti onesnažena napajanja pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilne delovanja, takoj po prenehanju uporabe.

• Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.

• Ne potegajte je vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, nego za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporabljajte naprave, ako je naprava, ali se ugreje.

• Ne držite je za kucite, ko je vovelo, ampak za ručice.

• Ne uporablj