

**R6 ULTIMATE**

Мультифункциональный защищенный мобильный телефон

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****Защищенные мобильные телефоны GINZZU™**

Компания GINZZU благодарит вас за покупку защищенного мобильного телефона R6 ULTIMATE, класс защиты которого соответствует военному стандарту IP 67.

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию, чтобы понять работу устройства, оценить его функционал, особенности и правила использования. Этот мобильный телефон предназначен для сетей передачи данных и голоса типа GSM/GPRS, совместим со стандартом (GSM 850/900/1800/1900MHz). Кроме основных функций общения он обладает следующими особенностями:

- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус.
- Ударопрочность.
- Функция громкой связи повышенной мощности.
- Светодиодный фонарик.
- Продолжительный срок автономной работы.
- До 500 ч в режиме ожидания.
- Портативность в использовании.
- Слот для расширения встроенной памяти T-Flash Card.
- GPS.

- Встроенная РАЦИЯ.

- Встроенные датчики дополняют функционал телефона и позволяют его использовать для определения положения севера (цифровой компас), определения атмосферного давления, высоты, температуры, времени захода и восхода солнца, краткосрочного прогнозирования погоды и др.

**Комплект поставки:**

- Мобильный телефон.
- 1500mAh литий-ионный аккумулятор.
- Автомобильное зарядное устройство.
- Внешняя антенна РАЦИИ.
- T-Flash карта памяти (может быть установлена в телефоне).
- Адаптер USB (зарядное устройство), кабель USB.
- Стерео микрофон.

**Меры предосторожности.**

Пожалуйста, прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем использовать телефон. Эти рекомендации позволят вам управлять вашим телефоном безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих, а также правильно следовать предписаниям закона в отношении использования сотовых телефонов.

- Нельзя использовать телефон на автозаправочных станциях.
- Необходимо соблюдать ограничения при использовании радиооборудования на топливных складах, химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.
- Используйте гарнитуру для разговоров во время вождения. В чрезвычайной ситуации, найдите безопасное место, чтобы в первую очередь остановиться, а затем совершить звонок.
- Выключайте телефон, когда находитесь в самолете. Перед посадкой убедитесь, что ваш телефон не будет включаться автоматически.
- Не используйте телефон в непосредственной близости от индивидуальных медицинских приборов, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Соблюдайте ограничения в больницах и близко от другого медицинского оборудования.
- На аксессуары для использования с этим телефоном, не сертифицированные производителем, гарантия не распространяется.
- **Не разбирайте телефон.** Если ваш телефон не работает, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра. При нарушении целостности гарантинной пломбы ремонт по гарантии не осуществляется.
- Запрещается подключать зарядное устройство к телефону без батареи. Это приведет к поломке и снятию устройства с гарантинного обслуживания.
- Чтобы избежать размагничивания предметов, таких как диски с информацией, кредитные карты, проездные билеты и подобное, держите телефон вдали от них.
- В случае проникновения любой жидкости внутрь телефона, немедленно извлеките аккумулятор питания и свяжитесь с нашим авторизованным сервисным центром.

● Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур.

- Не используйте сильнодействующие моющие средства для чистки телефона.
- Этот телефон поддерживает режимы съемки и записи голоса. Пожалуйста, используйте эти функции в соответствии с действующими законами и правилами.
- Этот телефон является устойчивым к проникновению воды, пыли, ударов и давления с силами действия описанных в военном стандарте уровня защиты IP 67. Телефон GINZZU R6 ULTIMATE имеет надежную конструкцию: способен выдержать погружение в воду до 1 метра, выдержать удар от падения на цементный пол с высоты 2 метров, выдержать давление шины 1,5-тонного автомобиля. Мы не рекомендуем выполнять тестирование выше перечисленных возможностей, так как эти параметры являются предельно допустимыми перед разрушением аппарата. Описанная защита позволяет сохранить рабочие свойства аппарата в экстремальных условиях, но не являются предметом гарантинных обязательств.
- Панка SUNAVIMAPDATA на T-flash карте, которая поставляется вместе с телефоном, хранит важные файлы, такие как мобильная навигационная карта. Создайте резервную копию информации, хранящейся в этой папке, и храните ее в надежном месте. Не удаляйте и не изменяйте эти файлы, чтобы избежать порчи навигационного

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

Использование аккумулятора.

Питание устройства обеспечивает аккумуляторная батарея. Используйте батарею только по ее прямому назначению. Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство или аккумулятор. Если аккумулятор полностью разряжен, то после начала зарядки может пройти несколько минут, прежде чем появится индикатор

**ОБЗОР**

- 1 – Главный экран.
- 2 – Левая клавиша выбора.
- 3 – Кнопка Вызов.
- 4 – Буквенно-цифровые клавиши.
- 5 – Микрофон.
- 6 – Динамик телефона.
- 7 – Блок функциональных клавиш.
- 8 – Правая клавиша выбора.
- 9 – Кнопка Включение / выключение / отбоя.
- 10 – Кнопка запуска навигационного отсека.
- 11 – Разъем USB для подключения гарнитуры / зарядного устройства / кабеля для соединения с компьютером.
- 12 – Отверстие для крепления ремешка.
- 13 – Заглушки винтов крепления корпуса.
- 14 – Разъем подключения антennы РАЦИИ.
- 15 – Объектив камеры.
- 16 – Светодиодная подсветка.
- 17 – Винты фиксации крышки батарейного отсека.
- 18 – Логотип производителя.
- 19 – Крышка аккумуляторного отсека.
- 20 – Микрофон РАЦИИ.
- 21 – Динамик РАЦИИ/Громкоговоритель.
- 22 – Кирпичка PTT (вызов по РАЦИИ).

- Если батарея немного нагревается во время зарядки, это нормально.
- Телефон с полностью заряженной аккумуляторной батареей может оставаться в режиме ожидания до 500 часов. Если она полностью разряжена, то при подключении зарядного устройства может потребоваться несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор зарядки.

**Особенности использования аккумуляторной батареи.**

Емкость аккумулятора может меняться в зависимости от различных факторов, таких как настройки беспроводной сети, рабочей температуры, выбранных функций и параметров использования телефона, аксессуаров, режима передачи данных или других приложений.

- Режим разговора, подсветки потребляет больше энергии, чем режим ожидания.
- Функция GPS также потребляет значительное количество энергии.
- РАЦИЯ может потреблять значительное количество энергии аккумулятора в режиме передачи.

Для лучшей производительности батареи, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

- Производите полную зарядку аккумулятора.
- Заряжайте аккумулятор при температуре близкой к комнатной.
- Аккумуляторы поддерживает ограниченное число циклов зарядки и со временем могут нуждаться в замене. Замените аккумулятор на оригинальный. Использование других аккумуляторов может привести к повреждению телефона и даже к опасности воспламенения.

Примечание. Не забудьте закрыть разъем водонепроницаемой пробкой после завершения зарядки. Пожалуйста, используйте батареи должным образом.

**Раздел Тел. Книга**

В этом разделе находится список контактов (абонентов), хранящийся в памяти телефона и на SIM карте.

Эта функция позволяет вам добавлять, удалять, вызывать телефонные номера, отправлять SMS- и MMS-сообщения.

- Громкая связь – нажмите центральную функциональную клавишу. Повторное нажатие этих же клавиш отключает выбранные режимы.
- Нажмите левую клавишу выбора для доступа к следующим разделам меню:
- Удержание вызова – во время вызова, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Удержание одиночного вызова».
- Завершение вызова – во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Завершить одиночный вызов» или нажмите клавишу (Отбой).
- Телефонная книга – во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Телефонная книга». Вы можете найти номер телефона, набрать его или отправить на него короткое сообщение.
- Новый вызов – для того, чтобы поговорить с другим абонентом во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Новый звонок».
- Сообщение – для отправки сообщения во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Сообщение».
- Диктофон – во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Диктофон» для записи текущего разговора – во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Диктофон» для записи текущего разговора.
- Тональный набор – во время разговора нажмите левую клавишу выбора и выберите «DTMF» (Dual Tone Multi Frequency).

**ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА.**

Краткое описание основного функционала телефона.

В режиме ожидания нажмите левую клавишу выбора (Меню) вы получите доступ к основным разделам телефона.

**Раздел Тел. Книга**

В этом разделе находится список контактов (абонентов), хранящийся в памяти телефона и на SIM карте.

Эта функция позволяет вам добавлять, удалять, вызывать телефонные номера, отправлять SMS- и MMS-сообщения.

- 2. Выберите **Опции > Отправить контакт > По электронной почте.**
- Настройки телефонной книги.
- Для того, чтобы задать настройки телефонной книги, выберите **Меню > Контакты > Опции > Настройки.**
- Быстрый набор: выберите «Быстрый набор», введите номер, нажмите **OK**.
- Моя визитка: управление личной информацией. Имеются следующие подменю: Изменить мой номер: Введите ваше имя и другие персональные данные, например, номер мобильного телефона, номер домашнего телефона, название компании, адрес электронной почты, служебный номер телефона и номер факса. Выберите **OK** и **Сохранить**. Отослать мой номер: вы можете отправить вашу контактную информацию на любую номер SMS- или MMS-сообщением, а также через Bluetooth.
- Версия vCard: вы можете выбрать версию vCard 2.1 или vCard 3.0.
- Состояние памяти: эта функция отображает количество телефонных номеров, хранящихся в SIM карте и мобильном телефоне. В памяти телефона можно сохранить до 1000 телефонных номеров, в то время как SIM карта обычно вмещает до 250 номеров.
- Копировать контакты: вы можете скопировать все отмеченные контакты с SIM-карты в память телефона и из памяти телефона на SIM-карту.
- Переместить контакты: вы можете переместить все отмеченные контакты с SIM-карты в память телефона.
- Удалить все контакты: вы можете удалить все контакты с SIM-карты или из памяти телефона.
- Раздел Мультимедиа.
- Этот раздел включает в себя такие встроенные функции как: Фотокамера, Фотоальбом, Видеокамера, Видеоальбом, Фоторедактор, Аудиоплеер, Диктофон, FM-Радио, Файлы, Слайд-шоу.
- Камера.
- Меню > Мультимедиа > Камера**
- В этом телефоне имеется встроенная фотокамера 2 МП (мегапикселя) для фотосъемки. Отснятые фотографии можно сохранить в памяти телефона. Чтобы сделать снимок, выберите функциональную клавишу.

**Выберите Опции для отображения следующего списка опций:**

Отправка: вы можете отправить фотографию на другой телефон в виде мультимедийного сообщения, сообщения электронной почты или по Bluetooth.

Редакт.: вы можете выбрать Редактор, Создать обоз, Вырезать, Справка.

Удалить: Удаление выбранного файла.

Камера нажмите > **Левую клавишу выбора.**

Отображаются следующие опции:

Фотография: Просмотр сохраненных изображений.

Выберите изображение и нажмите клавишу Опции для просмотра следующих опций: отправить фотографию, переименовать фотографию, удалить фотографию и так далее.

Настройки: Можно включить или отключить светодиодную подсветку, настроить звук затвора фотообъектива, яркость, контрастность и установить частоту источника тока – 50 Гц или 60 Гц. Можно включить таймер задержки съемки, установив его на определенное время, также можно установить количество кадров, которые вы хотите сделать за один раз.

Настройки изображения: Вы можете выбрать разрешение картинки из следующих вариантов: 240x320, 320x240, 640x480, 800x600 или 1600x1200. Вы также можете выбрать качество изображения из следующих вариантов: нормальное, хорошее или низкое.

Баланс белого: Вы можете выбрать необходимый баланс белого цвета.

Режим съемки: Вы можете выбрать режим Авто для съемки в автоматическом режиме или Ночной режим для съемки в ночное время.

Эффекты: Вы можете выбрать необходимые цветовые эффекты для съемки фотографий.

Память: Вы можете задать место хранения фотографий – память телефона или карта памяти.

Заводские установки: Используется для возврата

**Отправка контактной информации.**

Вы можете отправить информацию о контакте SMS- или MMS- сообщением, а также через Bluetooth и электронную почту.

Отправка контакта SMS- сообщением.

1. Выберите **Меню > Контакты**.

2. Выберите **Опции > Отослать контакт > Как текстовое сообщение.**

Выберите дополнительных получателей, если нужно..

3. Выберите **Опции > Отослать**, для того, чтобы отправить информацию о контакте.

Отправка контакта MMS сообщением.

1. Выберите **Меню > Контакты**.

2. Выберите **Опции > Отослать контакт > Как MMS.**

3. Введите сообщение и выберите Опции. Вы можете добавить изображение, звук, видео, тему и слайды в сообщение. Выберите необходимый файл.

4. Выберите **Редакт. > Номер**. Выберите дополнительных получателей, если требуется.

5. Нажмите **OK > Отправить**, для того, чтобы отправить информацию о контакте.

При просмотре выбранной фотографии.

При нажатии центральной функциональной клавиши запустится режим слайд-шоу.

Вы можете задать скорость показа слайдов. Так же в этом окне вы можете увеличивать и вращать изображения.

Редактировать: позволяет менять размер снимка, обрезать, другие эффекты.

Режим просмотра: Вид отображения миниатюр, таблицы или списка.

Отправка: отправка фото по средствам MMS, Bluetooth, e-mail.

Установить как: возможность установить текущее изображение в качестве фонового рисунка вашего телефона, заставки, включения питания, выключения анимации или изображения для входящих звонков.

Переименовать: удалить: редактирование списка файлов.

Переименовать: изменить имя изображения.

Удалить: удаление выбранного изображения.

Сортировать по: можно сортировать файлы по имени, типу, времени, размеру или случайным образом.

Память: вы можете определить место х

## Аудиоплеер.

### Меню > Мультимедия > Аудиоплеер

Эта функция позволяет воспроизводить музыкальные файлы хранящиеся в памяти телефона или карты, в папке Music. Варианты воспроизведения: нажмите клавишу для воспроизведения или остановки; вниз, чтобыстановить, влево или вправо для перехода к предыдущему или следующему треку. Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости. Звуковые эффекты: Вы можете выбрать различные аудио-эффекты. Bluetooth: В этом разделе определяется возможное использование совместимых устройств как звуковоспроизводящих.

### Диктофон (Устройство звукозаписи).

#### Меню > Мультимедия > Диктофон

Вы можете создать звукозапись в форматах AMR,AWB и VAD. На экране записи, нажмите клавишу навигации для запуска и приостановки записи. Нажмите левую клавишу выбора, чтобы продолжить запись и правой клавишу выбора, чтобы остановить запись. Вас спросят, нужно ли сохранить запись.

Новая запись: создать новую запись звука. Список: просмотр всех записей.

Воспроизвести: проиграть выбранную запись.

Вы также можете: продолжить запись файла ранее сохраненного, изменить название записи, удалить записи, использовать их в качестве мелодии звонка.

Записанные файлы, хранящиеся в памяти телефона или карты, в папке Audio. Отправить: эта опция позволяет вам отправить файлы записи с помощью MMS, электронной почты или Bluetooth.

Настройки: здесь можно установить место хранения, формат и качество вашей записи звука.

Примечание: вы не можете использовать диктофон во время передачи данных или GPRS-соединение.

## Видеокамера.

### Меню > Мультимедия > Видеокамера

При помощи телефона вы можете создать видеофайлы. Для записи видеоклипа выберите запись видео и нажмите кнопку OK, для начала и приостановки записи. Чтобы продолжить запись после паузы, нажмите OK снова. Для сохранения видеоклипа выберите кнопку параметры, вам будет предложено, сохранять видео или нет.

В разделе Опции находятся различные варианты настроек видеосъемки такие как: баланс белого, компенсация экспозиции, ночной режим, без вспышки, настройки качества видео, ограничение размера, звуковых эффектов, формата сжатия. Вы можете применить специальные эффекты к съемке.

Память: хранить видеоклипы возможно в памяти телефона или на карте памяти.

Заводские установки: если вы выберете Да, настройки будут восстановлены на заводские.

### Видео-плеер.

#### Меню > Мультимедия > Видеоплеер

Выберите видео плеер и нужный видео клип для воспроизведения видео. Нажмите «\*» для переключения между горизонтальной и вертикальной разверткой экрана.

Воспроизведение: воспроизведение выбранного видео файла.

Переименовать: изменение имени выбранного видео файла.

Удалить: удаление выбранного файла видео.

Удалить все файлы: удалить все видео файлы из видеопроигрывателя.

Сортировать по: сортировка видео в разных последовательностях.

Память: определение места хранения видеофайлов.

### FM-радио.

#### Меню > Мультимедия > FM-радио

Эта функция позволяет прослушивать FM-радио. Вы можете слушать радио или через гарнитуру или динамик. Нажмите функциональную

клавишу вниз, чтобы включить или выключить радио.

Список каналов: Вы можете выбрать канал из списка.

Автоматический поиск: автоматический поиск каналов.

Параметры: включить или отключить фоновое воспроизведение, созданый плеер внешнего вида или включение/выключение динамика.

Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости.

### Раздел ВЫЗОВЫ.

Список вызовов: это записи входящих, пропущенных и исходящих вызовов. Телефон поддерживает запись пропущенных и входящих вызовов только тогда, когда включен и находится в соединении с сетью.

Исходящие вызовы: список номеров, которые вы набирали.

Принятые вызовы: список вызовов, на которые вы ответили.

Удалить Журнал звонков: Вы можете удалить «Пропущенные вызовы», «Принятые вызовы» и «Исходящие вызовы», которые хранятся в истории звонков, или «Удалить все» – удаление всех данных о звонках.

Длительность звонков: Используйте этот пункт меню, чтобы просмотреть общее время, потраченное на «Последний звонок», все «Исходящие вызовы», все «Принятые вызовы» или выбрать «Сбросить все таймеры» для очистки истории.

Стоимость вызовов: Эта функция требует поддержки со стороны поставщика услуг связи.

### Переадресация вызовов.

#### Меню > Настройки вызовов > Переадресация.

Можно переадресовывать входящие вызовы на номер, занесенный в список контактов, или на другой номер, при условии, что оператор мобильной связи оказывает эту услугу. Для доступа к настройкам переадресации вызова имеются следующие опции:

Все голосовые вызовы: переадресация всех входящих вызовов на предварительно заданный номер.

Если недоступен: переадресация вызовов, когда телефон выключен или вы

находитесь вне зоны действия сотовой сети.

Если нет ответа: переадресация вызовов, когда вы не отвечаете на входящие вызовы.

Если занят: переадресация вызовов, когда ваш телефон занят.

Варианты воспроизведения: нажмите клавишу для воспроизведения или остановки; вниз, чтобыстановить, влево или вправо для перехода к предыдущему или следующему треку.

Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости.

Звуковые эффекты: Вы можете выбрать различные аудио-эффекты.

Bluetooth: В этом разделе определяется возможное использование совместимых устройств как звуковоспроизводящих.

Настройка (Устройство звукозаписи).

Меню > Мультимедия > Диктофон

Вы можете создать звукозапись в форматах AMR,AWB и VAD. На экране записи, нажмите клавишу навигации для запуска и приостановки записи. Нажмите левую клавишу выбора, чтобы продолжить запись. Вас спросят, нужно ли сохранить запись.

Новая запись: создать новую запись звука.

Список: просмотр всех записей.

Воспроизвести: проиграть выбранную запись.

Вы также можете: продолжить запись файла ранее сохраненного, изменить название записи, удалить записи, использовать их в качестве мелодии звонка.

Записанные файлы, хранящиеся в памяти телефона или карты, в папке Audio.

Отправить: эта опция позволяет вам отправить файлы записи с помощью MMS, электронной почты или Bluetooth.

Настройки: здесь можно установить место хранения, формат и качество вашей записи звука.

Примечание: вы не можете использовать диктофон во время передачи данных или GPRS-соединение.

## Раздел СЛУЖБЫ.

Данное устройство поддерживает протоколы WAP 2.0 (HTTP и SSL), GPRS

В нем установлен встроенный Интернет-браузер, который позволяет

просматривать содержимое различных сайтов в Интернете. Функция доступна, только если вы подписаны на соответствующую услугу, предоставляемую оператором мобильной связи. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи. Настройте WAP, GPRS перед первым использованием.

### Меню > Службы > Услуги интернет >

Домашняя страница: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройка профиля: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.

Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.

Ввести адрес: можно ввести веб-адрес напрямую или выбрать его.

Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push-сообщений WAP.

Настройки телефона: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP-браузера.

Настройки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб-адресу. В этом меню также можно изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб-страниц, просмотренных вами ранее.