

**TOTOLINK**  
The Smartest Network Device

**Руководство по быстрой установке**  
Беспроводной двухдиапазонный роутер

Модели: A810R, A3100R

Copyrights © 2017 TOTOLINK. All Rights Reserved. Website: http://www.totolink.net  
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.  
V1.0 | 2017.11.30 (В качестве примера используется модель A810R)



**Светодиодные индикаторы**

CPU (Передняя панель)	Вкл.	Питание включено.
	Мигает каждую секунду	Роутер завершает процесс загрузки в штатном режиме.
	Быстро мигает	Запущен процесс сброса настроек.
WAN	Выкл.	Питание выключено.
	Вкл.	В WAN-порт подключен Ethernet-кабель или модем.
	Мигает	Идёт обмен данными с WAN-портом.
LAN	Вкл.	LAN 1/2 порт подключен к компьютеру.
	Выкл.	LAN 1/2 порт отсоединен от компьютера.
	Мигает	Идёт обмен данными с LAN 1/2 портом.

**Порты и клавиша**

DC IN порт	Служит для подключения адаптера питания к электророзетке.
LAN1/2 порт	Служит для подключения ПК или коммутатора с помощью Ethernet-кабеля.
WAN порт	Служит для подключения Ethernet-кабеля вашего провайдера либо модема, для доступа в Интернет.
клавиша RST/WPS	<b>Включение функции WPS:</b> при включенном питании роутера, нажмите клавишу на 1-3 секунды, пока на передней панели не загорится индикатор CPU. <b>Сброс к заводским настройкам:</b> при включенном питании роутера, нажмите клавишу на 5 и более секунд, пока светодиоды не начнут быстро мигать.

# 2 Настройка Роутера

1 Запустите Веб-браузер. Введите **192.168.0.1** в адресной строке.

2 Введите **admin** для обеих полей **Имя Пользователя** и **Пароль**, далее нажмите **АВТОРИЗАЦИЯ**.

**АВТОРИЗАЦИЯ**  
Сервер 192.168.0.1 требует имя пользователя и пароль.

Имя Пользователя: admin  
Пароль: \*\*\*\*\*

**АВТОРИЗАЦИЯ**

3 Вы увидите страницу **Простой Настройки**. Все основные настройки могут быть произведены здесь, включая **Настройки Интернета** и **Беспроводные Настройки 5ГГц и 2.4ГГц**.

4 **Настройки Интернета.** Статус Подключения показывает физическое подключение к WAN-порту вашего роутера. Выберите **Тип Подключения WAN** в соответствии с вашим Интернет-провайдером.

Статус Подключения: DHCP Подключено

Тип Подключения WAN: DHCP

№	Тип подключения	Описание
A	DHCP	Конфигурация не требуется, просто подключите Ethernet-кабель к WAN-порту роутера.
B	Статичный IP	Вам потребуется ввести IP Адрес, Маску Подсети, Шлюз по Умолчанию и Адрес DNS от вашего провайдера.
C	PPPoE	Требуется ввести Имя пользователя и Пароль, выданные вашим Интернет-провайдером.

A. DHCP. При выборе DHCP, вы можете продолжить настройку в разделе **Беспроводные Настройки 5ГГц и 2.4ГГц**.

Тип Подключения WAN: DHCP

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Пожалуйста, отсоедините питание и все кабели во время грозы.
- Держать вдали от источников тепла и обеспечивайте хорошую вентиляцию.
- Просьба уделить внимание к защите от проникновения воды и влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации.
- Адаптер питания должен быть оригинальным и утвержденным TOTOLINK.

# 2 Настройка Роутера

В **Статичный IP**. В случае выбора Статичного IP, введите поля **IP Адрес, Маска Подсети, Шлюз по Умолчанию и DNS** в соответствии с данными, предоставленными вашим Интернет-провайдером.

Статус Подключения: DHCP Подключено  
Тип Подключения WAN: Статичный IP

IP-адрес: 172.1.1.1  
Маска Подсети: 255.255.255.0  
Шлюз по Умолчанию: 172.1.1.254  
MTU: 1500 (576-1500)  
Первичный DNS: 192.168.1.1  
Вторичный DNS: (Опционально)  
Клонировать MAC-адрес: FF:FF:FF:FF:FF:FF

C. PPPoE. При выборе PPPoE, введите **Имя Пользователя** и **Пароль**, предоставленные вашим Интернет-провайдером.

Тип Подключения WAN: PPPoE  
Имя Пользователя: username@internet.net  
Пароль: 1234567890

5 **Беспроводные настройки 5ГГц.** Вы можете изменить **Сетевой Идентификатор (SSID)** вашей беспроводной сети 5ГГц и **Пароль**. В качестве метода **Шифрования** рекомендуется **WPA/WPA2-PSK**.

6 **Беспроводные настройки 2.4ГГц.** Вы можете изменить **Сетевой Идентификатор (SSID)** вашей беспроводной сети 2.4ГГц и **Пароль**. В качестве метода **Шифрования** рекомендуется **WPA/WPA2-PSK**. Нажмите **Применить**.

7 Через несколько секунд откроется страница **Статус Системы**, со всей информацией по текущим подключениям.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется запомнить имя вашей беспроводной сети Wi-Fi и пароль для последующего использования.

**Включение функции WPS:** при включенном питании роутера нажмите клавишу на 1-3 секунды, пока на передней панели не загорится индикатор CPU.  
**Сброс к заводским настройкам:** при включенном питании роутера нажмите клавишу на 5 и более секунд, пока светодиоды не начнут быстро мигать.

# 4 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- Что делать, если страница авторизации не появилась?**
  - Проверьте IP-адрес вашего ПК. Убедитесь, что он установлен на "Получить IP-адрес автоматически". Шаги: правый клик **Сетевое окружение**—**Свойства**—**Изменить свойства адаптера**—**Подключение по Локальной сети**—**Свойства**—**Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)**.
  - Убедитесь, что вы ввели адрес верно. По умолчанию адрес: **192.168.0.1**. Попробуйте снова.
  - Попробуйте использовать другой веб-браузер.
  - Перезагрузите роутер и попробуйте снова.
- Что делать, если у меня нет доступа в Интернет?**
  - Проверьте состояние Интернета подключением ПК напрямую к модему посредством Ethernet-кабеля. Если подключение не установилось, свяжитесь с вашим Интернет-провайдером.
  - Установите роутер заново в соответствии с ч.2 **Конфигурация Роутера**.
  - Перезагрузите ваш модем (если он есть) и роутер, и попробуйте снова.
- Как сбросить роутер на заводские настройки?**

При включенном питании роутера нажмите клавишу RST/WPS на 5 и более секунд, пока светодиоды не начнут быстро мигать. Роутер будет сброшен на заводские настройки по умолчанию.
- Что делать, если я забыл Имя Пользователя/пароль к странице авторизации роутера?**

В случае, если вы изменили Имя пользователя и Пароль, рекомендуется сначала сбросить роутер до заводских настроек (см. выше). Далее используйте следующие параметры для доступа к странице авторизации: **IP адрес по умолчанию: 192.168.0.1, Имя Пользователя: admin, Пароль: admin**
- Что делать, если я забыл Пароль от своей беспроводной сети?**

По умолчанию, роутер TOTOLINK поставляется без пароля беспроводной сети. Если вы его установили, вы можете посмотреть или сбросить его на странице управления роутером, в разделе **Беспроводные настройки 5G—Основные Настройки** или **Беспроводные настройки 2.4G—Основные Настройки**.

# 3 Подключение к беспроводной сети

После настройки роутера, следуйте указанным шагам для подключения к беспроводной сети:

1 Нажмите **Wi-Fi** или **Wi-Fi** иконку в правом нижнем углу экрана компьютера.

2 Выберите **Сетевой Идентификатор (SSID)**, которое вы установили в разделе **Настройка Роутера**. Введите пароль. Нажмите **Далее**.

3 Беспроводная сеть подключена. Наслаждайтесь вашим Wi-Fi.

С мобильных устройств перейдите в раздел **Настройки—Wi-Fi** для подключения к беспроводной сети.

После настройки роутера, следуйте указанным шагам для подключения к беспроводной сети:

1 Нажмите **Wi-Fi** или **Wi-Fi** иконку в правом нижнем углу экрана компьютера.

2 Выберите **Сетевой Идентификатор (SSID)**, которое вы установили в разделе **Настройка Роутера**. Введите пароль. Нажмите **Далее**.

3 Беспроводная сеть подключена. Наслаждайтесь вашим Wi-Fi.

С мобильных устройств перейдите в раздел **Настройки—Wi-Fi** для подключения к беспроводной сети.