

NeoClima comfort

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

NHL-060



NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE

EAC



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями и храните их в течение всего периода эксплуатации.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Установите прибор на ровную влагонепроницаемую поверхность. Расстояние до стен должно быть не менее 15 см.
- Не направляйте выпускное отверстие прибора на деревянную мебель, электроприборы, книги и объекты, которые могут повредиться от влаги.
- Не устанавливайте увлажнитель в местах под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой, рядом с компьютерами или другими чувствительными электроприборами.
- Не оставляйте прибор без наблюдения в закрытых помещениях, в противном случае конденсация может скапливаться на мебели и стенах. Поэтому рекомендуется держать дверь в помещении с увлажнителем открытой.
- Запрещается использовать прибор снаружи.
- Используйте только съемные детали, которые поставляются в комплекте с прибором.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или недееспособными лицами. Прибор может использоваться вышеуказанными категориями людей только после того, как они получили надлежащие инструкции по мерам безопасности и информации о рисках, возникающих при неправильном использовании прибора.
- Не включайте прибор без воды. Отключайте прибор от сети, если резервуар для воды пуст.
- Не используйте газированную воду или какие-либо ароматизирующие добавки.
- Всегда отключайте прибор перед тем, как вынуть резервуар для воды из прибора.
- Не допускайте блокирования выпускных отверстий для пара и следите, чтобы внутрь не попадали инородные предметы.
- Не погружайте прибор, вилку или шнур питания в воду и другие жидкости.
- Не перемещайте и не наклоняйте прибор во время работы.
- Всегда отключайте прибор и выливайте воду из резервуара во время очистки прибора, если не используете его.
- Отключайте прибор перед тем, как переместить его в другое место.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите шнур питания и убедитесь, что он не поврежден. Не используйте прибор, если его шнур питания поврежден.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. При обнаружении неисправности обратитесь в ближайший сертифицированный сервисный центр.
- Регулярно чистите прибор, не допускайте образования трещин на разбрызгивателе

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Распакуйте прибор и удалите упаковочный материал. Осмотрите прибор на предмет повреждений. Не включайте прибор, если он поврежден.

Примечание:

если прибор оказался под воздействием отрицательных температур, то перед первым включением прибор должен находиться при комнатной температуре в течение 30 минут. прибор следует использоваться при температуре +5 - +40°C и относительной влажности менее 80%. температура воды не должна превышать +40°C.

Перед включением прибора убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению прибора.

Эксплуатация ультразвукового увлажнителя воздуха

1. Снимите насадку с резервуара для воды.
2. Снимите резервуар для воды.
3. Переверните резервуар; отвинтите крышку, повернув ее против часовой стрелки.
4. Заполните резервуар для воды необходимым количеством воды и закрутите крышку, повернув ее по часовой стрелке.
5. Установите заполненный резервуар на корпус прибора.
6. Включите вилку шнура питания в розетку.
7. Включите прибор одним нажатием на датчик управления, индикатор загорится зеленым светом.
8. Отрегулируйте интенсивность пара, нажав на кнопку.
9. Если в резервуаре нет воды, индикатор загорится красным.
10. При помощи выключателя на датчике управления выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки. Заполните резервуар водой и установите заполненный резервуар на корпус прибора.
11. После работы выключите прибор, повернув регулятор против часовой стрелки до полной остановки, индикатор работы погаснет.

Очистка и техническое обслуживание

Всегда выключайте прибор и вынимайте шнур из розетки перед очисткой.

Жесткая вода вызывает образование отложений на распылителе и в рабочей камере, приводит к неисправности прибора и появлению белого налета на предметах интерьера. Чтобы этого избежать:

- используйте кипяченую воду или воду, которая отстоялась в течение некоторого времени, фильтрованную или дистиллированную воду;
- еженедельно очищайте рабочую камеру;
- часто меняйте воду в резервуаре.

Еженедельное обслуживание

- Раз в неделю тщательно мойте резервуар для воды и рабочую камеру нейтральным моющим раствором. После этого тщательно промойте водой.
- Нанесите 5-10 капель чистящего средства на распылитель и подождите 2 – 5 минут. Используйте щетку, чтобы удалить весь налет с поверхности распылителя.

Примечание:

- Допускается использование средств для удаления накипи для чайников в качестве чистящего средства для распылителя.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Хранение

Перед тем, как убрать прибор на хранение, вылейте воду из резервуара и из рабочей камеры, насухо вытрите рабочую камеру.

Не храните прибор с водой в резервуаре или в рабочей камере.

Храните увлажнитель в сухом прохладном месте вдали от зоны досягаемости для детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Мощность	24 Вт
Объем бака воды	6 л
Уровень шума	≤36 дБ
Длина шнура	1.5 м
Общий вес Брутто	1,63 кг
Вес изделия Нетто	2,3 кг
Размеры продукта	260*210*390 мм

Правила перевозки.

Отсоедините от электросети.

Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.

Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку шнура, а если фиксатора нет – стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовалась.

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.»

Правила реализации.

Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) “Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации”

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Вероятные причины	Устранение неисправностей
Индикатор работы не горит, пар не образуется	Нет напряжения, нет питания	Включите прибор
		Включите другой исправный прибор, чтобы убедиться, что розетка находится в исправном рабочем состоянии
Индикатор работы горит красным, пар не образуется	В резервуаре нет воды	Заполните резервуар водой
У пара неприятный запах	Новый прибор – это не является отклонением от нормы	Открутите крышку резервуара, вылейте воду и оставьте прибор на 12 часов в холодном темном месте
	Вода загрязнена или застоялась	Отключите прибор, снимите резервуар для воды, вылейте воду, промойте резервуар для воды, заполните резервуар кипяченой или дистиллированной водой
Низкая интенсивность пара	Загрязненный распылитель	Отключите прибор от сети питания и очистите распылитель
Аномальный шум во время работы прибора	Прибор установлен на неровную или неустойчивую поверхность	Отключите прибор и выровняйте корпус прибора либо переместите увлажнитель в другое место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несоблюдение данных правил очистки прибора от минеральных отложений, вызванных жесткой водой, может повлиять на общую производительность прибора. В данном случае необходимо очистить прибор. Если используемая вода является слишком жесткой, то для ее очистки следует использовать бытовые фильтры. Также можно смешать водопроводную воду с дистиллированной в соотношении 1:1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Съемная насадка - 1 шт.

Съемный резервуар для воды – 1 шт.

Съемная крышка резервуара для воды – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Источник питания: 127-220 В ~ 50 /60Гц

Потребление электроэнергии: 25 Вт

Резервуар для воды 6,2 л

Поток воды: 250 мл/час

Область увлажнения до 15-30 м2

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Предупреждение:

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без надлежащих знаний. Использование данного прибора указанными выше категориями лиц допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или после инструктажа относительно безопасного использования прибора.
2. Необходимо следить, чтобы дети не играли с электроприбором.
3. Если шнур питания поврежден, то производитель, его сервисный агент или аналогичное квалифицированное лицо должны его заменить, чтобы исключить опасность.
4. Во время заполнения резервуара и очистки отключайте прибор.
5. Данный прибор предназначен для домашнего пользования внутри помещения.

Данный прибор может быть утилизирован согласно правилам утилизации бытовых приборов по действующему законодательству РФ.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сертификат: № TC RU C-CN.AB24.B.04133

Срок действия: с 29.08.2016 по 28.08.2021

ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29

Товар произведен по заказу торговой марки "NeoClima".

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Изготовитель: Фошань Шуньде Синпусон Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: №2-3 Саус Нуанчжень Ист Рoad, Шуньдзянг Резидентс Комити, Бейдзяо, Шуньде, Фошань, ГД, Китай.

Импортер: ООО "Климат-Премиум"

Адрес: 117463, г.Москва, Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, помещение VI.

Телефон: +7 (499) 281-81-81

Сделано в КНР

Дату производства см. на устройстве.»



ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail: dealer@atmk.ru

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Альянс», 121467, Москва, а/я 32. Тел: +7 (499) 281-81-81

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона. В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

- Сушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.
- Теплый пол NEOCLIMA- не менее 16 (восемнадцати) лет.
- Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,
- Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.
- Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.

СРОК ГАРАНТИИ:

- Кондиционеры NeoClima – 3 года
- Кондиционеры FAURA – 3 года
- Кондиционеры RIX – 2 года
- Теплый пол NEOCLIMA-16 лет
- Водонагреватели NEOCLIMA-3года
- Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года
- Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год
- Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год
- Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года
- Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год
- Насосные станции NEOCLIMA-1год
- Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год
- Дренажные насосы NEOCLIMA-1год
- Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год
- Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год
- Мойки воздуха WINIA-1год
- Увлажнители воздуха FAURA-1год
- Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год
- Сушилки для рук NEOCLIMA-1год
- Осушители воздуха NEOCLIMA-1год
- Конвекторы NEOCLIMA серий:
- Comfort-5лет
- Dolce-5лет
- Primo-2года
- Nova-2года
- Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов (ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя

Дата

NeoClima 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи.....

Название продавца

Тел. продавца.....

Подпись продавца

М.П.

NeoClima 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда.....

Проявление дефекта.....

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта.....

Подпись мастера

М.П.

NeoClima 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи.....

Название продавца

Тел. продавца.....

Подпись продавца

М.П.

NeoClima 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда.....

Проявление дефекта.....

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта.....

Подпись мастера

М.П.





NeoClima comfort

