



Jet Kid Scout

Наручный смарт-браслет

Инструкция



1. Основные функции устройства

- Геолокация GPS/LBS/
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Датчик снятия с руки
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Функция поиска устройства
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник
- Фонарик

2. Описание устройства

- 1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора.
- 2 Слот для micro-SIM-карты и USB-порт для зарядки устройства.
- 3 Кнопка «Назад».
- 4 Кнопка ответа на вызов.
- 5 Фонарик.
- 6 Кнопка ВКЛ/SOS.



3. Начало работы

3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата Micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте micro-SIM-карту в SIM-слот открыв заглушку с левой стороны устройства.

ВАЖНО: оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS).

ВАЖНО:

нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

ВАЖНО:

перед первым использованием запрос PIN-кода на

SIM-карте должен быть отключен, если потребуется

восстановить доступ к вашей учетной записи в throughout.

4.2.2. В поле «Логин» введите адрес вашей электронной почты.

Данный адрес так же может потребоваться для восстановления доступа к вашей учетной записи в throughout.

4.2.3. В поле «Имя» введите имя вашего ребенка. Данное Имя будет

отображаться в списке ваших устройств и служить маркером на карте.

4.2.4. В поле «Телефон» введите номер именно вашего телефона.

Данный номер так же будет использован, если потребуется

восстановить доступ к вашей учетной записи в throughout.

4.2.5. Придумайте пароль для доступа к приложению, введите данный пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.

4.2.6. После заполнения всех полей ваша регистрация завершена. Для

4.1. Найдите и установите приложение JetKid в App Store или Google Play.

ВНИМАНИЕ! Привязка устройства к стороннему приложению влечет за собой снятие с гарантинного сервисного обслуживания.

4.2. Запустите приложение. Если вы еще не зарегистрированы в приложении, нажмите кнопку «Регистрация».

4.3. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

4.4. Функция определения местоположения устройства

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации.

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение

расположена в правой части поля «ID устройства».

4.2.2. В поле «Логин» введите адрес вашей электронной почты.

Данный адрес так же может потребоваться для восстановления

доступа к вашей учетной записи в throughout.

4.2.3. В поле «Имя» введите имя вашего ребенка. Данное Имя будет

отображаться в списке ваших устройств и служить маркером на карте.

4.2.4. В поле «Телефон» введите номер именно вашего телефона.

Данный номер так же будет использован, если потребуется

восстановить доступ к вашей учетной записи в throughout.

4.2.5. Придумайте пароль для доступа к приложению, введите данный пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.

4.2.6. После заполнения всех полей ваша регистрация завершена. Для

выхода в приложение используйте адрес вашей электронной почты и пароль, которые Вы указали при регистрации.

4.3. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес

спутников GPS.

При нахождении устройства в помещении точность GPS геолокации

снижается, так как прием GPS сигнала в этом случае может быть

затруднен. В помещении определение местоположения происходит

по вышкам сотовой связи (LBS-геолокация). Точность определения

местоположения может быть значительно снижена.

4.3. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на устройство. Для этого выберите соответствующее меню «Голосовые сообщения» или «Сообщения». Для отправки голосового сообщения, после выбора соответствующего меню нажмите кнопку «Начать запись». Ваше сообщение поступит на устройство, при этом на устройстве появится соответствующее уведомление.

4.4. Команды

Вы можете отправлять на устройство управляющие команды.

4.4.1. Для отправки голосовых и текстовых сообщений на устройство.

4.4.2. Для отключения устройства нажмите кнопку ВКЛ.

4.4.3. Для перезагрузки устройства нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ.

устройства. Поиск устройства: воспроизведение звука на устройстве. Функция используется если Вы потеряли устройство из виду, устройство должно быть включено.

4.5. Настройки

4.5.1. Установка геозон. Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомления.

4.5.2. SOS номера. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на устройстве.

4.5.3. Доверенные номера – список номеров телефонов на которые можно звонить с устройства и с которых можно принимать вызовы на устройстве.

4.5.4. Режим работы. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора.

4.5.5. Часовой пояс и язык. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки часов.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета JET KID SCOUT зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адAPTERЫ питания напряжением не более 5 вольт (5V).

ВАЖНО: категорически запрещается использовать автомобильные зарядные устройства с источником питания 12 вольт (12V) и силой тока не более 1 ампера (1A)

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

6. Технический паспорт

Тип устройства:

Наручный смарт-браслет

Тип SIM-карты:

micro-SIM

Емкость аккумулятора:

400 мАч

Размеры:

40*50*14 мм

Диапазон рабочих температур:

От -20 до +40 °C

Память:

RAM 128Mb + ROM 64Mb

Материалы:

ABS-пластик, силикон, металл

Стандарты связи:

GSM 850/900/1800/1900

Система позиционирования:

GPS/LBS/A-GPS/ГЛОНАСС

Точность позиционирования GPS:

От 5м. до 15м. в зависимости от условий приема сигналов спутников

Чипсет:

MTK2503

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца.

Указанные в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.

• Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.

• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.

• Неисправности возникли в следствии:

а) Падения изделия или любого другого механического повреждения

б) Падения посторонних предметов на изделие

в) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Информация о продукте:

Модель: Наручный смарт-браслет Jet Kid Scout

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Продавец:

Подпись продавца:

EAC

Сертификат

Сертификат