

Инструкция по эксплуатации кодового механического замка с фиксированным кодом для сейфов Valberg серий FRS, ASM.

Опубликованные инструкции являются «примером», как нужно вводить код. Производитель вкладывает в каждую модель отдельную инструкцию для каждой отдельной модели.

1. Как открыть сейф ?

1. Начните вращать плавно лимб (диск кодового замка) по часовой стрелке, установив первую цифру напротив красной риски (метки) - 4 раза.
2. Поверните лимб против часовой стрелки и установите вторую цифру вашего кода напротив красной риски - 3 раза.
3. Поверните лимб по часовой стрелке и установите третью цифру вашего кода напротив красной риски – 2 раза.
4. Поверните лимб против часовой стрелки и установите четвертую цифру вашего кода напротив красной риски – 1 раз.
5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

Внимание! Если сейф оборудован ручкой, поверните ее по часовой стрелке вниз и откройте дверь.

Если при наборе комбинации Вы пропустили номер или сбились, процедуру придется начать сначала

2. Как закрыть сейф?

1. Плотно закройте дверь сейфа.
2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.
3. Поверните диск кодового замка не менее четырех полных оборотов влево. Сейф закрыт.



Интернет-магазин сейфов

<http://www.safe1.ru/>

тел.: +7 (495) 775-82-02