



# gametrix

Инструкция по эксплуатации вибронакидки

## Gametrix JeatSeat TurboJet KW-908



## Инструкция по эксплуатации вибронакидки Gametrix Jet Seat

### Установка вибронакидки

После распаковки накидку следует закрепить ремнями на рабочем кресле, как показано на рисунке.



Потяните за концы ремней, чтобы жестко зафиксировать накидку. Задние и верхние ремни застегиваются так, как показано на рисунке.



Нижний ремень имеет застежку-«репейник». Теперь подключите блок питания. **ВНИМАНИЕ!** Штекер питания входит в гнездо с усилением, для надежной фиксации.



Подключите контроллер сначала к насадке, потом к USB разъему компьютера. Подождите несколько минут, пока Windows установит драйвер. Подключите аудио разъем к выходу наушников, а сами наушники – в гнездо разветвителя. Установите программное обеспечение с компакт-диска или скачайте



последнюю версию с сайта [www.gametrix.ru](http://www.gametrix.ru)  
Накидка готова к работе.



#### Функции пульта накидки



1. Разъем подключения пульта к накидке 2. USB штекер 3. Гнездо для наушников или колонок 4. Аудио штекер 5. Выключатель накидки 6. Регулятор интенсивности вибрации при работе накидки от звука

## ВНИМАНИЕ!

Режим перехвата звука не работает при использовании USB гарнитур (USB наушников). Для получения максимального эффекта от режима перехвата звука рекомендуется использовать обычные компьютерные колонки или обычные наушники с регулятором громкости. Наличие регулятора громкости на устройстве вывода звука обязательно.

## Перехват звуковых эффектов

Чтобы накладка реагировала на звуки компьютерной игры, необходимо:

1. Подключить насадку в аудио выход звуковой карты
2. Подключить наушники или колонки в аудио разъем на кабеле насадки
3. Установить звук Windows на максимум
4. Установить громкость эффектов игры на максимум
5. Отключить фоновую музыку игры или уменьшить ее до минимума
6. Отрегулировать звук в наушниках или колонках при помощи регулятора громкости
7. Отрегулируйте силу вибрации при помощи регулятора на пульте устройства

## Обновление программного обеспечения

Программное обеспечение вибронасадки постоянно совершенствуется, последнюю версию Вы можете скачать с сайта [www.gametrix.ru](http://www.gametrix.ru)

## ВНИМАНИЕ

Выключайте блок питания из розетки, если вы не используете насадку длительное время.

## ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Микропрограммное обеспечение вибронасадки постоянно совершенствуется, последнюю версию Вы можете скачать с сайта [www.gametrix.ru](http://www.gametrix.ru)

Обновление микропрограммного обеспечения насадки:

- 1) Отключить насадку от USB
- 2) Выключить контроллер переключателем (кнопка 5)
- 3) Подключить насадку к USB
- 4) Нажать одновременно кнопки MODE+MOTORS
- 5) Не отпуская кнопку включить контроллер переключателем (кнопка 5)
- 6) После автоматической установки драйверов, надо запустить программу FrmUpdate
- 7) В программе FrmUpdate выбрать требуемое микропрограммное обеспечение, запустить его на загрузку.
- 8) После загрузки - закрыть программу, выключить контроллер.

Поздравляем! Микропрограммное обеспечение обновлено.

**ВНИМАНИЕ Выключайте блок питания из розетки, если не используете насадку длительное время. Не рекомендуется использовать насадку без перерыва более 1,5 часов подряд в условиях максимальной вибрации!**





gametrix

[www.gamatrix.ru](http://www.gamatrix.ru)