

# ПАСПОРТ

Наименование оборудования

**МИКСЕР ДЛЯ МОЛОЧНЫХ  
КОКТЕЙЛЕЙ**

**GASTRORAG**

Модель

**W-LX-1**

**W-LX-2**

## ВВЕДЕНИЕ

### **УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

Благодарим Вас за приобретение оборудования **GASTRORAG**. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	W-LX-1	W-LX-2
Описание	Настольный	Настольный
Габаритные размеры, мм	190x190x500	230x230x500
Установочная мощность, кВт	0,18	0,18
Параметры электросети	220/50/1	220/50/1
Материал корпуса	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Материал стакана	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Емкость стакана, л	0,75	0,75
Количество шпинделей	1	1
Количество скоростей двигателя	1	1

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите оборудование на ровную горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой и чистой.
2. Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).
3. Поместите ингредиенты в стакан.

**Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.**

**Не допускается использовать твердые, не растворимые в воде ингредиенты.**

**Стакан не следует наполнять более, чем на 2/3, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.**

4. Вставьте стакан в держатель на корпусе оборудования.

**Включение миксера без стакана не допускается.**

Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

5. По окончании взбивания выключите сетевой выключатель и снимите стакан.
6. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.**

**Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.**

**Ежедневно по окончании работы:**

1. Снимите стакан, вымойте его теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо.
2. Протрите поверхности корпуса и шпиндель мягкой сухой тканью. **Использование воды для очистки корпуса и шпинделя не допускается.**

**Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.**

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.
2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
3. Оборудование не предназначено для установки и эксплуатации на открытом воздухе.
4. Оборудование должно быть установлено на устойчивой и ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.
5. Оборудование должно быть установлено вдали от источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
6. В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

7. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
8. Во избежание удара электрическим током, получения травм и повреждения оборудования настоятельно не рекомендуется использование удлинителей.
9. Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок. Не допускается использование оборудования не по назначению. Не допускается добавление в смесь твердых, не растворяющихся в воде ингредиентов.
10. Не допускается класть в стакан металлические предметы (ножи, вилки, ложки и пр.).
11. Не допускается переполнение стакана.
12. Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.
13. Не допускается включение оборудования без стакана.
14. Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в процессе работы.
15. Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.
16. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
17. Не допускается снимать стакан при включенном оборудовании. Стакан следует снимать только после того, как шпиндель полностью остановился.
18. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
19. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.
20. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.