

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР
MPS-113



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Данная модель предназначена для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на ногах. Вращаясь на скорости до 50 оборотов в секунду, специальный ролик удаляет огрубевшую кожу на пятках и других частях ступни, эффективно шлифуя поверхность кожи. Данный прибор более эффективен, чем обычные терки для ног, более безопасен, т.к. не имеет режущих лезвий, более прост в использовании, т.к. не требует никаких усилий.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если набор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	3
Комплектация	4
Установка батареек.....	4
Эксплуатация прибора	4
Замена шлифовального ролика	5
Чистка прибора.....	5
Безопасная утилизация.....	6
Технические характеристики	6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Прибор предназначен для удаления огрубевшей кожи на ногах в домашних условиях. Запрещается использовать его на других частях тела или другим способом. Запрещается эксплуатировать прибор на улице.
2. Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током. Запрещается использовать прибор в ванной, душе или рядом с бассейном.
3. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
4. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
5. Запрещается включать прибор, если не установлен ролик.
6. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
7. Прибор для педикюра является прибором индивидуального пользования. По гигиеническим соображениям не рекомендуется допускать совместное использование одного из того же ролика несколькими людьми.
8. Прибор не следует использовать диабетикам или людям с нарушенной циркуляцией крови.
9. Запрещается использовать прибор, если на коже имеются бородавки, царапины, воспаления, покраснения или открытые раны.
10. При наличии заболеваний кожи перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
11. Время обработки одной области должно составлять не более 2-3 секунд одновременно.
12. Запрещается длительно обрабатывать одну и ту же зону или применять сильное давление во время эксплуатации прибора.
13. При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите использование прибора.
14. В результате чрезмерного использования прибора возможно раздражение кожи. В случае сильного раздражения или кровотечения обратитесь к врачу.
15. Во избежание травмы не приближайте работающий прибор к голове, волосам, лицу или другим частям тела. Не подносите работающий прибор к одежде, шнурам питания, мебели и другим предметам, чтобы не допустить их повреждения.
16. На время хранения закрывайте шлифовальный ролик защитной крышкой.
17. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой, а также если он не используется.
18. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте.
20. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
21. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.
22. Содержите прибор в чистоте. Проводите чистку после каждого использования.
23. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
24. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
25. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физически-

ми, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

26. Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

Меры предосторожности при использовании батарей

27. Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.
28. Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
29. Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).
30. Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
31. Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.
32. Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.
33. Выньте батарейки питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
34. Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии:

- прибор – 1;
- набор шлифовальных роликов – 1;
- чистящая щеточка – 1;
- батарейки – 2;
- руководство по эксплуатации – 1;
- гарантийный талон – 1.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек батареи.

1. Убедитесь, что прибор выключен, и откройте батарейный отсек.
2. Установите 2 батарейки AA в батарейный отсек с соблюдением полярности.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для удаления огрубевшей кожи на ногах в домашних условиях. Запрещается использовать его на других частях тела.

1. Вымойте ноги и высушите их полотенцем.
2. Снимите защитную крышку. Убедитесь, что шлифовальный ролик установлен.
3. Включите прибор переключателем на корпусе. При этом загорится световой индикатор, и шлифовальный ролик начнет вращаться.
4. Поднесите ролик к тому участку ступни, который нужно обработать. Светодиодная лампочка будет освещать обрабатываемый участок для вашего удобства. Аккуратно приложите

ролик к огрубевшей коже. В начале работы не прижимайте ролик слишком сильно, у вас не должно возникать неприятных болезненных ощущений. Если вы прижмете ролик к коже слишком сильно, вращение остановится.

5. Аккуратно проводите роликом вперед-назад или из стороны в сторону в течение 2-3 секунд, чтобы удалить огрубевшую кожу на выбранном участке. Осмотрите обработанную область. Если вы недовольны результатом, снова работайте зону роликом в течение 2-3 секунд. Повторяйте, пока кожа не станет достаточно мягкой. После удаления огрубевшей кожи не шлифуйте молодую здоровую кожу.
6. Выключите прибор, опустив переключатель питания.
7. Вымойте ноги и вытрите их полотенцем. При желании нанесите питательный крем.
8. Проведите чистку прибора (см. «Чистка прибора»).
9. Закройте шлифовальный ролик защитной крышкой.

ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОГО РОЛИКА

Срок службы шлифовального ролика определяется частотой эксплуатации прибора и масштабом обработки. При необходимости вы можете заменить ролик.

1. Убедитесь, что прибор выключен переключателем питания.
2. Одной рукой возьмитесь за ролик, а другой – нажмите кнопку снятия ролика на корпусе прибора.
3. Снимите ролик.
4. Вставьте новый шлифовальный ролик на место прежнего. Во время установки должен раздаться щелчок, свидетельствующий о том, что ролик надежно зафиксирован.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается включать прибор, если не установлен шлифовальный ролик.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Проводите чистку прибора сразу после каждого использования.

Данный прибор имеет защиту от влаги, и его можно осторожно мыть под водным краном, при этом запрещается полностью погружать его в воду.

1. Снимите защитную крышку.
2. Почистите прибор с помощью щеточки, входящей в комплект. Во время чистки запрещается включать прибор.
3. Промойте прибор под краном. Во время мытья можете включить прибор на 5-10 секунд.
4. Выключите прибор. Протрите корпус прибора чистой сухой тканью.
5. Закройте шлифовальный ролик защитной крышкой.
6. Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 3Вт

Питание: 2 x батарейки типа AA (не входят в комплект)

Напряжение питания: 3В

Класс защиты устройства: IPX5

Размеры в упаковке: 125x47x202 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ33.В.02910
Срок действия с 14.03.2016 по 13.03.2018 включительно
Орган по сертификации продукции:
ООО "Эталон-Экспертиза".
Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе,
дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение
Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34,
стр.5, ком.12

Список сервисных центров предлагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных изменений в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2
Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

Модель: MPS-113

Версия: V1S03

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

