



## УКРАЇНЬСЬКА

**ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАГРІВАННЯ РІДИНИ (ЧАЙНИК) VT-7054BK**

Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння питної води.

**ОПИС**

- Корпус чайника
- Носик чайника та сітчастий фільтр
- Кришка
- Клавіша відкриття кришки
- Ручка
- Шкала рівня води
- Клавіша увімкнення/вимкнення «0/1»
- Підставка
- Місце намотування мережного шнура

**УВАГА!**

Для додаткового захисту в напірціою жилинній доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, для устоновлення ПЗВ зверніться до фахівця.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до цього керівництва з експлуатації.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.
- Мережний шнур забезпечений «евроконтактами»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у місцях недостатньої близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де розпилюються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Забороняється використовувати чайник поза приміщеннями.
- Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на край столу.
- Не направляйте носик чайника на дерев'яні меблі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені вологою, гарячою паром.
- Перед вмиканням переконайтеся, що чайник встановлений під підставку із бжег перекосу.
- Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту постачання.
- Не допускайте, щоб мережний шнур зависав зі столу, а також наглядіть, щоб він не торкався гарячих поверхонь та гострих пругів меблів. Довжину мережного шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не торкайтеся мережного шнура та вилки мережного шнура мокими руками.

- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що вже стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою або з нестачеюелемента фільтром.
- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Наглядіть, щоб рівень води у чайникові був не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX». Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кипляча вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячою паром, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника.
- Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Буьде обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороняється знаходити працюючий чайник з підставки. Якщо існує необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перемишвши клавішу увімкнення/вимкнення у положення «0», а потім зніміть його з підставки.
- Вмикайте підставку чайника з електричної мережі перед щиченням або у випадку, якщо ви ним не користуєтеся. Вмикаючи підставку з електромережі, ніколи не смикайте за мережевий шнур, візьміться за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій і підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи і охолодження розмикайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (акло-чюачи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або лакувальної плівкою. **Небезпека задущення!**

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура, вилки мережного шнура та корпусу чайника.
- Не використовуйте чайник, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо чайник працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несприностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ua](http://www.vitek.ua).
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ**

**ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ** Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно виконати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

**Всередині чайника можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій проходив контроль якості.**

- Вимийть чайник з упаковки, видалив будь-які наклеївки, що заважають роботі пристрою.

- Перевірте щільність пристрою, за наявності пошкоджене не користуйтеся пристроєм.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електричної мережі.
- Переконайтеся, що пристрій вимкнений (тобто клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні «0»).
- Вставете вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (8), відкрийте кришку чайника (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4).
- Наповніть чайник водою до максимальної позначки «MAX», для визначення рівня води користуйтеся шкалою (6).
- Закрийте кришку (3), установіть чайник на підставку (8). Переконайтеся, що кришка чайника (3) щільно закрита.
- Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (7) (клавіша зафіксується у нижньому положенні «1»), при цьому засвітиться підсвічування клавіш (7).
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, клавіша (7) переїде у верхнє положення, підсвічування клавіш погасне. Злийте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

**Примітки:**

• При використанні чайника переконайтеся, що клавішу увімкнення/вимкнення (7) не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закрита, інакше автоматичне вимкнення чайника буде неможливе.

• Перед зняттям чайника з підставки переконайтеся, що чайник вимкнений (клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні «0»).

**УВАГА!**

Щоб уникнути опіку гарячою паром, не нахилийтеся над носиком працюючого чайника.

**ВИКОРИСТАННЯ**

- Спочатку переконайтеся, що клавіша увімкнення/вимкнення (7) знаходиться у верхньому положенні «0», тобто пристрій вимкнений.
- Вставете вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (8), відкрийте кришку (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4).
- Наповніть чайник водою не нижче мінімальної позначки «MIN» і не вище максимальної позначки «MAX». Для визначення рівня води користуйтеся шкалою рівня води (6).
- Закрийте кришку (3) та установіть наповнений чайник на підставку (8).
- Для увімкнення чайника натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (7), при цьому засвітиться підсвічування клавіш.
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, при цьому підсвічування клавіш (7) погасне.
- Знижачий чайник з підставки (8), переконайтеся, що він вимкнений (клавіша (7) знаходиться у верхньому положенні «0»).
- Після вимкнення чайника почекайте 10-20 секунд, потім ві можете увімкнути його для повторного кип'ятіння води.
- Якщо ви випадково увімкнули чайник, а рівень води виявився над носиком працюючого чайника, то спрацює автоматичний термозапобіжник, при цьому чайник вимкнеться. У цьому разі зніміть чайник з підставки (8), дайте йому охолонути протягом 10-15 хвилин, потім зановит чайник водою та увімкніть, пристрій працюватиме у нормальному режимі.

**Примітка:**

• На зворотному боці підставки (8) є місце для намотування мережевого шнура (9). Підберіть оптимальну довжину мережного шнура, уклавши його відповідним чином.

**ЩИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Перед щиченням вимкніть пристрій з електромережі, злийте воду і дайте чайнику охолонути.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою. Для усунення забруднень використовуйте м'які чистячі засоби, не використовуйте металеві щітки та абразивні мийні засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.
- Регулярно очищайте сітчастий фільтр (2) від забруднень. Відкрийте кришку (3), натиснувши на клавішу відкриття кришки (4). Поверніть чайник носиком до себе, натисніть на фіксатор фільтра та витягніть фільтр. Аккуратно промийте фільтр під струменем води. Урачіть, що фільтр з чайника одгово суміш та дещо ка різав спочатку колбу. Щоб усунути залишки та запах одуту, один-два рази сипіть ятль повний чайник зі звичайною водою.
- При необхідності повторіть цикл очищення.

- Для усунення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначені для електричної ванни.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

**ЗБЕРІГАННЯ**

- Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з електромережі, злийте воду і дайте пристрою остигнути.
- Зробіть таштабеня.
- Мережний шнур закріпіть у місці намотування шнура (9) на підставці (8).
- Зберігайте чайник у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ**

Чайник електричний – 1 шт. Підставка – 1шт. Інструкція – 1 шт.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц Потужність: 1800-2150 Вт Максимальний об'єм води: 1,7 л

*Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрої без попереднього повідомлення*

**Термін служби пристрою – 3 роки**

**Гарантія** Додатльні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Є Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

## КЫРГЫЗ

**VT-7054BK СУЮКТУКТУ КАЙНАТУУГА АРНАЛГАН ЭЛЕКТР ШАЙМАН (ЧАЙНЕК)**

Суюктук кайнатуучу электр шайман (чайнек) ичуге жарактуу сууну кайнатууга гана арналган.

**СЫПАТТАМА**

- Чайнектын корпусу
- Чайнектин чоргоосу менен тор чыпкасы
- Капкагы
- Капкакты ачуу баскычы
- Тутка
- Суу денгизалини шкаласы
- Өчүрүлгү/күйгүзүү баскычы «0/1»
- Түпкүчү
- Ток келүүчү шнурдун түрүүчү жайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

*Кошумча коргоону үчүн электр тармагында потенциалдуу шиттектен току 30 мА ашырбастан коргоо өчүрүүгү аслабын (устройство зашито отключено – УЗО) орнотулушу максатка ылайыктуу, аспапты орнотулушу үчүн адиске кайрылыңыз.*

**КОПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону окуп-үйрөнүп, аны маалымат алуу үчүн сактап алыңыз. Шайманды тике дайында боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуңузда же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

• Шайманды тике дайында боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.

• Чайнектин иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.

- Электр шнур у «европалык сайгычы» менен жабылган; аны бекем жердетуу контакты бар розеткасына туташтырыңыз.
- Өрт коркунучун жоюу үчүн чайнекти электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонуңуз.
- Чайнекти суу менен толтуруу үчүн аны түпкүчтөн (8) алып, чайнектин капкагын ачуу баскычын (4) басып, чайнектин капкагын (3) ачыңыз.
- Чайнекти жашуулу же ачык «MAX» белгисинен өйдө эмес жана зыян жазычылкты колдонуңуз.
- Шайманды аэрозолдодуу чечкен же жеңил жальпандат кетүүчү суюктуктар колдонгон жердеде колдонуңуз.
- Имараттардын сыртында чайнекти колдонууга тыюу салынат.
- Чайнекти жашуулу же ачык «MAX» белгисинен өйдө эмес жана зыян жазычылкты колдонуңуз.
- Чайнекти тепиз, бекем турган бетинде колдонуңуз, чайнекти столдун четине койбоңуз.
- Чайнектин чоргоосу жыгач эмерек, электр шайман, китеп жана башка нымдан, ысык буудан бузула турган нерселердин тарابына капталма.
- Чайнекти иштеткенде мурун ал түпкүчтө кыйшайбай турганын текшерип алыңыз.
- Чайнектин комплектине кирген түпкүчтү гана колдонуңуз.
- Электр шнур у столдун кырынан арта салынып же ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырынан тийип турганына колуңу бербениз. Электр шнурунун узунчулугун аны түпкүчкө туруп иретке салса болот.
- Электр шнурун жана кубаттандыруу сайгычын суу колуңуз менен тийбениз.
- Чайнекти сусуыз иштетпениз.
- Түпкүчтө турган чайнеке сууну куйбаңыз.
- Чайнекти капкагы бекем эмес жабылганда же чыпкасы өз жерине орнотулбаганда колдонуңуз.

- Чайнектин капкагын ачкандан мурун аны түпкүчтөн алып.
- Чайнекти ичуге ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды кайнатууга тыюу салынат.
- Чайнектен суунун денгизли эң төмөнкү «MIN» белгисинен төмөн жана эң үстүнкү «MAX» белгисинен өйдө болбогонун байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурунда чайпалып төгүлүшү мүмкүн.
- Ысык буудан күйүк болтурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоргоосунун үстү жагга эңкейбениз.
- Сууну кайнаткан учурда чайнектин капкагын ачканыа тыюу салынат.
- Чайнектин ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Ичкен кайнакты кытырганын күтүргөндө элиет болуңуз.
- Иштеп турган чайнекти күтүргөндө тыюу салынат. Чайнекти чечкени зарыл болсо, биринчиден өчүрүлгү/күйгүзүү баскычын «0» абалына келтирип чайнекти өчүрүңуз, ошондон кийин аны түпкүчтөн чечиниз.
- Чайнектин түпкүчүн тазалаган жана колдонбогон учурларда электр тармагынан суруп, түпкүчтү электр тармагынан сурганга аны шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармап аябайлор розекадан чыгарыңыз.
- Ток урбас үчүн шайманды жана түпкүчтү сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Чайнекти жана түпкүчтү идиш жууган аспапка салбаңыз.
- Шайман балдар колдонгонун арналган эмес.
- Шайман иштен жана муздап турганда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Шайман иштен учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгенге уруксат бербениз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же алар үчүн жооптуу адамдардын көзөмөлүнүн астында болбогон же колдонуу боюнча такырбайсы же билими жок болгон адамдар колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шайманды оюнчук катары колдонбос үчүн балдарга көз салыңыз.
- Балдардын коопчулугу үчүн таняк катары колдонгон полиэтилен баштыктарды чоргоосу таштабаныз.

***Көңүл бурунуздар!** Полиэтилен баштыктар же таняк пленкасы менен оюңуз балдарга уруксат бербениз! Тумчуктууунун коркунучу бар!*

- Электр шнурунун, сайгычтын жана шайман корпусунун абалын мезгилдүү текшерип туруңуз.
- Электр шнурдун же сайгычтын бузулган жерлери болсо же шайман иштеп-иштебей турса жана шайман кулап түшкөндөн кийин чайнекты колдонуңуз.
- Шайманды өз алдынча одотууга тыюу салынат. Шайманды оз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же шайманды сыйтандаты тишесине кирген автордештуурулган тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук танягында гана транспорттоо зарыл.
- Айлана чөйрөнү сактоо максатында шаймандын колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктка таштарыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жеринде сактаңыз.

**АСПАП ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН**

**БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА**

**Төмөндөөн температурда шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны ү саптамн кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**
Чайнекти ичкенге суудан калган лпактар болушу мүмкүн – бул нормалдуу кубулуш, себеби шайман салатын контролдоодон өтпүү.

– Чайнекти таняктан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз. Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбоңуз.

- Шайманды иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Шайман өчүк болгонун текшериниз (өчүрүлгү/күйгүзүү басмасы (7) үстүнкү «0» абалында болушу зарыл).
- Электр шнурунун сайгычына электр розеткасына сайыңыз.
- Чайнекти суу менен толтуруу үчүн аны түпкүчтөн (8) алып, чайнектин капкагын ачуу баскычын (4) басып, чайнектин капкагын (3) ачыңыз.
- Чайнекти максималдуу «MAX» белгисине чейин суу менен толтуруңуз, суунун денгизалин билиш үчүн шкаланы (6) колдонуңуз.
- Капкаган (3) жабып, толтурулган чайнекти түпкүчтүн (8) үстүнө орнотуңуз. Чайнектин капкагы (3) бекем жабык болгонун текшериниз.
- Чайнекти иштетүү үчүн өчүрүлгү/күйгүзүү баскычын басыңыз (баскыч төмөнкү «1» абалына келип токтойт), ошол учурда баскычтын ичиндеги жарыгы күйөт (7).
- Суу кайнагандан кийин чайнек автоматтуу түрдө өчүп, баскыч (7) үстүнү абалына келип, ичиндеги жарыгы өчөт. Сууну төгүп, суу кайнатуу процедурасын 2-3 жолу кайталаңыз.

**Эсвертүү:**

- Чайнекти колдонгон учурда өчүрүлгү/күйгүзүү баскычты (7) башка нерселер тоскоолдоп, капкагы (3) бекем жабык болгонун текшериниз, антптей турган болсо чайнектин автоматтуу түрдө өчүүсү мүмкүн болбой калат.
- Чайнекти түпкүчтөн алагандан мурун чайнек өчүрүлгөңүн (өчүрүлгү/күйгүзүү баскычты (7) үстүнкү «0» абалында болгонун) текшериниз.

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

*Ысык буу тавсиринен күйүк болтурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоргоосунун үстү жагга эңкейбениз.*

**КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ**

- Биринчиден өчүрүлгү/күйгүзүү баскычты (7) үстүнкү «0» абалында болгонун, башкача айтканда чайнек өчкөн болгонун текшериниз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Чайнекти суу менен толтуруу үчүн аны түпкүчтөн (8) алып, чайнектин капкагын ачуу баскычын (4) басып, чайнектин капкагын (3) ачыңыз.
- Чайнекти жашуулу же ачык «MAX» белгисинен өйдө эмес жана зыян жазычылкты колдонуңуз.
- Шайманды аэрозолдодуу чечкен же жеңил жальпандат кетүүчү суюктуктар колдонгон жеринде колдонуңуз.
- Имараттардын сыртында чайнекти колдонууга тыюу салынат.
- Чайнекти жашуулу же ачык «MAX» белгисинен өйдө эмес жана зыян жазычылкты колдонуңуз.
- Чайнекти тепиз, бекем турган бетинде колдонуңуз, чайнекти столдун четине койбоңуз.
- Чайнектин чоргоосу жыгач эмерек, электр шайман, китеп жана башка нымдан, ысык буудан бузула турган нерселердин тарабына капталма.
- Чайнекти иштеткенде мурун ал түпкүчтө кыйшайбай турганын текшерип алыңыз.
- Чайнектин комплектине кирген түпкүчтү гана колдонуңуз.
- Электр шнур у столдун кырынан арта салынып же ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырынан тийип турганына колуңу бербениз. Электр шнурунун узунчулугун аны түпкүчкө туруп иретке салса болот.
- Электр шнурун жана кубаттандыруу сайгычын суу колуңуз менен тийбениз.
- Чайнекти сусуыз иштетпениз.
- Түпкүчтө турган чайнеке сууну куйбаңыз.
- Чайнекти капкагы бекем эмес жабылганда же чыпкасы өз жерине орнотулбаганда колдонуңуз.

**ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО**

- Шайманды тазалагандын алдында аны электр тармагынан суруп, сууну төгүп, чайнекти муздагып алыңыз.
- Чайнектен сырткы бетин ылмыду чүпчүрөк же сүлгү менен сүртүңуз. Кирди кетириш үчүн жумушак куралдарды колдонуп, металлдан жасалган щеткаларды жана абразивдүү куралдарды колдонуңуз.
- Шайманды жана түпкүчтү сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Чайнекти жана түпкүчтү идиш жууган аспапка салбаңыз.
- Чайнекти жана түпкүчтү идиш жууган аспапка салбаңыз.
- Тор чыпкасын (2) мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
- Капкакты ачуу баскычын (4) басып, капкакты ачыңыз (3). Чайнектин чоргоосу өлкүктө капкагы, чыңалган белгисинен басып, чыпкасын чыгарып алыңыз. Чыпканы суунун астында ачырып чайнак, жумшак щетка менен бир аз тазалап алыңыз.
- Чыпкасын ордунга коюңуз. Ал үчн биринчи чыпканын асты жагыан чайнек капбасынын ички жагына орнотуп, андан кийин чыпканын үстү жагын бекитмеси бекитилгенине чейин басыңыз.

**Чайнекти көбөздөн тазалоо**

- Чайнектин ичинде пайда болгон көбөз суунун татымына таасир этип, суу менен чайнектин элементтин ортосундагы жылуулук алмаштырууну бузат.
- Көбөзди тазалоо үчүн чайнекти чамалуу 75% денгизалине суу менен толтуруп, сууну кайнатыңыз. Колбанын калган төрттөн бир бөлүгүн сирке эритмеси (6-8%) менен толтуруп, чайнектеги суюктукту бир түңгө (чамалуу айтканда 8 саятка) калтырыңыз. Эртен менен сирке аралашмасын чайнектен төгүп, колбаны бир нече жолу чайнап ачыңыз. Сиркедин капкагын жана жагын келтиру үчүн чайнекти жөнөкөй суу менен толтуруп бир нече жолу кайнатыңыз.
- Зарылдык болсо тазалоо процессин кайталаңыз.
- Көбөзөнү чыгаруу үчүн электр чайнектерге арналган атайы куралдарды колдонсо болот.
- Чайнекти мезгилдүү түрдө көбөздөн тазалап туруңуз.

**САКТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ**

- Чайнекти узакка чейин сактоого койгондун алдында аны электр тармагынан суруп, сууну төгүп, аспапты муздагыңыз.
- Чайнекти тазалап коюңуз.</