

**Выжму
максимум
пользы!**



**Соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1131**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство соковыжималки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание соковыжималки.....	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Соковыжималка КТ-1131 с прижимным механизмом предназначена для отжима сока из citrusовых плодов малого и среднего размера.

Ручка, фильтр и носик выполнены из нержавеющей стали, остальные детали изготовлены из качественного пищевого пластика.

Чтобы привести соковыжималку в действие, нужно нажать на ручку. Ручка имеет резиновое покрытие в нижней части, чтобы ее было удобно держать. Подача сока осуществляется прямо в ваш бокал.

В соковыжималке КТ-1131 предусмотрена противокapельная система. После процесса отжима, убрав емкость для сока, капли сока все еще могут стекать на стол. Чтобы этого избежать, на носике для выхода сока есть прорезиненная область, которая обеспечивает его герметичное закрытие.

Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время отжимания сока. Соковыжималку удобно мыть, все съемные части легко вынимаются.

Комплектация

1. Соковыжималка — 1 шт.
2. Крышка конуса — 1 шт.
3. Большой конус — 1 шт.
4. Маленький конус — 1 шт.
5. Фильтр — 1 шт.
6. Лоток для сока — 1 шт.
7. Шпиндель — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*Опционально.

Устройство соковыжималки



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. В рабочем положении ручка соковыжималки отклоняется на 30 см вверх. Не забудьте учесть это при выборе места установки.

Перед первым использованием или после длительного хранения разберите соковыжималку, промойте все съемные детали и емкости в теплой воде с неабразивным моющим средством. Тщательно сполосните водой и высушите. Соберите соковыжималку. Протрите корпус устройства влажной, а затем сухой тканью и тщательно высушите перед включением.

Сборка

1. Установите крышку в пазы ручки соковыжималки и поверните крышку по часовой стрелке до фиксации.
2. Установите шпindel в моторный блок, надавив на него до характерного щелчка.
3. Установите лоток для сока на моторный блок так, чтобы носик попадал в углубление на корпусе моторного блока.
4. Вставьте фильтр в лоток для сока так, чтобы выступы в центральной части лотка совпали с пазами на фильтре.
5. Установите маленький конус на шпindel, совместив шестигранники конуса и шпинделя. Если вы хотите использовать большой конус, то сначала вставьте маленький конус в большой и установите конструкцию из двух конусов на шпindel, при этом выступы на маленьком конусе должны попасть в пазы на большом конусе.
6. Затем закройте соковыжималку крышкой, при этом вершина конуса должна совпасть с пазом на крышке.

Использование

1. Откройте носик для слива, опустив его в нижнее положение.
2. Под носик установите емкость для сбора сока.
3. Выберите один из конусов: маленький — для маленьких фруктов, большой — для более крупных.
4. Подключите соковыжималку к электросети.
5. Разрежьте цитрусовый плод поперек волокон пополам.
6. Положите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус.
7. Нажмите на ручку соковыжималки так, чтобы двигатель заработал. Конус начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Мякоть и косточки остаются на фильтре, а сок попадает в лоток и по желобу сливается в емкость. Время отжима составляет примерно 15 секунд. Из одного апельсина получается примерно 100 г сока. Повторите операцию до тех пор, пока не получите необходимое количество сока.

Примечание. Регулярно удаляйте мякоть с фильтра, чтобы сок свободно стекал в лоток. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от электросети.

8. После приготовления сока из 10 плодов сделайте перерыв в работе на 10 минут.
9. Для прекращения работы соковыжималки перестаньте давить на ручку.
10. Поднимите носик вверх, чтобы закрыть канал слива сока.

Примечание. Носик закрывается герметично благодаря прорезиненной области в месте соприкосновения с отверстием лотка для сока.

11. После окончания работы отключите прибор от электросети.

Советы

Оптимальная сила нажатия на конус равняется силе, при которой включается мотор. При приложении большей силы, конус не успеет продавить мякоть плода, и будет просто отрывать неотжатую мякоть. Эффективность отжима при этом снижается.

Внимание! Не нажимайте ручкой на конус с большой силой, мотор будет работать с перегрузкой и может перегреться и повредиться.

Следите за тем, чтобы во время работы прибора ваши пальцы, волосы или одежда не касались конуса, фильтра или корпуса соковыжималки.

Соки из цитрусов рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не храните цитрусовый сок в металлических контейнерах.

Соки из различных цитрусов отлично сочетаются при смешивании, например, необычный вкус получается при смешивании лимонного и апельсинового сока.

Свежевыжатый цитрусовый сок придаст почти любому коктейлю пикантный вкус, а лимонный сок — это отличное дополнение к чаю.

Один стакан цитрусового сока содержит дневную норму витамина С, необходимую для взрослого человека. Его употребление положительным образом сказывается на иммунной системе организма, помогая ему бороться с заболеваниями и вирусами. Полезен свежевыжатый цитрусовый сок и для тех, кто хочет быстро восстановиться после осложненной болезни. Регулярное употребление апельсинового сока позволяет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу, очистить кровь от вредного холестерина.

Чистка и обслуживание соковыжималки

Производите очистку соковыжималки сразу после использования, иначе кислота, содержащаяся в соке, может повредить металлические части соковыжималки.

Перед обслуживанием соковыжималки убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Не мойте корпус под струей воды. Протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Не допускайте попадания воды и сока на корпус в районе вала вращения двигателя. Если в это место пролилась жидкость, немедленно вытрите ее и тщательно просушите моторный блок перед следующим включением.

Конус, крышку, фильтр и лоток для сока мойте под струей воды с небольшим количеством моющего средства. Фильтр рекомендуется чистить с двух сторон. Просушите детали и соберите устройство как это описано в главе «Сборка».

Не используйте для мытья любых составных частей посудомоечную машину. Не стерилизуйте лоток, конусы, крышку и фильтр. Не используйте абразивные материалы и металлические щетки для очистки соковыжималки и ее частей.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на соковыжималку.

Устранение неполадок

Соковыжималка не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегрев мотора	Отключите соковыжималку от сети. Дайте остыть 1–2 часа
Вы не давите на ручку при работе	Чтобы двигатель заработал, необходимо надавить ручкой на фрукт в направлении моторного блока
Фильтр забился мякотью	Тщательно прочистите фильтр
В носике застряла часть продукта	Тщательно прочистите носик
Возможно, при отжиме вы нажимали на конус с большой силой и мотор, работая с перегрузкой, повредился	Обратитесь в сервисный центр

Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 160 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения вала: 100 об/мин $\pm 20\%$
5. Емкость лотка для сока: 140 мл
6. Уровень шума: ≤ 70 дБ
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 220 × 190 × 315 мм
9. Размер упаковки: 235 × 235 × 315 мм
10. Вес нетто: 1,8 кг
11. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Рэйми Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 701 энд 702, Билдинг 16, №23 Тунцзи Вест Роуд, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Образование пятен на металлических частях являются следствием несоблюдения правил чистки и хранения устройства. Появление пятен не является гарантийными случаями.

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не тяните соковыжималку за носик, в противном случае он может повредиться или отломиться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части соковыжималки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться соковыжималкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с соковыжималкой.
9. Контролируйте работу соковыжималки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте соковыжималку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Избегайте контакта с движущимися частями.
13. Не давите на конус включенной соковыжималки без фруктов. Это может привести к травме или повреждению устройства.
14. Не допускайте попадания воды и сока на корпус в район оси (шпинделя).
15. Не допускайте падения соковыжималки и не подвергайте ее ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87