



gametriX

**Инструкция по эксплуатации
вибронакидки
GametriX JetPad**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИБРОНАКИДКИ GAMETRIX JETPAD

УСТАНОВКА ВИБРОНАКИДКИ

После распаковки накидку следует закрепить ремнями-резинками на рабочем кресле.

Потяните за концы ремней, чтобы жестко зафиксировать накидку.

Теперь подключите блок питания.

ВНИМАНИЕ! Штекер питания входит в гнездо с усилием, для надежной фиксации.



Подключите контроллер сначала к накидке, потом к USB разъему компьютера. Подождите несколько минут, пока Windows установит драйвер. Подключите аудио разъем к выходу наушников, а сами наушники – в гнездо разветвителя.



Установите программное обеспечение с компакт-диска или скачайте последнюю версию с сайта www.gametrix.ru

Накидка готова к работе.

Помимо PC накидка также работает с любым источником звука через AV-подключение.

Просто присоедините аудио-вход накидки к источнику сигнала и ощутите прикосновение звука!



ФУНКЦИИ ПУЛЬТА НАКИДКИ

1. Разъем подключения пульта к накидке
2. USB штекер
3. Гнездо для наушников или колонок
4. Аудио штекер
5. Выключатель накидки
6. Регулятор интенсивности вибрации при работе накидки от звука
7. Кнопка Mode - переключение режима работы со звука на USB и обратно (удерживать 2 секунды)
8. Кнопка Motors – включение/выключение моторов
9. Светодиод режима работы – меняет цвет при изменении режима работы, часто мигает при отключенных моторах



ВНИМАНИЕ!

Режим перехвата звука на PC не работает при использовании USB гарнитур (USB наушников). Для получения максимального эффекта от режима перехвата звука рекомендуется использовать обычные компьютерные колонки или обычные наушники с регулятором громкости. Наличие регулятора громкости на устройстве вывода звука обязательно.

ПЕРЕХВАТ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Чтобы накидка реагировала на звуки компьютерной игры, необходимо:

1. Подключить накидку в аудио выход звуковой карты
2. Подключить наушники или колонки в аудио разъем на кабеле накидки
3. Установить звук Windows на максимум
4. Установить громкость эффектов игры на максимум
5. Отключить фоновую музыку игры или уменьшить ее до минимума
6. Отрегулировать звук в наушниках или колонках при помощи регулятора громкости
7. Отрегулируйте силу вибрации при помощи регулятора на пульте устройства

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Микропрограммное обеспечение вибронакидки постоянно совершенствуется, последнюю версию Вы можете скачать с сайта www.gametrix.ru

Обновление микропрограммного обеспечения накидки:

- 1) Отключить накидку от USB
- 2) Выключить контроллер переключателем (кнопка 5)
- 3) Подключить накидку к USB
- 4) Нажать одновременно кнопки MODE+MOTORS
- 5) Не отпуская кнопок включить контроллер переключателем (кнопка 5)
- 6) После автоматической установки драйверов, надо запустить программу FrmUpdate
- 7) В программе FrmUpdate выбрать требуемую версию, запустить микропрограммное обеспечение на загрузку.

8) После загрузки - закрыть программу, выключить контроллер.

Поздравляем! Накидка перепрошита.

ВНИМАНИЕ!

Выключайте блок питания из розетки, если не используете накидку длительное время.

Не рекомендуется использовать накидку без перерыва более 1 часа подряд в условиях максимальной вибрации!

