



## РУССКИЙ

### ЧАЙНИК

#### ОПИСАНИЕ

- Корпус
- Фильтр
- Клавиша открытия крышки
- Крышка
- Ручка
- Шкала уровня воды
- Клавиша включения/выключения (I/O)
- Подставка
- Место намотки сетевого шнура

#### НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электрического чайника внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку чайника (4), нажав на клавишу открывания (3).

• Наполните чайник водой до максимальной отметки на шкале уровня воды (1,7 л) (6), закройте крышку, установите чайник на подставку (8). Убедитесь, что крышка чайника (4) плотно закрыта.

• Включите чайник, установив клавишу (7) в положение вкл. «», при этом загорится подсветка в нижней части корпуса. Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 3 раза.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием с подставки, чтобы чайник отключен.

#### Эксплуатация чайника

##### Примечание:

На обратной стороне подставки (8) имеется место для намотки сетевого шнура (9). Подберите оптимальную длину сетевого шнура, уложив его соответствующим образом.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Установите чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь чайником ванными бассейнами или других емкостями, наполненными водой.

• Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь чайником ванными бассейнами или других емкостями, наполненными водой.

• Подключите прибор к сети.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3), и налейте воду, обращая внимание на шкалу уровня воды (6). Плотно закройте крышку (4).

• Поместите наполненный чайник на подставку (8) как вам удобно, т.к. она позволяет вращать прибор на 360°.

• Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3), и налейте воду, обращая внимание на шкалу уровня воды (6). Плотно закройте крышку (4).

• Перед включением убедитесь, что чайник установлен на подставке без перекосов.

• Используйте только подставку, входящую в комплект поставки.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Не используйте чайник без фильтра или с неуплотненным закрытым крышкой.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить другие продукты.

• Стеклянная чайник с подставкой (8), убедитесь, что он выключен.

• После отключения чайника подождите 15-30 секунд, после чего вы можете снова включить его для кипячения воды.

#### Фильтринг

##### Чистка фильтра

Перед включением фильтра (2) отключите чайник, снимите его с подставки (8), слейте из него воду и дайте ему остыть.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед включением чайника (2) отключите чайник, снимите его с подставки (8), слейте из него воду и дайте ему остыть.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед чисткой отключите прибор от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не содержащие агрессивные моющие средства.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникает необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор и подставку в воду или другие жидкости.

• Не пользуйтесь чайником перед его падением, если вода или другие жидкости.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед чисткой отключите чайник (2) от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не содержащие агрессивные моющие средства.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникает необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор и подставку в воду или другие жидкости.

• Не пользуйтесь чайником перед его падением, если вода или другие жидкости.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед чисткой отключите чайник (2) от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не содержащие агрессивные моющие средства.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникает необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор и подставку в воду или другие жидкости.

• Не пользуйтесь чайником перед его падением, если вода или другие жидкости.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед чисткой отключите чайник (2) от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не содержащие агрессивные моющие средства.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникает необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор и подставку в воду или другие жидкости.

• Не пользуйтесь чайником перед его падением, если вода или другие жидкости.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

• Рекомендуется промывать фильтр под струей воды, слегка почистив его щеткой.

• Установите фильтр (2) на место.

#### Чистка и уход

##### Чистка чайника

Перед чисткой отключите чайник (2) от сети, слейте воду и дайте чайнику остыть.

• Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не содержащие агрессивные моющие средства.

• Не открывайте крышку во время кипячения воды.

• Будьте осторожны, чтобы во время кипячения воды не обжечься горячим паром.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникает необходимость снять чайник, отключите его и снимите с подставки.

• Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор и подставку в воду или другие жидкости.

• Не пользуйтесь чайником перед его падением, если вода или другие жидкости.

• Не оставляйте включенный чайник без присмотра.

• Откройте крышку (4), нажав на клавишу открывания крышки (3).

• С внутренней стороны нажмите на выступ сверху фильтра и извлеките его.

