SJ4000 REIHE | CEPI/IЯ SJ4000 | SJ4000 系列相機

SJ4000 SERIES



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии SJ4000 были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии SJ4000 идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

Правила техники безопасности

- І. Это высокоточный продукт, не ронять и не разбивать.
- 2. Не подвергайте камеру воздействию симыных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие симыных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
- 3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.
- 5. Не оставляйте карты microSD вблизи симыных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных. 6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
- 7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удушью или поражению электрическим током.
- 8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.

Характеристики

	SJ4000	SJ4000 wifi	SJ4000+
Чипсет	Novatek 96650	Novatek 96655	Novatek 96660
Экран	LCD2.0''	LCD2.0''	LCD1.5"
Линза	170° HD	170° HD	170° HD
	широкоугольная линза	широкоугольная линза	широкоугольная линза
	английский Немецкий	английский Немецкий	английский Немецкий
Язык	Французский	Французский	Французский
	Испанский	Испанский Голландский	Испанский Голландский
	Португальский	Португальский	Португальский
	Итальянский Китайская	Итальянский Китайская	Итальянский Китайская
	традиционная и	традиционная и	традиционная и
	упрощенная	упрощенная датский	упрощенная датский
	Японский русский	Японский русский	Японский русский
	польский Корейский	польский Румынский	польский Корейский
	израильтянин	Корейский Чехия	израильтянин Чехия
		израильтянин Арабская	Словенский Венгерский
		Словенский	Арабская Турецкая
Видео формат	MOV	MOV	MOV MP4
Разрешение видео	1080P (1920×1080) 30	1080P (1920×1080) 30	2K (2560×1440) 30
	кадров в секунду	кадров в секунду	кадров в секунду 1080Р
	720P (1280×720) 60	720P (1280×720) 60	(1920×1080) 30 / 60
	кадров в секунду	кадров в секунду	кадров в секунду 720Р
	VGA (848×480) 60	VGA (848x480) 60	(1280×720) 120 кадров в
	кадров в секунду	кадров в секунду	секунду
	WVGA (640*480) 60	WVGA (640*480) 60	
	кадров в секунду	кадров в секунду	

	SJ4000	SJ4000 wifi	SJ4000+
Формат видео сжатия	H.264	H.264	H.264
Формат изображения	JPG	JPG	JPG
Разрешение	12 MP 10 MP 8 MP 5	12 MP 10 MP 8 MP 5	12 MP 10 MP 8 MP 5
изображения	MP 3 MP 2 MHD 1.3	MP 3 MP 2 MHD 1.3	MP 3 MP 2 MHD 1.3
	MP VGA	MP VGA	MP VGA
Память	microSD до 32 ГБ, на	microSD до 32 ГБ, на	microSD до 32 ГБ, на
	выбор модели до 64 ГБ	выбор модели до 64 ГБ	выбор модели до 64 ГБ
	и 128 ГБ	и 128 ГБ	и 128 ГБ
Частота	50 Гц 60 Гц	50 Гц 60 Гц	50 Гц 60 Гц
Соединения	USB 2.0 HDMI	USB 2.0 HDMI	USB 2.0 HDMI
Источник питания	5VIA	5VIA	5VIA
Аккумулятор	900 мАч съемный	900 мАч съемный	900 мАч съемный
Автономность работы	1080р 70 минут	1080р 70 минут	1080р 70 минут
Время зарядки	3 часа	3 часа	3 часа
Wi-fi	Нет	Дa	Дa
Гироскоп с защитой от			
сотрясений	Нет	Нет	Дa
Операционная система	Windows XP (пакет	Windows XP (пакет	Windows XP (пакет
	обновления 2) или выше	обновления 2) или выше	обновления 2) или выше
	Mac OS x 10.4.11 или	Mac OS x 10.4.11 или	Mac OS x 10.4.11 или
	выше	выше	выше
Размеры	29.8×59.2×41 мм	29.8×59.2×41 мм	29.8×59.2×41 мм

Картинки



* Wi-Fi кнопка доступна только в моделях SJ4000wifi и sj4000+

Картинки



Водонепроницаемый корпус



Кнопка включения/выключения и переключения режима

* Wi-Fi кнопка доступна только в моделях SJ4000wifi и sj4000+

Аксессуары





































Комплект поставки

	SJ4000	SJ4000 wifi	SJ4000+
Водонепроницаемый чехол	Да	Дa	Да
крепление велосипедов	Да	Да	Да
Голос крышка	Да	Дa	Дa
База	Да	Да	Да
рамка защиты	Да	Да	Нет
неподвижное основание	Дa	Дa	Дa
разъем переключателя 1	Дa	Да	Да
разъем переключателя 2	Дa	Дa	Дa
разъем переключателя 3	Да	Да	Да
Адаптер	Да	Дa	Дa
Шлем база	Да	Дa	Дa
Повязка	Да	Да	Дa
3М стикер	Да	Да	Да
USB-кабель	Да	Дa	Дa
Клип	Нет	Нет	Да
Ткань	Дa	Дa	Дa
наклейка	Да	Да	Да
Руководство пользователя	Да	Да	Да

Инструкция пользователя

I. Установка карты microSD

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.

2. Установка и удаление батареи

А. Нажмите на вкладке крышки аккумуляторной батареи, чтобы открыть его, Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок. В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению. Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

3. Зарядка

А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.

Б. Камеры серии SJ4000 могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).

Зарядка камер серии SJ4000 камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.

4. Включение/выключение камеры

А. Нажмите и удерживайте копку включения/выключения 3-5 секунд.

5. Режим автомобильная камера

А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».

Б. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

6. Режим записи видео

Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана. 🌔



Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00. Нажмите «ОК» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим сьемки фото. ល Значок появится в верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен. Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

А.С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер. Б. включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

9.Wi-fi подключение: модели SJ4000 wifi и SJ4000+

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

А. Установить приложение SJCAM Zone на ваш мобильный телефон или планшет. Используйте Google Play для устройств Android или App Store для устройств Apple.

Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране. В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство SJ4000WIFI и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.

Г. Когда Wi-fi подключен, «Wi-fi Connection Ready» отобразится на экране.

Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Смена пароя: включите и войдите настройки Wi-fi, Вы можете установить пароль на Ваш выбор.Слецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы.







For iOS

For Android

Scan and download the APP



Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: www.sjcamHD.com | Support: support@sjcamHD.com