ACORP LAN 410

<u>Описание</u> <u>Настройка режима работы «Бридж»</u>





Описание

Внешний **ADSL2**+ модем с 4-мя Ethernet-портами и функцией маршрутизатора. Быстрая установка соединений. Простота настройки. Всегда свободная телефонная линия. Высокая скорость и стабильная связь. Соответствие стандартам обеспечивает совместимость с оборудованием Интернет-провайдеров.

ВНИМАНИЕ! Для подключения модема к компьютеру необходимо наличие сетевой карты.

Для перевода модема в заводские установки (настройки по умолчанию) необходимо зажать кнопку «RESET» на задней панели устройства и держать 10-15 секунд.

Индикатор	Цвет	Действие инд.	Описание	
POWER	Зеленый	Горит	Модем включен	
		Не горит	Модем выключен	
ADSL	Зеленый	Горит	Связь ADSL установлена	
		Не горит	Нет связи с оборудованием ADSL провайдера	
		Мигает	Попытка установить связь ADSL с	
			провайдером	
Internet	Зеленый	Горит	Соединение РРР установлено успешно	
		Не горит	Соединение РРР не установлено	
		Мигает	Идет передача данных	
LAN1/2/3/4	Зеленый	Горит	Есть подключение к порту	
		Не горит	Нет подключения к порту	
		Мигает	Передача данных	

Настройка режима работы «Бридж»

Шаг 1

Настройте подключение по локальной сети и определите свойства протокола TCP/IP для данного подключения: IP-адрес 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1. Если настройка свойств TCP/IP протокола вызывает затруднение, с подробной инструкцией Вы можете ознакомиться <u>здесь</u>.

Шаг 2

Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer, Safari) и в адресной строке браузера наберите адрес: <u>http://192.168.1.1</u>. Появится страница, на которой вам предложат ввести логин и пароль (аутентификационные данные модема). Логин доступа к модему — Admin, пароль — Admin. Нажмите кнопку «OK».

3	This secure Web Site (at 192.168.1.1) requires you to log on.					
1.	Please type t Acorp@ADS	he User Name and Password L	I that you use for			
	User Name	Admin	<u>.</u>			
	Password					
	E Save this password in your password list					
			OK Cancel			

Шаг З

Откройте вкладку «WAN», далее раздел «Channel Config», затем поставьте точку в таблице «Current ATM VC Table». После чего в поле «Channel Mode» выберите пункт «PPPoE», в поля «VPI», «VCI» введите значения «1», «50», после чего в строке «User Name» введите выданное Вам имя пользователя (вида pppXXXXXX@mtu), в поле «Password» — пароль. Для гостевого доступа используйте логин guest@mtu и пароль mtu. Остальные настройки сверьте с ниже приведенной иллюстрацией и нажмите кнопку «Modify».

Site contents:	WAN Configuration					
	This page is used to configure the parameters for the channel operation modes of your ADSL Modem/Router.					
ADSL Settings	Channel Mode:	PPPoE - Admin St		atus: 🖲 Enable 🛛 Disable		
Advance	VPI: VCI: Encapsulation:	1 Enable N		APT: 🔽		
-Ci Diagnostic -Ci Admin -Ci Statistics		50				
		● LLC ◎ VC	-Mux			
	PPP Settings:	User Name: Password:		guest@mtu		
				•••••		
	Туре:			Continuous 👻		
		Idle Tir	me (min):			
	WAN IP Setting	s: Type:		Fixed IP ODHCP		
		Local I	P Address:			
		Remote	e IP Address:			
		Subnet	Mask:			
		Unnumbered				
		Default Route:		🔘 Disable 💿 Enable		
	Add Modify					
	Current ATM VC	Table:				

Шаг 4

Для сохранения настроек и перезагрузки модема войдите во вкладку «Admin», далее раздел «Commit/Reboot» и нажмите кнопку «Commit and Reboot».

На этом настройка модема завершена. В результате на модеме постоянно должны гореть индикаторы: POWER, ADSL. Проверьте работу услуги «СТРИМ ИНТЕРНЕТ».