

Quick Installation Guide Full HD Day & Night Outdoor Network Camera

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.

DCS-7413



Краткое руководство по установке

Documentation also available on CD and via the D-Link Website

Краткое руководство по установке

Руководство по установке содержит основные инструкции по установке новой сетевой камеры DCS-7413. За дополнительной информацией по установке камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске, входящем в комплект поставки, или на сайте технической поддержки D-Link.

Шаги установки

- 1. Проверьте содержимое комплекта поставки по списку ниже.
- 2. Обзор устройства
- 3. Установка SD-карты
- 4. Установка устройства
- 5. Настройка с помощью мастера установки

1. Комплект поставки

- Сетевая камера DCS-7413
- Руководство пользователя и программное обеспечение на CD-диске
- Краткое руководство по установке
- Адаптер питания
- Кабели аудио/видео и питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Удлинитель адаптера
- Монтажный кронштейн и винты

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Примечание по безопасности:

Установка и обслуживание устройства должны выполняться сертифицированным специалистом в соответствии с местными законами и с сохранением гарантии.

D-Link DCS-7413 Quick Install Guide

2. Обзор устройства



Разъем Ethernet

Разъем RJ-45 для Ethernetсоединения, который может также использоваться для питания камеры с помощью Power over Ethernet (PoE)

Разъем питания

Для подключения к адаптеру питания постоянного тока 12 В

Разъем Audio Out

Для подключения динамиков

Разъем Audio In

Для подключения микрофона

Разъем для кабеля DI/DO, выходное напряжение 12 В постоянного тока Разъемы I/О для внешних устройств

РУССКИЙ

Разъем питания 24 В

Для подключения к адаптеру питания переменного тока 24 В

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 10 секунд для сброса настроек камеры к заводским установкам.

BNC

Аналоговый видео-выход

3. Установка SD-карты



надежно зафиксированы.

4. Инструкции по установке

Монтаж

За подробной информацией относительно установки и монтажа камеры с помощью монтажного кронштейна, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.





Рисунок 2.1

Рисунок 2.2



Рисунок 2.3



Рисунок 2.4

Внимание: Для того чтобы защитить кабели камеры от попадания воды и других элементов, соблюдайте следующее:

- При подключении камеры открытая часть кабелей должна быть изолирована или находиться в распределительной коробке.
- 2. Кабели, подключенные к задней панели камеры, должны быть направлены вниз.



Открытая часть кабелей должна быть изолирована или находиться в распределительной коробке.

Основное подключение с помощью адаптера питания постоянного тока 12 В

- 1. Подключите сетевую камеру к концентратору с помощью Ethernet-кабеля.
- 2. Подключите кабель питания от камеры к настенной розетке.



Основное подключение с помощью адаптера питания переменного тока 24 В

- 1. Подключите сетевую камеру к концентратору с помощью Ethernet-кабеля.
- Подключите кабель питания от камеры к источнику питания, такому как аварийный (резервный) источник питания.



Подключение к концентратору РоЕ

Если используется концентратор PoE, то подключите IP-камеру к концентратору с помощью Ethernet-кабеля, который обеспечивает передачу питания и данных по одному кабелю.



5. Настройка с помощью мастера установки

Поместите CD-диск DCS-7413 в привод CD-ROM. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска или запуск не произошел автоматически, нажмите Пуск > Выполнить. Введите D:\autorun.exe, где D: - имя привода CD-ROM.



Нажмите на иконку **D-Link Setup Wizard SE**, которая была создана в стартовом меню Windows.



SECURICAM

SECURI

SECUP

Set IP Address

D-Link

D-Link

D-Link

D-Link

Пуск> D-Link > Setup Wizard SE

РУССКИЙ

Появится окно мастера установки с МАС-адресом и IP-адресом камеры (камер). Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен действительный IP-адрес. Если же в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.0.20**.

Нажмите кнопку Wizard для продолжения.

Введите Admin ID и пароль. Для первой регистрации
значением Admin ID по умолчанию является admin,
пароль оставьте пустым.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

Выберите DHCP, если камера автоматически получает IP-адрес при загрузке. Выберите статический IP-адрес, если камера использует постоянный IP-адрес при каждой загрузке.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

Подождите несколько минут для сохранения настроек и нажмите кнопку **Restart**.

Просмотр камеры через web-браузер

Нажмите иконку D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows. Пуск > D-Link > Setup Wizard SE D-Link SECURI Выберите камеру и нажмите кнопку "Link" (Соединение) для доступа к web-настройкам. Мастер установки автоматически откроет web-браузер с IP-адресом камеры. Connect to 192,168,0.20 The server 192.168.0.20 at DCS-7413 requires a username and password. Warning: This server is requesting that your userna password be sent in an insecure manner (basic auth without a secure connection). 🖸 admin User name: Password: Введите admin в качестве имени пользователя Remember my password по умолчанию и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите ОК для продолжения. ----

В данном разделе доступен просмотр изображений с камеры в реальном времени. Можно выбрать профиль видео для просмотра или управления камерой. Для получения дополнительной информации о web-настройках, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске или web-сайте D-Link.



2 X

Cancel

1/2,7-дюймовый Камера Аппаратный Фокусное расстояние: 3,6 мм двухмегапиксельный CMOS-сенсор Апертура: F1.8 профиль камеры с технологией прогрессивного • Углы обзора: сканирования 88° (по горизонтали) • Расстояние инфракрасной 50.4° (по вертикали) подсветки: 30 м 101° (по диагонали) • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой Встроенный ІСК-фильтр 10-кратное цифровое увеличение Минимальное расстояние до объекта: 0,84 м Всепогодный корпус (стандарт IP-68) Корпус камеры Кронштейн для кабелей • Настройка качества и размера Характеристики Настраиваемые зоны изображения, скорости передачи приватных масок изображения кадров и скорости передачи данных Настройка скорости затвора, Метки времени и вставки текста яркости, насыщенности Настраиваемые окна для цвета, контраста и резкости обнаружения движения • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/ JPEG для стоп-кадров Сжатие видео MJPEG H.264/MPEG-4 мультикаст вещание 16:9 - 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 4:3 - 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 Разрешение x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 видео до 30 кадров/с 240, 176 х 144 до 30 кадров/с G.726 G.711 Поддержка аудио Интерфейсы Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet Слот для карты SD/SDHC/ Поддержка 802.3af РоЕ SDXC (Макс. объем: 64 ГБ) для внешних Аудио-вход/аудио-выход устройств Разъем DI/DO 12 В постоянного тока Сеть IPv6 HTTP / HTTPS Сетевые IPv4 Samba-клиент протоколы TCP/IP PPPoE UDP UPnP port forwarding ICMP RTP / RTSP / RTCP DHCP-клиент Фильтрация IP-адресов NTP-клиент (D-Link) QoS DNS-клиент CoS DDNS-клиент (D-Link) Multicast SMTP-клиент IGMP FTP-клиент Соответствие ONVIF Защита учетной записи Шифрование HTTP и RTSP Безопасность администратора и группы пользователей Аутентификация по паролю

Технические характеристики

Pyccknň

Управление системой	Системные требования для Web- интерфейса	Web-6paysep: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari	
	Управление событиями	 Обнаружение движения Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/ видеоклипов через электронную почту или FTP 	 Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP Несколько уведомлений о событии Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление	 Создание стоп-кадров/ видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск 	 Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка мобильных устройств	Windows 2000/XP/Vista/ Windows 8/7	
	Системные требования D-ViewCam™	 Операционная система: Microsoft Windows 8/7/ Vista/XP Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше 	 Протокол: Стандартный ТСР/IР
	Функции ПО D-ViewCam™	 Удаленное управление/ контроль: до 32 камер Просмотр изображений с 32 камер на одном экране 	 Поддержка всех функций управления, доступных в Web- интерфейсе Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Общие	Bec	1,92 кг (с кронштейном и солнцезащитным козырьком)	
	Внешний адаптер питания	Вход: 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц	Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
	Потребляемая мощность	12,3 Вт +-5%	
	Температура	Рабочая: от -40° до 50 °С	Хранения: от -20° до 70° С
	Влажность	Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата)	Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
	Сертификаты	CE CE LVD	FCC C-Tick



D-Link DCS-7413 Quick Install Guide

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465 Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва Графский пер., 14 Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114. г. Минск. проспект Независимости. 169, БЦ "ХХІ Век" Тел.: +375(17) 218-13-65 E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143 (уг. Муканова) Тел./факс: +7 727 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж Тел./Факс: + 374 (10) 398-667 E-mail: erevan@dlink.ru

FAL

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel./faks. +370 (5) 236-3629

Eesti

Mustamae 55-314 10621, Tallinn Tel +372 613 9771 e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas) LV-1002, Rīga Tel.:+371 7 618-703 Fax: +371 7 618-706 e-pasts: info@dlink.lv

Lietuva

E-mail: info@dlink.lt

D-Link DCS-7413 Quick Install Guide