MAGAZINPNZ.RU
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
+7 8412 258-268, 258-278

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кофемолка электрическая GALAXY GL-0902 (скачано с www.Magazinpnz.ru)

Описание

1. Корпус
2. Контейнер
3. Нож
4. Выключатель
5. Крышка
6. Отсек для хранения шнура питания

Меры безопасности

- Запрещается погружать в воду или иные жидкости корпус прибора.
- Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
- При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
- Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
- Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
- Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим электроприбором.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизированном сервисном центре согласно действующему тарифу.
- Не оставляйте включенный прибор без внимания.
- Остерегайтесь контакта с ножом.
- Перед включением убедитесь, что прибор установлен на ровную, устойчивую поверхность.
- Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.

  Внимание! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

Перед первым использованием

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал. Промойте в чистой воде все части прибора кроме корпуса. Корпус следует протереть чистой влажной тканью.

Эксплуатация электроприбора

- Установите электроприбор на ровную, устойчивую поверхность.
- Откройте крышку электроприбора, засыпьте необходимое количество зерен в прибор и закройте крышку.
- Убедившись, что параметры электросети соответствуют данным, указанным на приборе, подключите электроприбор к сети и включите его.
- Для перемалывания зерен кофе нажмите на выключатель и измельчите зерна до необходимого состояния.
  Внимание! Прибор предназначен только для перемалывания зерен кофе, а также измельчения орехов и приготовления сахарной пудры из сахарного песка.

Чистка электроприбора

Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети перед тем, как его почистить и промыть. Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной тряпки, а остальные части прибора можно промыть чистой водой с использованием чистящих средств.

Хранение и техническое обслуживание

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизированный сервисный центр.