ENGLISH

SHBD 5130 STAR
HAIR DRYER ELECTRIC
USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY RULES

- Do not place the appliance near water and keep it out of reach of water after exercise.
- Do not use and disconnect the device if you feel any malfunction.
- Do not use the device if the cable or the plug is damaged.
- Do not use the device if it has been dropped or if it is broken.
- Do not cover your electrical hairdryer while it is in use.
- Do not use the device in the bathroom, near water or in the shower.
- Do not place or hang the hair dryer in the bath, shower or pool. Before hanging the hair dryer which is in use, turn it off.
- Do not place the device in a place where it can fall into the bath or other liquids. If the device has fallen into the water, first pull the plug out of the socket. Do not touch the device if it is in water. Do not use the device if it has fallen into the water. Have the device checked by an authorized service before using it again.
- Do not use the device in the immediate vicinity of other devices that generate heat.
- Do not place the hair dryer on a soft surface where the air inlet or outlet may be blocked.
- Do not insert any foreign objects into the device.
- Do not use the device for other purposes than its intended use.
- Do not use the device outdoors.
- Do not use the device in a strength and cold and be careful in cold air.
- Do not use the device in the immediate vicinity of people who are sleeping.
- Do not use the device in the immediate vicinity of people who are bathing or showering.
- **Warning: If the device is accidentally dropped into water, immediately unplug it and contact an authorized service before using it again. Do not touch the device.**
- Do not use the device if the cable or the plug is damaged. Have it replaced by a qualified electrician or an authorized service center.
- Do not use the device if it has been dropped or if it is broken. Have it checked by an authorized service center.
- Do not disassemble objects such as paper, plastic bag protrude inside or of the cooling grille of the device.

Warning: Ensure that no unsecured cable, make sure that the extension cable you use meets current safety standards and is suitable for the device.

- Do not use the device if the cooling grille is blocked. Keep the cooling grille free of lint, hair and other obstructions.
- Do not use the device in sunlight, rain, cold, moisture, fog, etc. Do not leave the operating unit in the sun or in the rain. Do not use the device in the rain.
- Do not place the device on a flammable surface. Do not place the device on a surface that is not heat-resistant. Do not place the device on a surface that is not level.
- Do not place other objects on the device. Do not place the operating temperature above the specified limits. Do not place the device on a surface that is not level.
- Do not place the device on a surface that is not heat-resistant. Do not place the device on a surface that is not level.
- **Warning: If the device is accidentally dropped into water, immediately unplug it and contact an authorized service before using it again. Do not touch the device.**
- Do not use the device if the cable or the plug is damaged. Have it replaced by a qualified electrician or an authorized service center.
- Do not use the device if it has been dropped or if it is broken. Have it checked by an authorized service center.
- Do not disassemble objects such as paper, plastic bag protrude inside or of the cooling grille of the device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: SHBD 5130 STAR
Input power:
Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1000W
Protection class: II
Protection level: IP21
Cable length: 1.8 m
Net weight: 0.5 kg
Gross weight: 0.6 kg
Dimensions: 210 x 90 x 250 mm

THE PURPOSE OF THE DEVICE
The purpose of the hairdryer is to dry the hair and to shape it with a brush.

THE DESTINATION OF THE DEVICE
The device is intended for home use, other similar purposes (accommodation for guests, hotels, motels, other accommodation facilities, etc.), and for personal use.

WARNING: Do not use the device for other purposes than those specified in the instructions. Do not use the device in the immediate vicinity of people who are bathing or showering. Do not use the device in the immediate vicinity of people who are sleeping. Do not place the device in a place where it can fall into the bath or other liquids.

FRANÇAIS

SHBD 5130 STAR CHEVEUX ÉLECTRIQUE
MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas mettre l'appareil à proximité de l'eau et le tenir à l'écart de l'eau après l'utilisation.
- Ne pas utiliser et débrancher l'appareil si vous ressentez un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a été endommagé ou s'il est cassé.
- Ne pas couvrir votre sèche-cheveux électrique pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bain, près de l'eau ou dans la douche.
- Ne pas placer ou suspendre le sèche-cheveux dans le bain, la douche ou la piscine. Avant de suspendre le sèche-cheveux qui est en cours d'utilisation, éteignez-le.
- Ne pas placer l'appareil là où il peut tomber dans le bain ou d'autres liquides. Si l'appareil est tombé dans l'eau, tirez d'abord la prise de la prise de courant. Ne touchez pas l'appareil s'il est dans l'eau. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Faites vérifier l'appareil par un service agréé avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils générant de la chaleur.
- Ne pas placer le sèche-cheveux sur une surface molle où l'entrée ou la sortie d'air peut être bloquée.
- Ne pas insérer de corps étrangers dans l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil par temps froid et froid et faire attention à l'air froid.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des personnes qui dorment.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des personnes qui se baignent ou prennent une douche.
- **Attention : Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement et ne le touchez pas. Ne pas utiliser l'appareil avant de l'avoir fait vérifier par un service agréé.**
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé. Faites-le remplacer par un électricien qualifié ou un service agréé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a été endommagé ou s'il est cassé. Faites-le vérifier par un service agréé.
- Ne pas démonter des objets tels que du papier, du sac plastique qui dépassent à l'intérieur ou de la grille de ventilation de l'appareil.

Attention : Veillez à ne pas laisser de câble non sécurisé, vérifiez que votre rallonge est conforme aux normes de sécurité en vigueur et adaptée à l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil si la grille de ventilation est bouchée. Gardez la grille de ventilation exempte de peluches, de cheveux et autres obstructions.
- Ne pas utiliser l'appareil sous le soleil, la pluie, le froid, l'humidité, le brouillard, etc. Ne laissez pas l'appareil exposé au soleil ou à la pluie. Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface inflammable. Ne pas placer l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur. Ne pas placer l'appareil sur une surface non plane.
- Ne pas placer d'autres objets sur l'appareil. Ne pas placer la température de fonctionnement au-delà des limites spécifiées. Ne pas placer l'appareil sur une surface non plane.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur. Ne pas placer l'appareil sur une surface non plane.
- **Attention : Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement et ne le touchez pas. Ne pas utiliser l'appareil avant de l'avoir fait vérifier par un service agréé.**
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé. Faites-le remplacer par un électricien qualifié ou un service agréé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a été endommagé ou s'il est cassé. Faites-le vérifier par un service agréé.
- Ne pas démonter des objets tels que du papier, du sac plastique qui dépassent à l'intérieur ou de la grille de ventilation de l'appareil.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle : SHBD 5130 STAR
Alimentation :
Tension : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1000W
Classe de protection : II
Niveau de protection : IP21
Longueur du câble : 1.8 m
Poids net : 0.5 kg
Poids brut : 0.6 kg
Dimensions : 210 x 90 x 250 mm

LA FONCTION DE L'APPAREIL
L'objet du sèche-cheveux est de sécher les cheveux et de les coiffer à la brosse.

LA DESTINATION DE L'APPAREIL
L'appareil est destiné à un usage domestique, à d'autres usages similaires (hébergement pour les invités, hôtels, motels, autres installations d'hébergement, etc.) et à un usage personnel.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles spécifiées dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des personnes qui se baignent ou prennent une douche. Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des personnes qui dorment. Ne pas placer l'appareil là où il peut tomber dans le bain ou d'autres liquides.

DEUTSCH

SHBD 5130 STAR FÖHN IN ELEKTRISCHER ANWENDUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wasser und aufbewahrt. Schlechtbetrieben, ist nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Fehlfunktion bemerken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallengelassen oder kaputt ist.
- Decken Sie Ihren Haartrockner nicht ab, während er in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder in der Dusche.
- Stellen oder hängen Sie den Haartrockner nicht in Badewanne, Dusche oder Pool. Bevor Sie den Haartrockner aufhängen, der in Betrieb ist, schalten Sie ihn aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es in die Badewanne fallen kann. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es im Wasser ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung von einem autorisierten Service überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer Geräte, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie den Haartrockner nicht auf eine weiche Oberfläche, auf der der Einlass oder Auslass blockiert werden kann.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kälte und Kälte und seien Sie vorsichtig bei kalter Luft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von schlafenden Personen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Personen, die baden oder duschen.
- **Warnung: Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose und berühren Sie es nicht. Verwenden Sie das Gerät erst nach einer Überprüfung durch einen autorisierten Service.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder einem autorisierten Servicecenter ersetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallengelassen oder kaputt ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
- Demontieren Sie keine Gegenstände wie Papier, Plastikbeutel, die im Inneren oder am Kühlgitter des Gerätes herausragen.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass keine ungesicherte Kabel vorhanden sind, und dass Ihre Verlängerungskabel den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen und für das Gerät geeignet sind.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kühlgitter blockiert ist. Halten Sie das Kühlgitter frei von Fusseln, Haaren und anderen Hindernissen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sonnenschein, Regen, Kälte, Feuchtigkeit, Nebel usw. Lassen Sie das Bedienungsgerät nicht in der Sonne oder im Regen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine brennbare Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht ebene Oberfläche.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät. Legen Sie die Betriebstemperatur nicht über die angegebenen Grenzwerte. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht ebene Oberfläche.
- **Warnung: Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose und berühren Sie es nicht. Verwenden Sie das Gerät erst nach einer Überprüfung durch einen autorisierten Service.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder einem autorisierten Servicecenter ersetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallengelassen oder kaputt ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
- Demontieren Sie keine Gegenstände wie Papier, Plastikbeutel, die im Inneren oder am Kühlgitter des Gerätes herausragen.

TECHNISCHE DATEN
Modell: SHBD 5130 STAR
Eingang Leistung:
Spannung: 220-240V ~ 50/60Hz
Leistung: 1000W
Schutzklasse: II
Schutzgrad: IP21
Kabellänge: 1.8 m
Nettogewicht: 0.5 kg
Bruttogewicht: 0.6 kg
Abmessungen: 210 x 90 x 250 mm

ZWECK DES GERÄTS
Der Zweck des Haartrockners ist, die Haare zu trocknen und mit einer Bürste zu formen.

BESTIMMUNG DES GERÄTS
Das Gerät ist für den Hausgebrauch, andere ähnliche Zwecke (Unterbringung für Gäste, Hotels, Motels, andere Unterbringungseinrichtungen usw.) und für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in der Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Personen, die baden oder duschen. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von schlafenden Personen. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es in die Badewanne oder andere Flüssigkeiten fallen kann.

ЭСПАНОЛ

SHBD 5130 STAR ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не ставьте устройство рядом с водой и после использования держите его подальше от воды.
- Не пользуйтесь и отсоединяйте прибор, если вы почувствуете неисправность.
- Не пользуйтесь прибором, если шнур или вилка повреждены.
- Не пользуйтесь прибором, если он был уронен или сломан.
- Не накрывайте электрический фен во время его использования.
- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, рядом с водой или в душе.
- Не ставьте и не вешайте фен в ванну, душ или бассейн. Перед тем, как повесить фен, который работает, выключите его.
- Не ставьте прибор туда, где он может упасть в ванну или другие жидкости. Если прибор упал в воду, сначала выдерните вилку из розетки. Не трогайте прибор, если он в воде. Не пользуйтесь прибором, если он упал в воду. Перед повторным использованием прибора проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Не пользуйтесь прибором в непосредственной близости от других приборов, которые генерируют тепло.
- Не ставьте фен на мягкую поверхность, где может быть заблокирован впускной или выпускной воздух.
- Не вставляйте посторонние предметы в прибор.
- Не пользуйтесь прибором для других целей, кроме предусмотренной цели.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Не пользуйтесь прибором в сильный холод и холод и будьте осторожны с холодным воздухом.
- Не пользуйтесь прибором в непосредственной близости от людей, которые спят.
- Не пользуйтесь прибором в непосредственной близости от людей, которые принимают ванну или душ.
- **Предупреждение: Если прибор случайно упал в воду, немедленно выдерните его из розетки и не трогайте его. Не пользуйтесь прибором, пока не проверите его.**
- Не пользуйтесь прибором, если шнур или вилка повреждены. Замените его квалифицированным электриком или в авторизованном сервисном центре.
- Не пользуйтесь прибором, если он был уронен или сломан. Проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Не разбирайте такие предметы, как бумага, пластиковый пакет, которые выходят внутрь или на решетку прибора.

Предупреждение: Убедитесь, что нет незащищенного кабеля, и что ваш удлинитель соответствует современным стандартам безопасности и подходит для прибора.

- Не пользуйтесь прибором, если решетка заблокирована. Держите решетку свободной от пуха, волос и других препятствий.
- Не пользуйтесь прибором на солнце, дождь, холод, влажность, туман и т. д. Не оставляйте прибор на солнце или под дождем. Не пользуйтесь прибором под дождем.
- Не ставьте прибор на горючую поверхность. Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреванию. Не ставьте прибор на неровную поверхность.
- Не ставьте на прибор другие предметы. Не допускайте рабочей температуры выше указанных пределов. Не ставьте прибор на неровную поверхность.
- Не ставьте прибор на поверхность, не устойчивую к нагреванию. Не ставьте прибор на неровную поверхность.
- **Предупреждение: Если прибор случайно упал в воду, немедленно выдерните его из розетки и не трогайте его. Не пользуйтесь прибором, пока не проверите его.**
- Не пользуйтесь прибором, если шнур или вилка повреждены. Замените его квалифицированным электриком или в авторизованном сервисном центре.
- Не пользуйтесь прибором, если он был уронен или сломан. Проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Не разбирайте такие предметы, как бумага, пластиковый пакет, которые выходят внутрь или на решетку прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: SHBD 5130 STAR
Входная мощность:
Напряжение: 220-240V ~ 50/60Hz
Мощность: 1000W
Класс защиты: II
Степень защиты: IP21
Длина кабеля: 1.8 m
Вес нетто: 0.5 kg
Вес брутто: 0.6 kg
Размеры: 210 x 90 x 250 mm

ЦЕЛЬ ПРИБОРА
Цель фена для сушки волос — сушить и укладывать волосы с помощью щетки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Прибор предназначен для домашнего использования, для аналогичных целей (размещение гостей, гостиницы, мотели, другие средства размещения и т. д.) и для личного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь прибором для других целей, кроме указанных в руководстве по эксплуатации. Не пользуйтесь прибором рядом с людьми, которые принимают ванну или душ. Не пользуйтесь прибором рядом с людьми, которые спят. Не ставьте прибор туда, где он может упасть в ванну или другие жидкости.

ČESKY

SHBD 5130 STAR VLASOVÝ ELEKTRICKÝ
NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedávejte přístroj do blízkosti vody a po použití jej uchovávejte mimo dosah vody.
- Nepoužívejte a odpojte přístroj, pokud cítíte jakoukoliv nesprávnou funkci.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl upuštěn nebo je rozbitý.
- Nepokrývejte vlasový fén při jeho provozu.
- Nepoužívejte přístroj v koupelně, blízko vody nebo ve sprše.
- Nepokládejte ani nevěšejte fén do vany, sprchy nebo bazénu. Před zavěšením vlasového fénu, který je v provozu, jej vypněte.
- Nepokládejte přístroj na místo, kde může spadnout do vany nebo jiné kapaliny. Pokud přístroj spadne do vody, nejprve vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Nedotýkejte se přístroje, pokud je ve vodě. Nepoužívejte přístroj, pokud byl do vody upuštěn. Nechte přístroj před dalším použitím zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných zařízení, která vyvíjejí teplo.
- Nepokládejte vlasový fén na měkký povrch, kde může být zablokován vstup nebo výstup vzduchu.
- Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než k jeho zamýšlenému použití.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte přístroj v silném mrazu a chladu a buďte opatrní v studeném vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti spících osob.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti osob, které se koupají nebo sprchují.
- **Varování: Pokud přístroj omylem upadne do vody, okamžitě jej odpojte a nedotýkejte se jej. Nepoužívejte přístroj, dokud jej nezkontrolujete.**
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Nechte je vyměnit kvalifikovaným elektrikářem nebo v autorizovaném servisním centru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl upuštěn nebo je rozbitý. Nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním centru.
- Nerozebírejte předměty, jako je papír, plastový sáček, které vyčnívají uvnitř nebo na mřížce chlazení přístroje.

Varování: Ujistěte se, že nemáte žádný nezajištěný kabel, a ujistěte se, že prodlužovací kabel splňuje aktuální bezpečnostní normy a je vhodný pro zařízení.

- Nepoužívejte přístroj, pokud je mřížka chlazení zablokována. Udržujte mřížku chlazení bez vlasů, vlasů a jiných překážek.
- Nepoužívejte přístroj na slunci, v dešti, v chladu, vlhkosti, mlze atd. Nenechávejte provozní jednotku na slunci nebo v dešti. Nepoužívejte přístroj v dešti.
- Nepokládejte přístroj na hořlavý povrch. Nepokládejte přístroj na povrch, který není odolný vůči teplu. Nepokládejte přístroj na nerovný povrch.
- Na přístroj nepokládejte jiné předměty. Provozní teplotu nepřekračujte stanovené limity. Nepokládejte přístroj na nerovný povrch.
- Nepokládejte přístroj na povrch, který není odolný vůči teplu. Nepokládejte přístroj na nerovný povrch.
- **Varování: Pokud přístroj omylem upadne do vody, okamžitě jej odpojte a nedotýkejte se jej. Nepoužívejte přístroj, dokud jej nezkontrolujete.**
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Nechte je vyměnit kvalifikovaným elektrikářem nebo v autorizovaném servisním centru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl upuštěn nebo je rozbitý. Nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním centru.
- Nerozebírejte předměty, jako je papír, plastový sáček, které vyčnívají uvnitř nebo na mřížce chlazení přístroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: SHBD 5130 STAR
Vstupní výkon:
Napětí: 220-240V ~ 50/60Hz
Výkon: 1000W
Třída ochrany: II
Stupeň ochrany: IP21
Délka kabelu: 1.8 m
Čistá hmotnost: 0.5 kg
Hrubá hmotnost: 0.6 kg
Rozměry: 210 x 90 x 250 mm

ÚČEL PŘÍSTROJE
Účelem vlasového fénu je sušit vlasy a tvarovat je kartáčem.

ÚČEL PŘÍSTROJE
Přístroj je určen k domácímu použití, k podobným účelům (ubytování pro hosty, hotely, motely, jiná ubytovací zařízení atd.) a k osobnímu použití.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti osob, které se koupají nebo sprchují. Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti osob, které spí. Nepokládejte přístroj na místo, kde může spadnout do vany nebo jiné kapaliny.

SVENSKA

SHBD 5130 STAR HÅRTORK ELEKTRISK
BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Placera inte apparaten i närheten av vatten och förvara den utanför räckhåll efter att ha använt den.
- Använd inte och koppla ur apparaten om du upplever ett fel.
- Om sladden eller kontakten är skadad, ska du inte använda apparaten.
- Om apparaten har blivit tappad eller om den är trasig, ska den inte användas.
- Täck inte ditt elektriska hårtork när det är i drift.
- Om du inte ska använda det i badrummet, nära vattnet eller i dusch.
- Om du inte ska hänga eller placera hårtorken i badkar, dusch eller pool. Om du ska hänga upp hårtorken som är i drift, stäng av den.
- Om du inte ska placera det i en position som kan falla i badkar eller annan vätska. Om det har fallit i vattnet, dra ut det ur vägguttaget. Om det har fallit i vattnet, ska det inte användas. Om det har fallit i vattnet, ska det inte användas. Det ska kontrollerats av en auktoriserad service innan det kan användas igen.
- Om du inte ska använda det i den omedelbara närheten av andra enheter som genererar värme.
- Om du inte ska placera hårtorken på en mjuk yta där luftintag eller utsug kan blockeras.
- Om du inte ska sätta in det i en annan produkt än den som det är avsett för.
- Om du inte ska använda det utomhus.
- Om du inte ska använda det i en stark och kall och var försiktig med kall luft.
- Om du inte ska använda det i den omedelbara närheten av personer som sover.
- Om du inte ska använda det i den omedelbara närheten av personer som badar eller duschar.
- **Varning: Om det av olyckan ska det i vattnet, dra ut det omedelbart och det ska inte vidröras.**
- Om du inte ska använda det om det är trasig eller om det är trasig, ska det ersättas av en kvalificerad elektriker eller en auktoriserad servicecenter.
- Om du inte ska använda det om det har blivit tappat eller om det är trasig, ska det kontrolleras av en auktoriserad servicecenter.
- Demontera inte föremål som papper, plastpåse som sticker ut inuti eller på kylgrillen på enheten.

Varning: Se till att det inte finns någon osäkrad kabel och att din förlängningskabel uppfyller gällande säkerhetsstandarder och är lämplig för enheten.

- Om du inte ska använda det om kylgrillen är blockerad. Hålla kylgrillen fri från luddar, hår och andra hinder.
- Om du inte ska använda det i solen, regn, kyla, fukt, dimma osv. Lämna inte den operativa enheten i solen eller i regn. Om du inte ska använda det i regn.
- Om du inte ska placera det på en brännbar yta. Om du inte ska placera det på en yta som inte är värmetålig. Om du inte ska placera det på en ojämn yta.
- Om du inte ska lägga andra föremål på det. Om du inte ska ha driftstemperaturen över de angivna gränsvärdena. Om du inte ska placera det på en ojämn yta.
- Om du inte ska placera det på en yta som inte är värmetålig. Om du inte ska placera det på en ojämn yta.
- **Varning: Om det av olyckan ska det i vattnet, dra ut det omedelbart och det ska inte vidröras.**
- Om du inte ska använda det om det är trasig eller om det är trasig, ska det ersättas av en kvalificerad elektriker eller en auktoriserad servicecenter.
- Om du inte ska använda det om det har blivit tappat eller om det är trasig, ska det kontrolleras av en auktoriserad servicecenter.
- Demontera inte föremål som papper, plastpåse som sticker ut inuti eller på kylgrillen på enheten.

TEKNISKA DATA
Modell: SHBD 5130 STAR
Ingångseffekt:
Spänning: 220-240V ~ 50/60Hz
Effekt: 1000W
Skyddsklass: II
Skyddsnivå: IP21
Kabellängd: 1.8 m
Nettovikt: 0.5 kg
Bruttovikt: 0.6 kg
Dimensioner: 210 x 90 x 250 mm

ENHETENS ÄNDAMÅL
Hårtorkens ändamål är att torka och forma håret med en borste.

ENHETENS BESTÄMMELSE
Enheten är avsedd för hemmabruk, andra liknande ändamål (logi för gäster, hotell, motell, andra logiinrättningar osv.) och personlig användning.

VARNING: Använd inte enheten för andra ändamål än de som anges i bruksanvisningen. Använd inte enheten i den omedelbara närheten av personer som badar eller duschar. Använd inte enheten i den omedelbara närheten av personer som sover. Placera inte enheten på en plats där den kan falla i badkar eller annan vätska.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SHBD 5130 STAR ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΕΣΟΥΑΡ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στο νερό και φυλάξτε τη μακριά από το νερό μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή εάν νιώσετε κάποια δυσλειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η πρίζα ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πεσ