

Пошаговая инструкция подключения бортового компьютера Престиж *Patriot Plus*

Prestige



1. Аккуратно снимаем заглушку над дефлекторами центрального воздуховода.



2. Снимаем облицовку щитка приборов, отвернув два винта крепления.



3. Снимаем щиток приборов



4. Прокладываем монтажный жгут из комплекта поставки от места установки бортового компьютера к приборному щитку.



Пошаговая инструкция подключения бортового компьютера **Престиж *Patriot Plus***

Prestige



5. Подсоединяем провода монтажного жгута к проводам разъёмов щитка приборов в следующей последовательности:

- Желтый провод жгута - белый провод с красной полосой разъёма ХР3 (контакт №2);

- Зеленый провод жгута –синий провод с черной полосой (спаренный) разъёма ХР2 (контакт №8);

На автомобиле с ГБО:

Желтый с зеленой полосой провод жгута протягиваем в моторный отсек автомобиля, через жгутовой канал, расположенный под панелью приборов в левом углу и подсоединяем его к электроклапану подачи газа (красный провод).



6. Снимаем крышку с блока предохранителей, который расположен под рулевой колонкой, слева и протягиваем к диагностическому разъёму автомобиля три провода монтажного жгута: черный, красный и коричневый.

Подсоединяем данные провода к проводам соответствующего цвета диагностической вилки из комплекта поставки бортового компьютера. Оставшиеся незадействованные провода диагностической вилки необходимо заизолировать.

ВНИМАНИЕ: Не включайте диагностическую вилку в разъём диагностики автомобиля до окончания монтажа бортового компьютера.

Пошаговая инструкция подключения бортового компьютера **Престиж *Patriot Plus***

Prestige



7. Поднимаем крышку подлокотника и снимаем бокс.



8. Надавливаем рукой снизу на блок подогрева сидений и переключателя топливных баков и снимаем его.



9. Протягиваем желтый с коричневой полосой и белый провода монтажного жгута к блоку подогрева сидений и переключателя топливных баков и соединяем их в следующей последовательности: белый провод жгута – оранжевый провод переключателя датчиков указателя уровня топлива (правый бак); желтый с коричневой полосой провод жгута – коричневый провод переключателя датчиков указателя уровня топлива (левый бак).

Пошаговая инструкция подключения бортового компьютера Престиж *Patriot Plus*

Prestige



10. Отворачиваем винты крепления облицовки центрального дефлектора воздуховода.



11. Подключаем разъем монтажного жгута к разъему бортового компьютера.



12. Подключаем диагностическую вилку к разъёму диагностики автомобиля и закрываем крышку блока предохранителей. Дисплей бортового компьютера при этом должен засветиться.



13. Закрепляем бортовой компьютер на панели приборов с помощью винтов из комплекта поставки и закрываем их заглушками.



Пошаговая инструкция подключения бортового компьютера **Престиж *Patriot Plus***

Prestige



14. Включаем зажигание автомобиля. Через 10-15 секунд на дисплее бортового компьютера должно появиться окно оповещения о температуре двигателя «Двигатель прогрет» (если температура охлаждающей жидкости выше +25 градусов), или «Двигатель не прогрет» (температура охлаждающей жидкости ниже + 25 градусов).

Бортовой компьютер готов к работе.