



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ


RU

# CINDY

*коляска открытая  
детская (прогулочная)*

Возраст: от 7 до 36 месяцев

Вес: до 15 кг



*Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.  
Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию  
перед сборкой и использованием коляски.*

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**







**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.**







**ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка!
- Коляска разработана для детей от 7 месяцев до 3 лет и весом до 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Убедитесь, что все крепёжные элементы зафиксированы перед началом использования.
- Убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии во время сборки и складывания коляски во избежание риска получения травм.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Коляска не предназначена для бега и катания на роликах.
- Не кладите дополнительный матрасик в коляску. Максимально допустимый вес для корзины – 3 кг.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
- Используйте запасные детали, только поставляемые или рекомендованные производителем.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски, может привести к опасной неустойчивости.
- Используйте тормозную систему во время посадки и вытаскивания ребёнка.







# СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ





# СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

# СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ





## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратите внимание на назначение текстиля.

Регулярно проверяйте тормоза, колёса, липучки, соединительные элементы, поясную систему на предмет нормального функционирования.

Не оставляйте коляску под прямыми солнечными лучами.

После использования коляски в дождь или снег смазывайте колёса и протирайте коляску насухо во избежание образования ржавчины.

Регулярно проверяйте и чистите коляску.

Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.







## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели  
и автокресел)

[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

### Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ  
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)**

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неполномочным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





