

# sinbo

SMX 2742 KARIŐTIRICI

KULLANMA KILAVUZU



for Turkey  
[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr)

TR

EN

RU

AR



## Русский

### SINVO РУЧНОЙ МИКСЕР SMX 2742 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не держите рукой насадки для взбивания.

Во время применения прибора не подносите к нему такие предметы, как лопаточки и ложки.


2. Во время приготовления смесей из твердых продуктов, таких как замороженное масло или тесто, пожалуйста, не взбивайте их.

Пожалуйста, не пытайтесь мыть моторный отсек миксера. Если миксер по ошибке упадет в емкость с водой, немедленно вынимайте вилку из розетки. Высушите прибор и обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

3. Прибор предназначен только для домашнего использования. В случае возникновения неисправностей, вызванных чрезмерным использованием прибора, фирма не будет нести по ним гарантийных обязательств.

#### НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Ручка
2. Кнопка включения и регулировки скорости
3. Основной корпус
4. Насадки для взбивания



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Источник энергии:** AC220-240В, 50/60 Гц, 350 Вт

**Время использования:** 5 minutes

**Регулировка скорости:** 5 различных скоростей

**Количество оборотов:** 700-1500 оборотов в минуту

#### Аксессуары

Насадки для взбивания

#### ВНИМАНИЕ!!!

Данные, указанные на маркировке изделия и в прилагаемой к нему письменной документации, получены в соответствии со стандартами в лабораторных условиях. Указанные цифры могут меняться в зависимости от правильности использования изделия и условий окружающей среды.

#### ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед началом чистки прибора вынимайте вилку из розетки

1. Насадки для взбивания и емкость для взбивания вымойте водой и просушите.
2. Для очистки корпуса с мотором протирайте его мягкой влажной тряпочкой.

Не используйте для чистки прибора химические вещества, такие как растворители и бензин, а

## ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

также такие предметы, как металлические мочалки и жесткие губки. В противном случае на корпусе с мотором могут образоваться царапины.

**3.** Длительное непрерывное использование прибора ведет к перегреву мотора, поэтому не используйте миксер более 3 минут.

Используйте прибор только для взбивания.

Перед подключением сетевого кабеля к источнику энергии убедитесь, что выключатель Включения/Выключения находится в положении "0" и после использования прибора вновь переведите его в это положение, после чего вынимайте вилку из розетки. Вынимайте кабель из розетки, держа его за вилку.

**4.** Перед тем, как вставлять вилку прибора в розетку, убедитесь, что ваше напряжение на выходе соответствует напряжению и частоте, указанным на ярлыке прибора.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СМЕСЕЙ

### **1. НАЧАЛО**

Идеальная скорость для того, чтобы начать смешивание таких продуктов как сливочное масло и мука

### **2. ВРАЩЕНИЕ**

Идеальный уровень скорости для взбивания жидких смесей.

### **3. СМЕШИВАНИЕ**

Подходящий уровень скорости для того, чтобы начать взбивать жидкие смеси и салатные соусы.

### **4. КРЕМ**

Подходящий уровень скорости для того, чтобы замешать тесто для кексов и хлеба.

### **5. ВЗБИВАНИЕ**

Идеальный уровень скорости для взбивания яиц и крема.



## Гарантийный талон

Наименование .....

Модель .....

Серийный номер (при наличии) .....

Дата продажи .....

Наименование, адрес и телефон .....

торгующей организации .....

Подпись продавца

Штамп магазина

### ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

<b>Дата приема в АСЦ</b>	<b>Выполненные работы</b>	<b>Дата выдачи из АСЦ</b>	<b>Подпись сотрудника АСЦ</b>	<b>Подпись клиента</b>

### Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

**Условия гарантии:** .....

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею .....

(Подпись покупателя)

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урючлер Иншаат Спор Малземелери Импаят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

**Страна производитель:** Турция

**Импортер в РФ:** ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаконская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Месяц и год производства: 02-2017





**ÜRETİCİ FIRMA**  
**DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER**  
**İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.**  
**VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 444 66 86  
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**

**Made in Turkey** İmal Yılı : 02-2017