

GINZZU™
WWW.GINZZU.COM

СМАРТФОН S4510



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Знакомство с телефоном	5
Кнопки.....	5
Жесты управления.....	5
Открытие и переключение приложений.....	6
Основной экран.....	6
Режим сна.....	8
Выход из режима сна.....	8
Вызовы	8
Совершение вызова.....	8
Ответ на вызов.....	9
Сброс вызова.....	9
Завершение вызова.....	9
Настройка громкости.....	9
Громкая связь.....	9
Добавить вызов.....	9
Открытие клавиатуры.....	10
Контакты	10
Добавление нового контакта.....	10
Удаление контактов.....	10
Изменение деталей контакта.....	10
Поиск контактов.....	11
Добавление контакта в избранное.....	11
Создание группы контактов.....	11
Аккаунты.....	11
Импорт/Экспорт контактов.....	11
Поделиться контактом.....	12
Сообщения	12
Отправка сообщений.....	12
Получение сообщений	12
Цепочка сообщений	13
Настройки	13
Электронная почта	13
Настройка аккаунта электронной почты.....	13
Отправка электронной почты.....	14
Проверка электронной почты	14
Gmail	14
Первичная настройка аккаунта Gmail	14

Отправка сообщений Gmail	15
Ответ или перенаправление сообщений Gmail.....	15
Сетевые приложения	15
Сетевые подключения.....	15
Wi-Fi.....	16
Браузер.....	16
Bluetooth®	17
Настройки	18
Режим «В самолете»	18
Устройство.....	19
Аккаунты и синхронизация	20
Язык и клавиатура	21
Дата и время	21
О телефоне	21
Работа с мультимедиа	21
Камера	21
Аудиоплеер.....	22
Видеоплеер.....	23
Галерея.....	23
Диктофон.....	24
FM радио.....	24
Другие приложения	25
Файловый менеджер.....	25
Часы	25
Калькулятор.....	25
Календарь.....	26
Загрузки	27
Карты.....	27
Навигация	27
Управление приложениями	27
Установка новых приложений	27
Удаление приложений.....	28

Введение

Благодарим Вас за приобретение смартфона Ginzzu™ S4510.

Настоящая инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам понять функции и возможности устройства. Руководство пользователя может не в полной мере отражать возможности и параметры устройства.

Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, зависят от мобильной сети. Таким образом, некоторые пункты меню в телефоне могут быть недоступны.

Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Общие положения

- С телефоном разрешается использовать только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства. Использование сторонних продуктов может привести к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не помещайте батарею, мобильный телефон и зарядное устройство в микроволновую печь или оборудование высокого давления, это может привести к замыканию, пожару или другим несчастным случаям.
- Держите телефон в недоступном для детей месте.
- Пожалуйста, выключайте телефон в самолетах, больницах или других местах с предупреждением "выключить электронные приборы".
- Не пользуйтесь телефоном рядом с высокоточным электронным оборудованием, таким как медицинские приборы. Радиопомехи могут привести к неправильной работе электронного оборудования.
- Не разбирайте и не модифицируйте телефон, иначе это приведет к повреждению, утечке или замыканию в телефоне.
- Не допускайте контакта мобильного устройства с магнитными объектами, такими как магнитная карта, излучение мобильного телефона может очистить информацию с дискеты или кредитной карты.

Меры предосторожности при использовании батареи

- Ресурс использования батареи телефона ограничен. При частой зарядке время работы аккумулятора постепенно сокращается.

- Не выбрасывайте старые батареи вместе с обычным бытовым мусором. Пожалуйста, соблюдайте местные правила по утилизации батарей.
- Не бросайте аккумулятор в огонь, иначе это приведет к опасности возгорания или взрыва. При установке аккумулятора не давите на него с силой, это может привести к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Попадание жидкости батареи в глаза может привести к слепоте. Если жидкость попала в глаза, ни в коем случае не трите их, промойте глаза чистой водой и немедленно направляйтесь в больницу.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, в противном случае это приведет к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не используйте и не оставляйте батарею около огня или нагревательных приборов, в жарком месте, в противном случае это приведет к утечке, перегреву, взрыву или пожару.
- Не допускайте контакта жидкости с батареей, иначе это вызовет перегрев аккумулятора, дым и коррозию. Не используйте и не оставляйте батарею под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, это может привести к утечке жидкости и перегреву. Также возможно снижение производительности и сокращение срока службы.
- Не заряжайте батарею более 24 часов подряд.

Зарядка телефона

Подсоедините кабель зарядного устройства к телефону. Во время зарядки значок мощности батареи мигает от минимального до максимального значения. После полного заряда батареи значок мощности перестанет мигать, и будут отображены все индикаторы. По завершении зарядки отсоедините телефон от зарядного устройства. Незначительное выделение тепла во время зарядки является нормой.

Не рекомендуется оставлять телефон подключенным к зарядному устройству длительное время после зарядки. Это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы.

Примечание: при использовании зарядного устройства и аксессуаров проверьте, являются ли они оригинальными или признанными оригинальным производителем. Использование других аксессуаров может привести к повреждению Вашего мобильного телефона и стать причиной рисков!

Знакомство с телефоном

Кнопки

Меню	В любом интерфейсе отображает текущие опции меню
Кнопка возврата на основной экран	Используется для возврата на основной экран
Назад	Возвращение в предыдущее меню. Используется для скрытия клавиатуры.
Питание	Длительное нажатие включает/ выключает телефон. Краткое нажатие включает блокировку телефона
Громкость	Кнопка для регулировки громкости

Жесты управления


Вы можете управлять своим телефоном при помощи следующих операций на экране.

- **Касание:** Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранный клавишу или ввести символ с помощью наэкранный клавиатуры.
- **Листание:** Быстро переместите палец по поверхности экрана, не останавливаясь при касании.
- **Нажатие и удерживание:** Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его.
- **Перетаскивание:** Коснитесь и удерживайте значок, эскиз или миниатюру, затем перетащите элемент в нужное место.
- **Переключение между альбомным и книжным режимом:** Вы можете переключаться между ландшафтным и портретным режимом при помощи поворота смартфона. Альбомный режим доступен не во всех интерфейсах.
- **Сведение:** В некоторых приложениях (Карты или Галерея),

вы можете масштабировать изображение. Коснитесь двумя пальцами экрана и разведите их (для увеличения) или сведите (для уменьшения).

Открытие и переключение приложений

Открытие и закрытие экрана всех приложений

В основном экране нажмите  для открытия экрана всех приложений. Вы можете перелистывать для просмотра остальных приложений.

После открытия интерфейса всех приложений коснитесь значка нужного приложения. Нажмите кнопку **Назад** для возврата на предыдущий экран. Нажмите кнопку возвращения на главный экран для быстрого доступа к основному экрану.

Недавно использованные приложения

В основном интерфейсе (главном экране) нажмите и удерживайте кнопку возвращения на главный экран для отображения значков недавно использовавшихся приложений. Коснитесь значка для открытия приложения. Для удаления значка с этого экрана передвиньте значок влево или вправо.

Основной экран

Организация и работа с приложениями

В интерфейсе всех приложений вы можете:

- **Исследовать виджеты:** Коснитесь значка виджетов в верхней части интерфейса всех приложений.
- **Получить больше приложений:** Коснитесь значка Play Store в интерфейсе всех приложений.

Настройка оповещений

- **Открытие панели оповещений:** При появлении нового уведомления вы можете перетащить панель уведомлений вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель уведомлений, если ваш телефон находится в режиме ожидания или блокировки экрана.
- **Ответить на уведомление:** Коснитесь его.
- **Отклонить уведомление:** Проведите его в сторону.
- **Закрытие панели уведомлений:** Перетащите панель уведомлений вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть панель уведомлений.

Область экрана

Вы можете использовать дополнительные области экрана для добавления значков приложений и виджетов. В основном экране проведите пальцем влево или вправо.

Добавление значка приложения на основной экран

Коснитесь и держите значок приложения. Переместите значок на нужное место и отпустите палец.

Удаление значков приложений и виджетов с экрана

Коснитесь и держите значок приложения или виджет. Переместите его в верхнюю часть экрана и отпустите на иконке корзины для удаления с экрана.

Использование папок

Вы можете соединить несколько приложений в папку. Переместите значок одного приложения на значок другого приложения для объединения их в папку.


В интерфейсе любого рабочего экрана вы можете:

- **Открыть папку:** Коснитесь ее.
- **Переименовать папку:** Коснитесь названия папки.
- **Переместить значок в другое место на рабочем экране:** Коснитесь, удерживайте и переместите значок.

Избранное

Значки приложений, которые находятся в панели избранных приложений, отображаются на каждом домашнем экране.

- **Добавление значка приложения в панель избранных приложений:** коснитесь и удерживайте нужный значок, не отпуская, переместите его на панель избранных приложений.

Значок всех приложений  находится в центре панели избранных приложений, вы не можете переместить или удалить его.

Смена заставки рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте свободную от значков область экрана. Отобразится список доступных действий.
2. Выберите изображение для заставки рабочего экрана в Галерее/Живых обоях/Обоях.

Режим сна

Режим сна позволяет экономить энергию и предотвращает совершение действий после случайных нажатий. Через некоторое время бездействия телефон переключится из режима ожидания в режим сна.

Вы можете нажать кнопку питания для перехода в режим сна.

Выход из режима сна

При переходе в режим сна дисплей телефона выключится и заблокируется. В таком случае для дальнейшего использования телефона необходимо выйти из режима сна.



1. Нажмите кнопку питания для включения дисплея.
2. Переместите значок  вправо для разблокировки экрана.

Если вы установите графический или числовой пароль, вам необходимо будет ввести пароль для разблокировки рабочего стола (устанавливается в меню Настройки – Безопасность – Блокировка экрана).


Вызовы

Совершение вызова



Вызов через набор номера

В интерфейсе всех приложений коснитесь значка  для отображения интерфейса набора номера. Наберите номер, используя клавиши с цифрами, затем коснитесь кнопки  для совершения звонка.


Совершение вызова через Контакты

В основном экране или в интерфейсе всех приложений коснитесь значка , выберите контакт и нажмите на него для совершения вызова.


Совершение вызова через Журнал вызовов

В основном экране или в интерфейсе всех приложений коснитесь значка  для отображения интерфейса набора номера, затем коснитесь значка  для отображения недавних вызовов. Выберите контакт и нажмите на него для совершения вызова.

Международные вызовы


В основном экране или в интерфейсе всех приложений коснитесь значка  для отображения интерфейса набора номера. Коснитесь и удерживайте кнопку "0" до появления значка "+" на экране, затем введите код страны или региона, код города и номер телефона.

Вызов через Сообщения

1. В основном экране или в интерфейсе всех приложений коснитесь значка Сообщения.
2. Выберите и откройте сообщение.
3. Коснитесь кнопки  в верхней части экрана для совершения вызова.

Ответ на вызов

Ваш телефон будет звонить или вибрировать (зависит от выбранного профиля и текущих настроек) при входящем вызове.

- Переместите значок  с середины экрана вправо для ответа на вызов.
- При использовании гарнитуры нажмите кнопку на гарнитуре для ответа на вызов.

Сброс вызова

Переместите значок  с середины экрана влево для сброса входящего вызова.


Завершение вызова

Коснитесь кнопки  для завершения вызова.

Настройка громкости

Вы можете увеличить или уменьшить громкость во время разговора, используя кнопку громкости.

Громкая связь


Во время разговора нажмите кнопку  для включения громкоговорителя, нажмите еще раз для выключения.

Добавить вызов

Во время разговора нажмите кнопку , введите номер и коснитесь значка вызова. Первый звонок будет в

режиме удержания. Для обеспечения данной функции требуется поддержка оператора (провайдера).

Открытие клавиатуры



Во время разговора нажмите кнопку  для отображения клавиатуры и ввода дополнительных символов.

Контакты

Вы можете совершать звонки через интерфейс набора номера, через контакты, через другие приложения и виджеты, которые отображают информацию о контакте. В любом месте, где вы видите номер, обычно достаточно коснуться его для совершения вызова по этому номеру.

- **Группы контактов:** Отображает созданные вами группы контактов.
- **Контакты:** Отображает список контактов.
- **Избранное:** Отображает часто используемые контакты. Все ваши контакты отображаются в алфавитном порядке в прокручиваемом листе. Вы можете пролистать список вверх или вниз.

Добавление нового контакта

1. В интерфейсе контактов коснитесь значка  в верхней правой части экрана.
2. Выберите место для сохранения контакта.
3. Введите контактную информацию. Прокрутите вверх для отображения следующего поля для заполнения или нажмите кнопку Далее.
4. Коснитесь кнопки  для сохранения контакта.

Удаление контактов


1. В интерфейсе контактов нажмите кнопку Меню, выберите Удалить.
2. Выберите контакты, которые нужно удалить, затем нажмите ОК.

Изменение деталей контакта


1. В интерфейсе контактов нажмите на контакт, детали которого вы хотите изменить.

2. Нажмите кнопку Меню, выберите Изменить.
3. Введите необходимые данные.

Поиск контактов







1. В интерфейсе контактов нажмите кнопку .
2. Введите часть искомого контакта. Телефон автоматически создаст список подходящих контактов.

Добавление контакта в избранное

Вы можете добавить желаемый контакт в избранное. Выберите контакт, нажмите кнопку  в верхнем правом углу экрана для добавления в избранное. В избранное вы можете добавлять только контакты, сохраненные в телефоне.

Создание группы контактов

После создания групп контактов, можно управлять несколькими контактами и отправлять сообщения всем членам группы.

1. В интерфейсе контактов нажмите кнопку .
2. Нажмите кнопку  в нижней части экрана.
3. Выберите место хранения .
4. Введите имя группы контактов, затем введите имя контакта или нажмите кнопку  для выбора контакта из списка, затем нажмите кнопку .
5. Нажмите кнопку Меню, затем нажмите Изменить для добавления контактов в группу.
6. Нажмите .

Аккаунты

Вы можете синхронизировать контактную информацию в своем телефона с различных Google™ аккаунтов, Microsoft Exchange ActiveSync аккаунтов или других типов аккаунтов, в зависимости от установленных на вашем телефоне приложений.

В интерфейсе контактов нажмите кнопку Меню, затем выберите Аккаунты.

Импорт/Экспорт контактов

1. В интерфейсе контактов нажмите кнопку Меню, затем выберите Импорт/Экспорт.
2. Вы можете выбрать Google аккаунт, SIM-карту, Контакт телефона, Память телефона и SD карту.

Поделиться контактом





Вы можете передать кому-либо контакты.

1. В интерфейсе контактов нажмите на контакт, которым желаете поделиться.
2. Нажмите кнопку Меню, выберите Поделиться (отправить контакт).
3. Выберите приложение с помощью которого будет передан контакт (Bluetooth®, Email, Gmail, MMS, SMS или SD карта).


Сообщения

Вы можете отправлять и принимать текстовые и мультимедийные сообщения при помощи Сообщений.

Отправка сообщений

1. В интерфейсе сообщений нажмите кнопку .
2. Введите номер получателя сообщения. Также вы можете нажать кнопку  для выбора контакта из телефонной книги. Затем нажмите ОК.
3. Вы можете нажать кнопку  для добавления в сообщение изображений, видео или аудио файлов. Сообщение (SMS) автоматически станет мультимедийным (MMS).
4. Введите нужный текст сообщения. Вы можете нажать кнопку Меню для следующих функций:
 - **Добавить тему:** Добавление темы сообщения.
 - **Вставка текста:** Вставить заготовленный текст.
 - **Добавить контакт:** Добавление контактной информации.
5. Затем нажмите  для отправки сообщения.

Получение сообщений

1. В режиме ожидания будет отображаться значок сообщения в панели уведомлений. Откройте панель уведомлений для отображения информации.
2. Коснитесь сообщения.
3. Введите текст для ответа на сообщение.
4. Нажмите кнопку  для вызова абонента. Коснитесь и удерживайте сообщение для отображения всплывающего меню, чтобы Копировать, Переслать, Заблокировать или Удалить сообщения и т.п.

Цепочка сообщений

Сообщения от одного контакта или номера будут записываться в одну цепочку в хронологическом порядке. Вы можете настроить эти цепочки в интерфейсе сообщений.

Настройки

В интерфейсе сообщений нажмите кнопку Меню, затем выберите Настройки.

Электронная почта

Вы можете принимать и отправлять сообщения по электронной почте.

В интерфейсе всех приложений выберите значок электронной почты.

Настройка аккаунта электронной почты

Первичная настройка аккаунта электронной почты

1. Введите адрес электронной почты и пароль.
2. Нажмите Далее, или если вам нужно войти в настройки аккаунта электронной почты, нажмите Ручной ввод.
 - При нажатии кнопки Далее программа попытается связаться с вашим провайдером электронной почты. Совместимо с большинством провайдеров электронной почты.
 - Если мастер определяет, что ваш поставщик услуг требует дополнительную информацию, вам будет предложено ввести дополнительные данные учетной записи электронной почты.
3. Выберите POP3, IMAP или Exchange.
4. Установите необходимые параметры для принимающего сервера согласно подсказкам.
5. Установите имя для электронной почты и отображаемое имя отправки электронной почты.
6. Нажмите Далее.

Установка нескольких учетных записей электронной почты

После добавления одного аккаунта электронной почты вы можете добавить другие.



1. Нажмите кнопку Меню > Настройки и выберите Добавить Аккаунт для доступа в интерфейс настройки

аккаунтов.

2. Пожалуйста, обратитесь к настройкам, описанным в **Первичной настройке аккаунта электронной почты.**

Отправка электронной почты

После успешной настройки электронной почты ваш смартфон автоматически отобразит Входящие на аккаунте электронной почты.

1. Нажмите  в левой нижней части экрана.
 - Введите адрес электронной почты получателя в поле Кому.
 - Выберите Тема и введите тему сообщения.
 - Введите текст сообщения в соответствующее поле.
 - Нажмите кнопку Меню и добавьте адреса электронной почты в копию письма или в скрытую копию, если это требуется.
 - Нажмите кнопку Меню и выберите Прикрепить файл. Вы можете прикрепить фото, видео, музыкальную композицию, контакт или файлы с карты памяти.
2. Коснитесь  для отправки сообщения.

Проверка электронной почты

1. Откройте интерфейс электронной почты.
2. Выберите почтовый ящик, который желаете проверить.
3. Коснитесь значка Обновить  для проверки новых входящих сообщений.
4. Коснитесь сообщения для его отображения.

Совет:

При чтении писем используйте кнопку Меню для того, чтобы Ответить всем, Переслать, Переместить или войти в настройки.

Gmail

Вы можете использовать Gmail для чтения и отправки электронной почты с любого мобильного устройства или браузера.

Первичная настройка аккаунта Gmail

Вам необходимо настроить аккаунт при первом использовании Gmail.



1. Если у вас имеется аккаунт Gmail, выберите

Существующий, введите адрес электронной почты и пароль.




2. В другом случае выберите Новый и создайте новый аккаунт, используя подсказки.

Отправка сообщений Gmail

После успешной настройки электронной почты ваш смартфон автоматически отобразит Входящие на аккаунте электронной почты Gmail.

1. Нажмите .
2. Заполните одного или более получателей. Вы можете нажать кнопку Меню и добавить получателей в копию или скрытую копию.
3. Введите тему сообщения, затем текст сообщения.
4. Если желаете добавить фото или видео, нажмите кнопку Меню, Прикрепить изображение/видео.
5. Нажмите  для отправки сообщения.

Ответ или перенаправление сообщений Gmail

1. Выберите сообщение.
2. Для ответа отправителю нажмите . Или нажмите  и выберите «Ответить всем» или «Переслать».
3. Если вы выбрали «Ответить всем», введите сообщение ответа. Если вы выбрали «Переслать», укажите получателя(-ей) сообщения.
4. Нажмите  для отправки.

Сетевые приложения

Сетевые подключения

Телефон может выходить в Интернет, это платная услуга, подробности о стоимости узнавайте у вашего сотового оператора.

Способы подключения к сети Интернет

Сетевые возможности вашего телефона позволяют получить доступ в Интернет через соединение GSM / WCDMA мобильной сети и Wi-Fi.

GSM/WCDMA подключение

В различных местах могут быть доступны различные виды мобильной сети. Изначально телефон настроен на использование наиболее быстрой доступной мобильной сети.

Вы можете настроить свой телефон в соответствии с вашими предпочтениями в обычном состоянии или в роуминге.

Значки на панели уведомлений указывают, к какому виду сети передачи данных вы подключены.

Нажмите кнопку **Меню**, находясь в интерфейсе основного экрана, выберите **Настройки** > **Еще...> Мобильные сети** для настройки подключения через мобильную сеть.

Wi-Fi

Включение/выключение Wi-Fi

1. Нажмите кнопку **Меню**, находясь в интерфейсе основного экрана, выберите **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi коснитесь кнопки OFF и передвиньте ее в положение ON. Для включения Wi-Fi коснитесь кнопки ON и передвиньте ее в положение OFF.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Нажмите кнопку **Меню**, находясь в интерфейсе основного экрана, выберите **Настройки**.
2. Включите Wi-Fi.
3. Коснитесь кнопки Wi-Fi. Телефон автоматически начнет искать ближайшие сети Wi-Fi.
4. Выберите сеть, к которой желаете подключиться.
 - При выборе открытой сети телефон автоматически подключится к ней.
 - При выборе закрытой сети вам необходимо будет ввести пароль для подключения к ней.

Браузер

Вы можете использовать браузер для просмотра web-страниц и для поиска информации в глобальной сети.

Открыть браузер

1. Выберите значок браузера в интерфейсе всех приложений.
2. Коснитесь поля адреса и введите нужный адрес.
3. Нажмите кнопку вперед.

Вы можете нажать кнопку меню > **Закладки/История** для выбора закладки, которую вы хотите открыть, и выберите сохраненные страницы или историю посещений для доступа к другим страницам.

Просмотр Web-страниц

После загрузки страницы вы можете пролистывать ее содержимое и масштабировать его.

Увеличение и уменьшение масштаба

Коснитесь двумя пальцами экрана и разведите их (для увеличения) или сведите (для уменьшения).

Опции просмотра

Во время просмотра страниц, нажмите кнопку Меню.

Вы можете использовать следующие функции: Сохранить в закладки, Сохранить для офлайн просмотра, Поделиться страницей, Найти на странице и др.

Настройки

Вы можете настроить отображение web-страниц в вашем браузере, приватность и другие параметры.

В интерфейсе браузера нажмите кнопку Меню > **Настройки** для доступа к настройкам браузера.

Bluetooth®

С помощью Bluetooth® вы можете обмениваться данными с другими устройствами Bluetooth® на небольшом расстоянии. Поскольку Bluetooth® устройства взаимодействуют через радиоволны могут быть помехи с другими электронными устройствами.

Включение/выключение Bluetooth®

1. В основном экране нажмите Меню, выберите Настройки.
2. Переключите кнопку ON/OFF в нужное положение.

Сопряжение

1. Выберите **Bluetooth®**. Если он включен, то начнется



автоматический поиск устройств. Все найденные устройства Bluetooth® отобразятся на экране.

2. Выберите название необходимого устройства.

Передача файлов через Bluetooth®

Для передачи файлов через Bluetooth® сделайте следующее:

1. Выберите файл, контакт или что-либо еще в приложении или файловом менеджере.

2. Откройте файл, нажмите кнопку Меню и выберите Поделиться (отправить). Или нажмите на файл и удерживайте, выберите затем  коснитесь значка .

3. Выберите устройство Bluetooth®, на которое желаете отправить файл.

Смена имени Bluetooth® вашего устройства

1. В основном экране нажмите Меню, выберите Настройки > Беспроводные подключения и сети.

2. Если Bluetooth® выключен, включите его.

3. Выберите **Bluetooth®**, нажмите кнопку Меню > **Переименовать телефон**. Введите желаемое имя, нажмите **Переименовать**.

4. Коснитесь названия телефона для установки видимости вашего устройства. Это нужно для того, чтобы другие устройства Bluetooth® смогли опознать ваше устройство.

Настройки

Режим «В самолете»

В местах, которых запрещено использование мобильных устройств, вы можете активировать Режим «В самолете» для отключения радио модуля вашего телефона. При этом остаются доступны такие функции телефона, как календарь, музыка, игры и др. В этом режиме вы не сможете совершать звонки или отвечать на них, отправлять или принимать SMS-сообщения.

1. В основном экране нажмите Меню, выберите Настройки > **Еще...**

2. Установите галку в квадрате для поля Режим «В самолете». Телефон отключит все беспроводные соединения.


Совет:

В основном экране вы можете нажать и удерживать кнопку Питание, затем выбрать Режим «В самолете».

Устройство

Профили

Нажмите кнопку Меню и выберите Настройки > **Аудио профили**, вы можете выбрать предустановленные профили.

Обычный: Выберите  , вы можете настроить громкость звонков, будильников, оповещений, установить звонок для голосовых вызовов, видео вызовов и установить сигнал оповещения по умолчанию.

Тишина: Выключает все звуки (включая звонки и уведомления) кроме звуков аудиоплеера, видеоплеера и других выбранных медиафайлов.

Вибрация: Ваш телефон будет вибрировать при входящих вызовах.

Улица: Ваш телефон будет звонить и вибрировать при входящих вызовах.

Экран

Нажмите Настройки > **Экран**.

Уведомления при заблокированном экране: Отображение уведомлений при заблокированном экране.

Обои: Выбрать обои рабочего экрана.

Автоповорот экрана: Установить автоматический поворот экрана при повороте телефона.

Яркость: Установка яркости экрана.

Размер шрифта: Установка размера шрифта.

Спящий режим: Установка времени перехода в спящий режим.

Память

Для передачи файлом между компьютером и картой памяти вашего телефона следует выбрать Включить USB память.

1. Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
2. Выберите Включить USB память.

При подключенном телефоне в качестве внешнего хранилища данных вы не сможете использовать приложения, которые требуют доступа к карте памяти телефона.

Безопасное извлечение карты памяти

Выдвиньте панель уведомлений и выберите Выключить USB память.

Проверка места на карте памяти

1. Нажмите кнопку Меню и выберите Настройки.
2. Выберите Память.

Очистить карту памяти

1. Нажмите кнопку Меню и выберите Настройки.
2. Выберите Память > **Очистить карту памяти.**

Аккаунты и синхронизация

Добавление аккаунтов

1. Выберите Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт.
2. Выберите тип аккаунта, который желаете добавить.
3. Следуя подсказкам на экране введите данные вашего аккаунта.

Большинство аккаунтов требуют логин и пароль, но детали зависят от типа аккаунта и конфигурации услуги, к которой вы подключаетесь.

В зависимости от типа аккаунта вам может быть предложена синхронизация видов данных, название аккаунта и другие детали.

После добавления аккаунта он будет отображаться в списке Аккаунты и синхронизация. В зависимости от настроек аккаунта он может быть синхронизирован с вашим устройством.

Язык и клавиатура

Вы можете выбрать язык системы телефона. В основном экране нажмите кнопку Меню, выберите **Настройки > Язык и клавиатура > Язык.**

Голосовой ввод

В основном экране нажмите кнопку Меню, выберите **Настройки > Язык и клавиатура > выберите Голосовой ввод**, установите необходимые настройки.

Дата и время

Вы можете установить формат даты и времени. В основном экране нажмите кнопку Меню, выберите **Настройки > Дата и время**.

О телефоне

Вы можете проверить состояние телефона, правовую информацию, версию программного обеспечения и т.д. В основном экране нажмите кнопку Меню, выберите **Настройки > О телефоне**.

Работа с мультимедиа


Камера

В вашем телефоне установлена камера, которая может делать фотографии и снимать видео.


Примечание:



Пожалуйста, уважайте права окружающих и соблюдайте местные законы и правила при съемке.

Съемка фото

1. Выберите камеру в интерфейсе всех приложений.
2. Коснитесь кнопки  для фотографирования. Для просмотра сделанной фотографии пролистайте экран влево или коснитесь маленькой картинке в углу экрана.






Запись видео

Используйте переключатель  для смены типа съемки (видео или фото).

Коснитесь значка  для начала записи, затем коснитесь значка  для завершения.

Для просмотра отснятого видео пролистайте экран влево или коснитесь маленькой картинке в углу экрана.

Настройки камеры

В интерфейсе камеры коснитесь кнопки  , затем выберите  для установки информации геоданных GPS, экспозиции, эффекта, баланса белого и др. Выберите  для установки определения лица, таймера, серийной съемки, разрешения картинки и размера предварительного просмотра. Выберите  для установки настроек микрофона, аудио режима, качества видео и др. Нажмите значок  для переключения между фронтальной и основной камерой.

Аудиоплеер

Вы можете прослушивать музыкальные записи, записанные на карте памяти, с помощью музыкального плеера.

Открыть музыкальный плеер

Копируйте файлы с музыкальными записями на карту памяти.

В интерфейсе всех приложений выберите аудиоплеер.

Прослушивание музыки

1. Выберите **Исполнители / Альбомы / Композиции / Плейлисты** для поиска музыки, которую нужно проиграть.
2. Нажмите на файл для проигрывания.

Создание плейлистов

Вы можете создать несколько списков воспроизведения для удобства воспроизведения музыкальных композиций.

1. Выберите Композиции.
2. Выберите файл(ы), которые вы хотите добавить в плейлист, нажмите и удерживайте его, отобразится всплывающее меню.
3. Выберите Добавить в плейлист.
4. Выберите Новый.
5. Введите имя нового плейлиста.
6. Выберите Сохранить. Все выбранные файлы сохранятся в новом плейлисте.

Управление плейлистами

1. Выберите плейлисты в интерфейсе аудиоплеера.

2. Выберите плейлист, который желаете прослушать или редактировать. Коснитесь и удерживайте нужный плейлист до появления всплывающего меню.

- **Воспроизвести:** Воспроизвести музыку, сохраненную в плейлист.

- **Переименовать:** Переименовать плейлист. Вы можете переименовывать только те плейлисты, которые создали сами.

- **Удалить:** Удалить плейлист. Вы можете удалить только те плейлисты, которые создали сами.

Добавить музыку в плейлисты

1. Выберите Композиции в интерфейсе аудиоплеера.

2. Выберите музыкальный файл, который желаете добавить в плейлист, коснитесь и удерживайте его до появления всплывающего меню.

3. Выберите Добавить в плейлист.

4. Выберите плейлист, в который желаете добавить музыку.

Установка композиции в качестве мелодии вызова

1. Выберите Композиции или Плейлисты в интерфейсе аудиоплеера.


2. Выберите музыкальный файл, коснитесь и удерживайте его до появления всплывающего меню.

3. Выберите Установить как мелодию звонка.

Видеоплеер

Вы можете просматривать видео файлы, сохраненные на карте памяти, в видеоплеере.

1. В интерфейсе всех приложений выберите Галерея для отображения списка файлов.

2. Выберите видео файл, который желаете воспроизвести, нажмите кнопку  для воспроизведения.

Галерея

Галерея сортирует ваши картинки и видео по месту хранения и хранит эти файлы в папках. Выберите папку для отображения картинок и видео, хранящихся в ней.

Диктофон



Вы можете записывать аудио файлы с помощью диктофона.

Включить диктофон

Пожалуйста, вставьте карту памяти перед использованием диктофона.

В интерфейсе всех приложений выберите Диктофон.

Запись аудио

1. Поднесите микрофон ближе ко рту и нажмите  для начала записи.
2. Коснитесь  для завершения записи.
3. Выберите Сохранить для сохранения записи или Сбросить для того, чтобы не сохранять запись.

FM радио

Вы можете прослушивать радиоканалы, сохранять их в своем телефоне.

Качество радиоприема зависит от зоны покрытия радиостанции в вашем районе.

Проводная гарнитура служит вашему телефону антенной, таким образом, для прослушивания радио она необходима. Если во время прослушивания радио поступает входящий звонок, радио выключается.

Для настройки подключите гарнитуру к телефону.

В интерфейсе всех приложений выберите Радио. Радио сканирует и сохраняет доступные радиостанции автоматически.


- Нажмите  или  для поиска доступных радиостанций.


- Нажмите  /  для смены частоты на +/- 0.1 МГц.

- Используйте кнопку громкости для настройки громкости.

- Нажмите  чтобы выбрать предустановленный список.

- Нажмите  для выключения радио.

- Нажмите  для поиска радиоканалов, включения динамика и записи трансляции.

- Нажмите  для добавления в избранное или для удаления из избранного.

Другие приложения

Файловый менеджер

В интерфейсе всех приложений выберите Файловый менеджер. Вы можете просмотреть все файлы, сохраненные в памяти телефона или карты памяти.

Часы

В интерфейсе всех приложений выберите Часы.


Добавление будильника

1. Нажмите .
2. Нажмите кнопку  в верхней части экрана.


Включение/выключение будильника

В интерфейсе будильника, установите переключатель ON/OFF в нужное положение.

Секундомер

1. В интерфейсе часов выберите .
2. Нажмите Пуск для начала отсчета времени, Стоп для паузы.

Таймер

1. В интерфейсе часов выберите .
2. Установите временной интервал для таймера.
2. Нажмите Пуск для начала работы таймера.
3. По истечении времени нажмите Стоп для выключения сигнала.

Калькулятор

В интерфейсе всех приложений выберите Калькулятор. В интерфейсе калькулятора переверните телефон в горизонтальное положение, чтобы переключиться из стандартного калькулятора в расширенный.

Совет:

Нажмите и удерживайте экран Калькулятора для того, чтобы копировать результат вычислений и для дополнительных функций.

Календарь

В интерфейсе всех приложений выберите Календарь.

Создание нового события

1. В интерфейсе календаря нажмите кнопку Меню и выберите Новое событие.
2. Введите имя и место события.
3. Для установки продолжительности события, выберите От и До.
4. Введите временную зону события и описание.
5. Если у вас более одного календаря, выберите календарь, в котором желаете сохранить событие.
6. Выберите Повтор.
7. Установите время для повтора в Напоминаниях.
8. Выберите Готово.

В интерфейсе календаря выберите событие, чтобы просмотреть его детали.

Изменение вида календаря

Выберите Дату в верхней части экрана, выберите День, Неделя, Месяц или повестку дня.

Вы можете пролистывать календарь вертикально и горизонтально. В виде отображения Дня и Недели вы можете масштабировать информацию.

Отображение и синхронизация календаря

Все календари или подписки на Google™ Календаре доступны для отображения и синхронизации на вашем телефоне. Вы можете выбрать календари, которые необходимо синхронизировать с телефоном.

1. В интерфейсе Календаря нажмите кнопку Меню, затем Все календари.
2. Отметьте нужные календари.
3. Для отображения дополнительных календарей выберите Синхронизацию, календари, которые нужно синхронизировать, нажмите ОК.


Загрузки

Вы можете управлять файлами, загруженными из Интернета.

Выберите Загрузки в интерфейсе всех приложений.

Карты

Вы можете использовать карты для отображения вашего текущего местоположения, отображения ситуации на дорогах, для выбора маршрутов пешком, общественным транспортом, на велосипеде или машине.

1. Выберите Карты во Всех приложениях.
2. Нажмите  , и затем укажите искомый адрес.

Навигация

Вы можете использовать навигацию Google.

1. В основном экране нажмите Меню, выберите Настройки > Местоположение.
2. Установите переключатель **ON/OFF** в Спутниках для включения/выключения.
3. Выберите Навигация во всех приложениях.

Управление приложениями

Вы можете просматривать приложения и устанавливать новые на ваш телефон.

Установка новых приложений

Вы можете устанавливать приложения с **Play Маркета** или с других источников. При установке приложений с других источников убедитесь в их совместимости с вашим устройством.

Установка приложений с Play Маркета

1. Выберите значок Play Маркет в интерфейсе всех приложений.
2. Выберите приложения, которые желаете установить.

Установка приложений не с Play Маркета

1. Копируйте приложение на карту памяти и найдите его с помощью Файлового Менеджера.
2. Проверьте **неизвестные источники**.
3. Выберите файл и завершите установку.

Удаление приложений

1. На основном экране нажмите Меню и выберите Настройки > Приложения.
2. Выберите из списка программу, которую желаете удалить.

**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch**

YingZhan Industrial Park, Longtian, KengZi,
LongGang District, ShenZhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2014 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.