



Star 05 Quick Guide

English, Русский язык, 日本語, 中文,
Deutsch, 한국어, Español, Français



XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above

Hi, I'm Erin! I'm here to help you set up your new Star OS. We'll start with installing the driver.

Before you start, disable your antivirus software and be sure that any other tablet drivers are completely uninstalled!

First, connect the Star OS to your computer using the included USB cord. The smaller end plugs into the tablet!

Next, install the Star OS driver. You can install from our included CD or go to our website (www.xp-pen.com) to download the latest version.

Our driver setup will walk you through the installation. When you're done, reboot your computer. If everything installed correctly, you'll see the Star OS's icon in your system tray. Double-click it to open your tablet settings and get started!


8:00 AM

Connecting the Star OS is easy! For wired USB use, there are two steps.

First, use the included MicroUSB cord to connect the tablet to your computer. The micro end plugs into the top of the Star OS.

Now, just turn on the tablet! The Star OS's Off/On switch is located on the back of the tablet in the lower right corner. Swipe it to the right to power on the Star OS.


For wireless use, leave the USB cord behind! Just plug the mini USB receiver into your computer.



On the back of the Star 05, you'll find a small pinhole to the left of the Off/On switch.

This is the reset button.


While holding down the reset button with a toothpick or other small object, swipe the Off/On switch to the right. You'll only need to do this once!



Check the wireless indicator light on the front of the Star 05. If it's on, you're connected! If it isn't, try step two again.




If the Star 05 is left idle for thirty minutes in wireless mode, it will automatically enter sleep mode. Your tablet can be woken up in two ways.



You can hold the "hand" touch key for three to five seconds, or until the green wireless indicator light comes back on..




Or you can switch the tablet off and back on with the power switch on the back. Simple!



Краткое руководство пользователя Star05

Спасибо Вам за покупку продукции компании XP-Pen. В настоящее время поддерживаются английский, русский, японский, немецкий, корейский, французский, испанский и китайский языки. Скоро будет перевод и на другие языки. Спасибо за понимание!

{I. Описание продукта}




1. USB разъем
2. Индикатор состояния
3. Индикатор беспроводного подключения
4. Индикатор заряда батареи
5. Сенсорные кнопки
6. Рабочая область
7. USB-приемник
8. Кнопка сброса
9. Кнопка питания вкл/выкл

{II. Способы подключение Star05}

а. Беспроводное подключение через USB-приемник

- (1). Подключите USB-приемник к USB-порту вашего компьютера.
- (2). Используйте зубочистку, иглу или другой подходящий предмет, чтобы нажать на кнопку сброса.
- (3). После нажатия кнопки сброса, нажмите кнопку питания, чтобы включить графический планшет.
- (4). После успешного включения планшета индикатор должен загореться зеленым цветом. Если индикатор не загорелся, то повторите шаг 2 и 3.



б. Подключение через USB-кабель


- (1). Подключите графический планшет Star 05 к компьютеру через USB кабель
- (2). Нажмите кнопку питания, чтобы включить планшет.




с. Спящий режим

При беспроводном подключении, графический планшет Star 05 автоматически переходит в спящий режим через 30 минут бездействия. Планшет можно вывести из спящего режима двумя способами:

- (1) Нажмите и удерживайте горячую кнопку «Рука» в течение 3- 5 секунд.



- (2). Выключите и заново включите устройство.




{III. Установка драйвера}

- (1). Временно отключите все антивирусные программы.
- (2). Удалите все драйвера других графических планшетов и интерактивных дисплеев (в том числе драйвера графических планшетов XP-Pen). Затем, перезагрузите компьютер.
- (3). Драйвер можно установить с установочного компакт-диска или же скачать с официального сайта XP-Pen (www.xp-pen.com). В случае если вы скачали драйвер с сайта, то необходимо сначала извлечь .zip file, затем запустить "install.exe." файл.


а. Установка драйвера на ОС Windows

- (1). Подключите графический планшет Star 05 к компьютеру через USB кабель
- (2). Вставьте установочный компакт-диск в дисковод и подождите пока, появится установочное меню. Главный экран установки должен появиться автоматически, или Вы можете запустить установку вручную: - [Мой компьютер] [CD / DVD Rom], а затем нажмите на программу [Setup]. (В случае если Вы скачали драйвер с сайта, то просто запустите исполняемый setup.exe файл)
- (3). После установки драйвера, подключите свой графический планшет к USB порту компьютера. После подключения к ПК, на экране должен появиться небольшой значок планшета () (обычно находится в правом нижнем углу экрана).
- (4). После успешной установки драйвера, вы можете настроить уровень нажатия, двигая ползунок «Чувствительность». Уровень чувствительности можно проверить, просто нажимая ручкой на рабочую область, и толщина полоски будет меняться в зависимости от силы нажатия.




б. Установка драйвер на MAC OS

- (1). Подключите графический планшет Star 05 к компьютеру через USB кабель
- (2). Вставьте установочный компакт-диск в дисковод и подождите пока, появится установочное меню. Следуйте инструкциям на экране.
- (3). Mac OS: Откройте проводник и найдите файл "Mac Driver", затем запустите файл "PenTablet...pkg"
- (4). Следуйте инструкциям на экране, затем перезагрузите компьютер.
- (5). После успешной установки драйвера, вы можете настроить уровень нажатия, двигая ползунок «Чувствительность». Уровень чувствительности можно проверить, просто нажимая ручкой на рабочую область, и толщина полоски будет меняться в зависимости от силы нажатия.




{IV. Сенсорные кнопки планшета Star 05}

Сенсорные кнопки планшета можно настроить под себя. Также в настройках можно настроить размер рабочей области и другие функции планшета.



{V. Переключение между «Ручкой» и «Ластиком».

При нажатии на боковую кнопку ручки можно переключать между функциями «Ручка» и «Ластик». После переключения, на вашем экране ненадолго отобразится выбранная вами функция.



По любым вопросам или проблемам, обращайтесь

Скайп: [live:o-ajmal_1/AJ_XPPEN](skype:live:o-ajmal_1/AJ_XPPEN)

Сайт: www.xp-pen.com

Служба поддержки: serviceru@xp-pen.com