

# sinbo

SHD 7016 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

HR

AR

UA

SR

BIH



for Turkey  
[www.sinbo.com.tr](http://www.sinbo.com.tr)

## Русский

### SINBO SHD 7016 Выпрямитель волос керамический

#### Инструкции по безопасности и предупреждения

- До начала пользования устройством, внимательно прочтите это руководство и сохраните его в надежном месте для возможности получать справки и в дальнейшем.
- Этот прибор предназначен для домашнего пользования и не подходит для промышленного применения.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра и отключайте от сети на то время когда вы прибором не пользуетесь. К тому же, соблюдение этого правила сэкономит энергию и продлит срок службы вашего прибора.
- Храните прибор в местах недоступных для детей или инвалидов (умственно неполноценных людей).
- Прежде чем включить прибор в сеть, обязательно проверьте соответствие параметров напряжения в сети вашего дома и напряжения, указанного возле названия прибора.
- Не пользуйтесь устройством вблизи наполненных водой ванн, душевых кабин, раковин и других емкостей с водой.
- Кладите прибор в недоступное для детей место и храните под замком.
- В случае падения прибора в воду, вначале следует сразу отключить устройство от электросети и только затем вытащить из воды.
- Не пользоваться прибором для укладки мокрых волос.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным кабелем или вилок и в случаях сбоя в работе.
- Не допускайте попадания и не помещайте в отверстия прибора никаких посторонних предметов.
- Включенный прибор не следует класть на какую-либо поверхность.
- Не следует применять прибор в местах, где использовались аэрозоли.
- Следите за тем, чтобы горячие части прибора не соприкасались с чувствительными к температуре поверхностями.
- В процессе применения прибор нагревается. Для предотвращения возникновения ожогов, следите за тем, чтобы не было контакта с кожей.
- Ни в коем случае не оставляйте прибор включенным в розетку.
- Не следует убирать прибор когда он еще не остыл или включен в розетку.
- Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный в процессе пользования в результате ошибочного применения или выхода из строя по причинам применения вне указанных в этом руководстве целей назначения.
- Не следует обертывать кабель вокруг еще неостывшего прибора.

#### Инструкции по применению

- Включить прибор в розетку.
- Включить выключатель.
- Выпрямитель волос, сохраняющий постоянную температуру керамических пластин, оснащен встроенной керамической системой РТС.
- Для получения качественного выпрямления волос, отделяйте небольшие пряди.
- Аккуратно поместите прядь между пластинами таким образом, чтобы прядь находилась

## Инструкции по применению

перпендикулярно пластинам и легко протяните вниз до самых кончиков волос, начиная от корней. При необходимости, повторить эту операцию несколько раз.

- Используя этот же метод, уложите остальные волосы.
- После окончания процедуры, выключите прибор, нажав на переключатель вкл/выкл и вынуть вилку из розетки.

### Очистка

- Перед очисткой, необходимо отключить прибор от розетки и подождать пока он остынет.
- Протереть прибор вначале слегка увлажненной, а затем сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другую жидкость и никогда не промывайте его под проточной водой.
- Не пользуйтесь в целях очистки растворителями или абразивными средствами.

### Устранение неисправностей

В связи с тем, что вопрос выполнения электрических соединений сопряжен с опасностью, никогда не пытайтесь самостоятельно производить замену сетевого шнура или вилки. Отнесите прибор в уполномоченный центр технической помощи. Такие же действия необходимо выполнять и при возникновении неисправностей любых других видов.

### Технические данные:

- Пластины с керамическим покрытием
- Выключатель вкл/выкл
- Нагреватель РТС
- Шарнирная опора сетевого шнура с поворотом на 360 градусов
- 230В, 50Гц, 35Вт

### Сохраните это руководство в качестве источника информации.



Значок с перечеркнутым мусорным баком означает, что после истечения срока службы этого прибора его не следует выбрасывать с остальными бытовыми отходами. Избавляться от прибора необходимо в соответствии с местными предписаниями, которые касаются утилизации электробытовых приборов. Информацию о месте нахождении пункта сбора вторичного сырья можно получить в городской мэрии или представителей местного самоуправления.



### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюндер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах. Говерджин, Джад, № 4, Аеджылар, Стамбул, Турция.

**Страна производитель:** Китай

**Импортер в РФ:** Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»  
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ  
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001



**ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMA**  
**DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER**  
**İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.**  
**VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere  
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye  
Çağrı Merkezi: 444 66 86  
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

**- UYGUNLUK BEYANI / CE -**  
**Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd.**  
1003, C Bldg., Fuyuan Business Trade Center  
44 District Bao'An, Shenzhen, China

**EEE Yönetmeliğine uygundur.**  
**AEEE Yönetmeliğine uygundur.**  
Made in P.R.C. İmal Yılı : 2015

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.