









小蚁智能摄像机说明书(英文版):

<p><b>YI</b></p> <p>Благодарим Вас за выбор YI Smart Camera</p>	<p><b>Загрузка приложения</b></p> <p>Отсканируйте QR код приложения YISmart и выполните установку. Вы также можете найти приложение в App Store/Google Play по ключевому слову "YISmart".</p>  <p>QR код приложения YISmart</p>	<p><b>Приступая к работе</b></p> <p>1. Подключите кабель питания к порту Micro USB, размещенному сзади камеры. *Перед запуском камеры, убедитесь, что Wi-Fi сеть доступна.</p> 	<p>2. Подождите несколько секунд, пока не начнет мигать желтый сигнал сзади камеры. Если сигнал не будет мигать, секретной нажмите на кнопку "обратс", размещенную сзади камеры, и дождитесь мигания желтого сигнала. Вставьте карту памяти Micro SD объемом 8-32 GB (CLASS-4 и выше) для использования камеры.</p>  <p>Кнопка "обратс" Слот для карты Micro SD Желтый сигнал</p>
---	---	--	--

<p><b>Подключение камеры к телефону</b></p> <p>1. Убедитесь, что камера готова к подключению к телефону. Желтый индикатор сзади камеры должен мигать. 2. Выполните инструкции приложения для подключения камеры к телефону. Вы можете последовательно настроить несколько камер.</p> 	<p><b>Просмотр в режиме реального времени</b></p> <p>1. Используйте приложение YI Smart для просмотра видео в режиме реального времени. Вы также можете воспроизводить, скриншоты и редактировать изображения/видеокадры.</p>  <p>Нажмите, чтобы увидеть Сеть фото Табы</p> <p>История воспроизведения</p> <p>Скриншоты/редактирование карты Micro SD</p> <p>Воспроизведение</p> <p>Проверка звука</p> <p>Видеокадры</p>	<p><b>Смена Wi-Fi сети</b></p> <p>Если Вы переместили камеру в зону действия другой Wi-Fi сети:</p> <p>1. Нажмите кнопку "обратс", размещенную сзади камеры, и дождитесь включения желтого сигнала. 2. Подключите камеру к новому телефону с помощью приложения. Ваши видеозаписи на карте памяти не пострадают.</p>  <p><b>Внимание!</b></p> <p>1. Для улучшения качества Wi-Fi сигнала разместите камеру на открытом пространстве удален от металлических объектов. 2. Не размещайте камеру за мебелью, возле микроволновой печи или скрученных кабелей.</p>	<p><b>Поздравляем! Вы завершили настройку камеры YI Smart!</b></p> <p>Тип: YI Smart Wireless Camera Модель: YHS-113 Вход: 5В пост./1А (Micro USB) Мощность: 2.5 Вт (Max)</p>
--	--	---	--

折叠图:



样品

样品数量 ▶

审核人员

- 设计主管 ▶
- 产品经理 ▶
- 质量工程 ▶
- 认证工程 ▶
- 软件测试 ▶
- 部门总监 ▶

通知人员

- 项目经理 ▶ 孙守学
- 采购经理 ▶ 魏爱英

<p>项目号 ▶ MHSX001</p>	<p>项目名称 ▶ 小蚁智能摄像机</p>	<p>印刷颜色 ▶ PANTONE 1925C + K PANTONE Cool Gray 11C PANTONE Cool Gray 3C</p>	<p>物料材质 ▶ 105g 无光铜 (过光油)</p>	<p>通知人员</p>
<p>设计于 ▶ 王伟</p>	<p>物料名称 ▶ 说明书 (英文版)</p>	<p>成品尺寸 ▶ 80X80mm (折叠后)</p>	<p>特种工艺 ▶ 四折 风琴折</p>	<p>项目经理 ▶ 孙守学 采购经理 ▶ 魏爱英</p>