

Спецификация

Модель: PL555

Версия Bluetooth: 5.0

USB подзарядка: DC 5В

Частота: 2.401-2.480 ГГц

Передаваемая мощность: Класс 2

Частотный диапазон: 20-20000 Гц

Время работы в режиме проигрывания: 3-4 часа

Время полной зарядки: 1,5-2 часа

Поддержка проводного подключения 3.5 мм



prolike.pro



[prolikeclub](https://vk.com/prolikeclub)

PROLIKE

Наушники беспроводные детские
с подсветкой "котик"
Prolike PL555



Инструкция по эксплуатации

Инструкция

1. Кнопка включения/выключения

Для того, чтобы включить наушники нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения 
Для того, чтобы выключить наушники также нажмите и удерживайте эту кнопку.

В списке Bluetooth устройств гаджета, с которого будет проигрываться музыка, найдите «PL555».
Подключитесь к нему, для этого не требуется пароль.

В режиме проигрывания, короткое нажатие на 
остановит воспроизведение.
Для возобновления проигрывания, совершите повторно короткое нажатие на 

2. Кнопка вызова

В режиме Bluetooth подключения используется для принятия входящего звонка: короткое нажатие – принять вызов; длительное нажатие/удержание – сброс вызова; двойное короткое нажатие – набор последнего номера из списка вызовов.

3. Кнопка MP3

В режиме Bluetooth подключения короткое нажатие активирует режим FM-радио.
Для того, чтобы искать станции, либо остановить поиск нажмите кнопку включения 
Для переключения станций используйте кнопки **+** и **-**

4. Кнопка **+**

В режиме Bluetooth подключения короткое нажатие приведет к проигрыванию следующего трека, длительное нажатие – к увеличению уровня громкости.

5. Кнопка **-**

В режиме Bluetooth подключения короткое нажатие приведет к проигрыванию предыдущего трека, длительное нажатие – к понижению уровня громкости.

6. Вы также можете использовать кабель AUX (с разъемом 3,5 mini Jack) для подключения наушников к устройству, с которого планируется воспроизведение. Доступно прослушивание с карты MicroSD, под нее на корпусе имеется соответствующий разъем.