

The image features a black Tronsmart speaker, model Force SE, partially submerged in water. The speaker is tilted, and a large splash of water is captured in mid-air around it, creating a dynamic and energetic scene. The background is a soft, light blue gradient. The Tronsmart logo is prominently displayed in the top left corner, and the product name and manual title are centered at the bottom.


 **Tronsmart**


FORCE SE

WATERPROOF OUTDOOR SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration





Type-C
Charging Port

USB-A Port

TF/SD
Card Slot

Aux-in
Port

Type-C USB SD LINE IN

smartsmart

How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 3s




Activate Voice Assistant: Press Once




Mode Button



Disconnect from Bluetooth: Press for 3s





Reset: Press for 8s




Play/Pause
Button

 **x 1**  / 



Play/Pause: Press Once

 **x 1** 



Answer a Call: Press Once

 **3 s** 

Reject a Call: Press for 3s

 **x 1** 



Hang up a Call: Press Once

 **x 2** 



Redial: Double Press




Volume+



 **x 1** 

Turn up Volume: Press Once



 **2 s** 

Next Song: Press for 2s


Volume-

 **x 1** 

Turn down Volume: Press Once

 **2 s** 


Previous Song: Press for 2s

How to Enter TuneConn Mode



1. Turn on one speaker as host speaker, search and click "Tronsmart Force SE" to connect with your device.
2. Press "TuneConn button" once to enter broadcast mode with the orange indicator flashes.
3. Turn on other speakers and press "TuneConn button" once to enter broadcast mode with orange indicator flashes.
4. If paired successfully, Bluetooth indicator of the host speaker will stay blue while others go off. Please note that TuneConn indicators of all speakers will stay orange.

Disconnect from TuneConn Mode



Press "TuneConn button" of host and vice speakers for 2s with TuneConn indicators off.

English

Thank you for purchasing the Force SE Waterproof Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

1 x Tronsmart Force SE Waterproof Outdoor Speaker 1 x 3.5mm Audio Cable 1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card 1 x User Manual 1 x Lanyard 1 x SoundPulse® Card

NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically.

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port. The output power is up to DC 5V/1A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot. The maximum supported memory is 64 GB.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your USB flash drive when plugging the USB into the USB-A port. The maximum supported memory is 64 GB.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Force SE Waterproof Outdoor Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

Specifications

Model	Force SE
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	20Hz-20KHz
Playtime	Up to 12 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	7200mAh
Waterproof	IPX7
Power	50W
Charging Time	3-4 Hours
Input	5V/3A via Type-C port
Dimension	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Weight	1340g±10g /47.22oz

*Volume could not be synchronized with Android devices.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté le Haut-parleur extérieur étanche Tronsmart Force SE. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: support@tronsmart.com

Contenu

1 X Haut-parleur extérieur étanche Tronsmart Force SE 1 X Câble Audio 3,5 mm 1 X Câble de Chargement Type-C
1 X Carte de Garantie 1 X Manuel d'utilisation 1 x Lanière 1 x Carte de SoundPulse®

NFC Mode

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour qu'il se jumelle automatiquement.

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Afin de maintenir des performances de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

Mode d'entrée auxiliaire

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Mode de Fente pour Carte TF / Micro SD

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF / Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente. La mémoire maximale prise en charge est de 64 Go.

Mode Clé USB

Le haut-parleur lira la musique de votre clé USB lors du branchement de l'USB dans le port USB-A. La mémoire maximale prise en charge est de 64 Go.

Arrêt Automatique

L'enceinte s'éteindra automatiquement après 1 heure si elle ne s'associe à aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre enceinte Haut-parleur extérieur étanche Tronsmart Force SE est garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel et fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Spécifications

Modèle	Force SE
Couleur	Noir
Bluetooth	5.3
Décodage Audio	SBC
Bluetooth Compatibilité	A2DP/AVRCP/HFP
Transmission Bluetooth	18m/59ft
Gamme de Fréquences	20Hz-20KHz
Durée de Lecture	Jusqu'à 12 Hours (on a 50% Volume)
Capacité de la Batterie Li	7200mAh
Puissance	50W
Étanche	IPX7
Temps de Charge	3-4 Hours
Alimentation Électrique	5V/3A via Type-C Port
Dimension	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Poids	1340g±10g /47.22oz

* Le volume n'a pas pu être synchronisé avec les appareils Android.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Force SE Wasserdichter Outdoor-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Force SE Wasserdichter Outdoor-Lautsprecher 1 x 3,5 mm Audiokabel 1 x Ladekabel Typ C.
1 x Garantiekarte 1 x Benutzerhandbuch 1 x Schlüsselband 1 x SoundPulse®-Karte

NFC-Streaming

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und stellen Sie das Gerät dann in den NFC-Bereich des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln.

USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

Aux-In-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF / Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einstecken. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 64 GB.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrem USB-Stick ab, wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen. Der maximal unterstützte Speicher beträgt 64 GB.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Force SE Wasserdichter Outdoor-Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und normalem Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter support@tronsmart.com.

Spezifikationen

Modell	Force SE
Farbe	Schwarz
Bluetooth	5.3
Audio-dekodierung	SBC
Bluetooth Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP
Reichweite	18m/59ft
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Spielzeit	Bis zu 12 Stunden (bei einem Volumen von 50%)
Akkukapazität	7200mAh
Lautsprecher	50W
Wasserdicht	IPX7
Ladezeit	3-4 Stunden
Netzteil	5V/3A per Typ-C-Anschluss
Abmessungen	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Gewicht	1340g±10g /47.22oz

*Lautstärke konnte nicht mit Android-Geräten synchronisiert werden.

Español

Gracias por adquirir el Altavoz exterior impermeable Tronsmart Force SE. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o opiniones adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: support@tronsmart.com

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz exterior impermeable Tronsmart Force SE 1 X Cable de Audio de 3,5 Mm 1 X Cable de Carga Tipo C
1 X Tarjeta de Garantía 1 X Manual de Usuario 1 x Cordón 1 x Tarjeta de SoundPulse®

Transmisión NFC

Confirme que las funciones Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente.

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo que no sea Bluetooth a través del cable de conector de audio de 3,5 mm.

Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF / Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura. La memoria máxima admitida es de 64 GB.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su unidad flash USB cuando conecte el USB al puerto USB-A. La memoria máxima admitida es de 64 GB.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 1 hora si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando tenga poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátele con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su "Altavoz exterior impermeable Tronsmart Force SE" tienen garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema mientras usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com

Especificaciones

Modelo	Force SE
Color	Negro
Bluetooth	5.3
Decodificación de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP
Transmisión Bluetooth	18m/59ft
Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de Juego	Hasta 12 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de Batería de Litio	7200mAh
Poder	50W
Impermeable	IPX7
Tiempo de Carga	3-4 Horas
Fuente de Alimentación	5V/3A, a través del puerto tipo C
Dimensión	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Peso	1340g±10g /47.22oz

*El volumen no se pudo sincronizar con dispositivos Android.

Italiano

Grazie per aver acquistato la Altoparlante da esterno impermeabile Tronsmart Force SE. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In caso di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante da esterno impermeabile Tronsmart Force SE 1 x Cavo audio da 3,5 mm 1 x Cavo di ricarica Type-C
1 x Garanzia 1 x Manuale Utente 1 x Cordinio 1 x Scheda SoundPulse®

Streaming NFC

Verificare che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul dispositivo, e poi mettere il dispositivo sull'area NFC dell'altoparlante per eseguire l'accoppiamento automatico.

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V/1A DC. Al fine di mantenere stabili le prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

Modalità Ingresso Aux

È sufficiente collegare l'altoparlante con il vostro dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Scheda SD

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collegherà la scheda allo slot. La memoria massima supportata è di 64 GB.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla chiavetta USB quando si collegherà l'USB alla porta USB-A. La memoria massima supportata è di 64 GB.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 1 ora se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

La tua Altoparlante da esterno impermeabile Tronsmart Force SE, è garantita dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

Specifiche

Modello	Force SE
Colore	Nero
Bluetooth	5.3
Decodifica Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP
Portata	Fino a 18m/59ft
Frequenza	20Hz-20KHz
Tempo di Utilizzo	Oltre 12 ore (al 50% Volume)
Capacità Batteria	7200mAh
Potenza	50W
Waterproof	IPX7
Tempo di Carica	3-4 Ore
Alimentazione	5V/3A via Cavo Type-C
Dimension	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Peso	1340g±10g /47.22oz

*Non è stato possibile sincronizzare il volume con i dispositivi Android.

русский

Благодарим Вас за покупку Водонепроницаемая уличная акустическая система Tronsmart Force SE. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по почте: support@tronsmart.com

Содержание Упаковки

1 x Водонепроницаемая уличная акустическая система Tronsmart Force SE 1 x Аудио-кабель 3.5мм 1 x шнурок
1 X Зарядный Кабель Type-C 1 X Гарантийный Талон 1 X Руководство Пользователя 1 x карта SoundPulse®

NFC

Убедитесь, что на вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC, а затем поместите устройство в зону NFC для автоматического сопряжения.

Функция Аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность при воспроизведении музыки, не рекомендуется одновременно использовать функцию музыки и функцию аккумулятора.

Режим Aux-in

Просто подключите колонку к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Примечание: После подключения аудио-кабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

Режим TF Карт

Колонка будет воспроизводить музыку с вашей TF/Micro SD карты при установке карты в слот. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 64ГБ.

Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A колонка будет воспроизводить музыку с USB-накопителя. Максимальный поддерживаемый объем памяти - 64ГБ.

Автоматическое Выключение

Динамик выключится автоматически через 1 час, если он не сопрягается с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизводит звук после сопряжения. Когда батарея разряжена, динамик также автоматически отключается.

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

На вашу «Водонепроницаемая уличная акустическая система Tronsmart Force SE» первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com. продукта, не

Характеристики

Модель	Force SE
Колорит	Чернить
Bluetooth	5.3
Аудио Декодирование	SBC
Bluetooth Совместимость	A2DP/AVRCP/HFP
Дальность Передачи	До 18м/59ft
Диапазон Частот	20 Гц - 20000 Гц
Время Проигрывания	До 12 часов (при 50% громкости)
Емкость Батареи	7200mAh
Мощность	50Вт
Защита От Воды	IPX7
Время Зарядки	3-4 часа
Источник Питания	5В /3А Постоянного Тока, Через Порт Type-C
Размеры	240±1mm*110±1mm*70±1mm
Масса	1340g±10g /47.22oz

* Громкость не может быть синхронизирована с устройствами Android.

日本語

この度はTronsmart Force SE防水屋外スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要などきにお読みください。
もしご不明な点やご意見がございましたら、support@tronsmart.comまでメールにてお問い合わせくださいませ。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Force SE防水屋外スピーカー 1 x 3.5mmオーディオケーブル 1 x Type-C充電ケーブル1本
1 x 保証カード 1 x ユーザーマニュアル 1 x ネックストラップ 1 x SoundPulse®カード

NFCストリーミング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、
デバイスをスピーカーのNFCエリアに置いて自動的にペアリングします。

USB-Aモバイルバッテリー機能

このスピーカーにはUSB充電出力機能が搭載されており、充電ケーブルがUSB-Aポートに差し込まれると自動的にデバイスを検出して充電を開始します。
出力電力は最大DC 5V / 1Aです。安定した音楽再生パフォーマンスを維持するために、音楽再生とモバイルバッテリー機能を同時に使用することはお勧めしません。

Aux-in モード

3.5 mmオーディオジャックケーブルでスピーカーを非Bluetoothデバイスに接続します。
注：オーディオケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

TFカードスロットモード

カードをスロットに差し込むと、スピーカーはTF / Micro SDカードの音楽を再生します。最大メモリは64 GBに対応します。

USBフラッシュドライブモード

USBをUSB-Aポートに接続すると、スピーカーはUSBフラッシュドライブから音楽を再生します。最大メモリは64 GBに対応します。

自動電源オフ

Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、またはペアリング後にサウンドが再生されない場合、スピーカーは1時間後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

お手入れとメンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- この製品を分解しないでください。
- ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたり、飛び乗ったりしないでください。
- 本製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に放置すると、電池の破裂や液漏れの恐れがございます。

保証情報

「Tronsmart Force SE防水屋外スピーカー」は、購入日から12ヶ月間、通常の使用およびサービスでの材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間元の所有者に保証されます。Tronsmartは、本製品にの誤用について責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に何か問題がある場合は、ご遠慮なくカスタマーサポートチーム（support@tronsmart.com）にご連絡くださいませ。

仕様

モデル	Force SE
色	黒
Bluetooth	5.3
オーディオデコード	SBC
Bluetooth 交換性	A2DP / AVRCP / HFP
伝送距離	最大18メートル/59フィート
周波数帯域	20Hz-20KHz
プレイタイム	最大12時間 (50%のボリュームで)
リチウムイオン電池の性能	7200mAh
電源	50W
防水	IPX7
充電時間	3-4 時間
電力供給	5V/3A, Type-C ポートで
寸法	240±1mm*110±1mm*70±1mm
重量	1340g±10g/47.22oz

*ボリュームをAndroidデバイスと同期できませんでした。



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-FORCESE

FC C E RoHS



www.tronsmart.com

Made in China