

SmartLife NEO.

УМНЫЕ ЧАСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Инструкция по эксплуатации.

1. Примечание

1.1. Перед первым использованием часы должны заряжаться минимум 2 часа.

1.2. Код безопасности. Защитите ваши часы от использования другими без вашего разрешения. Код: **1122**

1.3. Информация в этом документе не будет изменена или расширена без предварительного уведомления.

2. Детали продукта

2.1. Информация о продукте

Кнопка питания: включение/выключение питания, разбудить/выключить экран/вернуться на главный экран.

USB-интерфейс: зарядка/данные.

Сенсорный экран: каждая функция (в главном меню) будет отображаться и переключаться на емкостном сенсорном экране во время нажатия на середину экрана в течение длительного времени.

4. Базовые функции.

4.3. Беспроводное соединение с часами.

Вы можете перейти на следующую страницу, свайпнув экран влево, и вернуться на предыдущую, свайпнув вправо; Чтобы перейти на информационную панель, свайпните сверху вниз; для перехода в главное меню, свайпните снизу вверх

Убедитесь что Bluetooth-режим смартфона и часов включен.

3. Настройка.

3.1. Настройка дисплея экрана.

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ввести пароль. нажмите кнопку питания и введите, если экран выключен.

Соединение с Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне и в «настройках» подключитесь к устройству Bluetooth «SmartLife NEO».

2. Запустите приложение «United Power Bluetooth Notification» на мобильном телефоне. Обратите внимание, что приложение доступно только на устройствах под управлением ОС ANDROID.

3.2. Настройка темы.

1. Войдите в главное меню, выберите тему, которая вам нравится.

2. Войдите в главное меню, настройки→настройки телефона→экран→обои→система→статические обои.

4.3.5. Bluetooth.

Включите/выключите Bluetooth и включите/выключите функцию видимости. Вы можете проверить имя и адрес Bluetooth.

4.3.6. Автодозвон.

4. Нажмите «Мое устройство».


5. Найдите номер MAC этого продукта и подключитесь.

4.3.7. Уведомления.

После успешного соединения между смарт-часами и смартфоном вы сможете найти телефон с помощью функции Anti-lost.

4.2. Синхронизация данных.

После установки приложения и успешного соединения между смартфоном и часами через Bluetooth, вы найдете напоминание в настройках включите данную функцию, которая позволит делать селфи на свой телефон посредством встраивания смарт-часов. Не забудьте включить камеру на телефоне.






1

2

3

4



4.3.9. Музыкальный проигрыватель.
Управляйте музыкой с помощью умных часов через Bluetooth на вашем телефоне.

4.3.10. Анти-вор.
Данная настройка позволит уведомить вас о том, что телефон и устройство разорвали соединение.

4.3.11. Настройка.
В настройках часов вы можете установить время, тему, язык, жесты и сброс заводских настроек.

4.3.12. Шагомер.
Данная функция поможет избежать недостаточных или чрезмерных нагрузок. Устройство измеряет потраченные калории на основе собранных данных, таких как количество шагов, расстояние, скорость.
Примечание: если вы хотите вернуться в главное меню, но включен шагомер во время упражнения, пожалуйста, не нажмите кнопку паузы или сброса, вы должны нажать кнопку питания.

4.3.13. Мониторинг сна.
Оцените качество вашего сна на основе времени и циклов сна. В режиме сна вы должны надеть часы и нажать кнопку «начало». **Примечание:** если вы хотите вернуться в главное меню, но сохраняете режим сна, пожалуйста, не нажмайте кнопку паузы или сброса, вы должны нажать кнопку питания.

4.3.14. Напоминание о бездействии.
Вы можете установить время, чтобы напомнить вам сделать какое-то упражнение, хотя бы раз в час.

Примечание: шагомер, монитор сна и напоминание о бездействии не могут быть включены одновременно.

Вы должны закрыть две другие функции, когда используете третью.

4.3.15 Интеллектуальный поиск.
Поиск информации на часах.

4.3.16 Будильник.

4.3.17 Календарь.

4.3.18 Калькулятор.

4.3.19 Профили.

4.3.20 Файловый менеджер.

4.3.21 Аудио плеер.

Возможность управления музыкой смартфона после подключения по Bluetooth.

4.3.22 Настройка темы.

4.3.23 Камера.

4.3.24 Видеокамера.

5. Примечание.

4.3.25 Средство просмотра изображений.
Аккумулятор не полностью заряжен убедитесь, что он полностью заряжается. (необходимое время зарядки 2 часа)

4.3.26 Видеоплеер.
5.2. Используйте оригинальное зарядное устройство мощностью не менее 1A.

4.3.27 Диктофон.
(Во время использования SIM-карты, если сигнал слишком слабый, уровень заряда снижается быстрее).

4.3.28 Браузер.
Необходим смартфон с SIM-картой для возможности использования Интернета.

6.4. Не удается зарядить
-Срок службы батареи уменьшается через несколько лет, необходимо сменить аккумулятор.

-Замените зарядное устройство, если оно не работает.

5.5. Подтвердите соглашение с синхронизацией телефонной книги, иначе функции вызова будут недоступны.

6. Решение распространенных проблем устройства.

Пожалуйста, обратитесь к нижеприведенным пунктам для решения проблем с устройством.

* Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Apple Store является товарным знаком Apple Inc.

6.1. Не удается включить:

-Время нажатия кнопки питания слишком короткое. Держите кнопку более 3 секунд.

4.3.22 Настройка темы.

4.3.23 Камера.

4.3.24 Видеокамера.

6.2. Устройство выключилось автоматически:

-Низкий уровень заряда. Зарядите ваше устройство.