



FR Lire attentivement le livret consignes de sécurité et ce livret avant la première utilisation
EN Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.
DE Lesen Sie vor der ersten Benutzung die Sicherheitshinweise und die Broschüre sorgfältig durch.
NL Neem vóór het eerste gebruik dit boekje en het boekje met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
IT Leggere con attenzione il libretto sulle norme di sicurezza e questo libretto, al primo utilizzo.
ES Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.
PT Leia atentamente as instruções de segurança bem como este folheto antes da primeira utilização.
EL Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
DA Læs hæftet med sikkerhedsanvisninger og dette hæfte omhyggeligt, inden apparatet tages i brug første gang.
SV Läs häftet med säkerhetsinstruktioner och det här häftet nog innan du använder apparaten första gången.
FI Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
NO Les nøye hæftet med sikkerhetsinstruksjoner og dette heftet før første gangs bruk.
TR Kullanmadan önce güvenli kullanım kitapçığını ve bu kitapçığı dikkatlice okuyun.
RU Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и данной инструкцией.
UK Прочитайте інструкції з техніки безпеки і цю брошуру перед використанням уперше.
KK Бірінші рет қолданарда қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
RO Citii cu atenție manualul cu instrucțiunile de siguranță și această broșură înainte de prima utilizare.
SL Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za varno uporabo in ta navodila.



8080015872/01

SR Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu s bezbednosnim uputstvima i ovu knjižicu.
HR Molimo da prije prvog korištenja pažljivo pročitate sigurnosne upute i priručnik za korištenje.
BG Преди пръв употреба прочитайте книжицу са сигурносним упутама и книжицу о употреби.
LV Lugeje enne esimest kasutuskorda tähelepanelikult ohutusnõudeid ja seda brošüüri.
LT Pirms pirmās lietošanas uzmaniai išsiaiškinti drošybės nurodymus ir šią informaciją.
PL Przed pierwszym użyciem z urządzenia przeczytaj uważnie książkę z zasadami bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję.
CS Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru „Bezpečnostní oporúčania a použitie“.
HU Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat szóló broszúrát és a jelen broszúrát.
TH อ่านคำแนะนำความปลอดภัยก่อนใช้เครื่องทุกครั้ง
KO 처음 사용 전 안전 지침과 현 책자를 잘 읽어 주시기 바랍니다.
VI Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ hướng dẫn an toàn và tờ rơi đi kèm.
ZH 使用前，請仔細閱讀安全維護手冊和說明書。
MS Sila baca buku arahan keselamatan dan buku ini sebelum menggunakan untuk kali pertama.
AR اقرأ كتاب تعليمات الأمان بعناية قبل أول استخدام.
FA قبل از استفاده، دفترچه راهنمای ایمنی و این دفترچه را مطالعه کنید.



* Selon modèle/Depending on model
Je nach Modell/Afhankelijk van het model
Secondo il modello/En función del modelo
Consoante o modelo/ανάλογα με το μοντέλο
Modelafhængig/Beroende på modell
Mallista riippuen/Avhengig om modell
Modele göre/V závislosti om modelu
залежно від моделі/згідно з байланысты
in functie de model/Giede na model
U zavisnosti od modela/Ovisno o modelu / Ovisno o modelu
В зависимости от модели/Soltvaht modelist
Atbilstoši modelim/Priklusomai nuo modelio
Podľa modelu/Modelti fuggően
ແຕ່ຕາມໂມດລ໌/모델에 따라
Tùy theo mẫu / 視乎型號而定
Bergantung pada model
بر حسب مدل/حسب الموزن

2.1 *
Illustrations showing the use of the whisk attachment. Includes icons for correct use (1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) and incorrect use (5, 6, 7, 8). A warning icon is present.

2.2 *
Illustrations showing the use of the beaters attachment. Includes icons for correct use (1, 2, 3, 4) and incorrect use (5, 6, 7, 8). A warning icon is present.

3 * 450/500/600ml
4 * 150ml
Illustrations showing the use of the chopper attachment. Includes icons for correct use (1, 2) and incorrect use (3, 4). A warning icon is present.

5 *
6 *
Illustrations showing the use of the whisk and chopper attachments. Includes icons for correct use (1, 2, 3) and incorrect use (4, 5). A warning icon is present.

Table with 4 columns showing correct and incorrect usage for various attachments. Correct usage is marked with a checkmark, incorrect with an 'X'.

Table with 4 columns showing correct and incorrect usage for various attachments. Correct usage is marked with a checkmark, incorrect with an 'X'.

Table with 4 columns showing correct and incorrect usage for various attachments. Correct usage is marked with a checkmark, incorrect with an 'X'.

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag då? Apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet).

Ako váš aparat ne radi, provjerite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabl u dobrom stanju. Vaš uređaj još uvijek ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postrođivanju uložaka).
Ako uredaj ne radi, provjerite je li ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabl u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postrođivanju uložaka).