

AutoExpert DVR-860

Цифровой автомобильный видеореги­стратор
Full HD 1080

Инструкция по использованию

Благодарим за приобретение продукции AutoExpert

Пожалуйста внимательно изучите
инструкцию по использованию




Продукция сертифицирована.
Сделано в Китае.
Официальный представитель на
территории СНГ: www.eltrest.ru

Внимание!!!

- Используйте адаптер питания только из комплекта поставки. Использование других адаптеров **строго запрещено** и может привести к повреждению устройства и отказу в гарантийном ремонте.
- Не допускайте глубокого разряда встроенной батареи. В случае полного разряда регистратор может не включиться автоматически при подаче внешнего питания. В этом случае поставьте его на зарядку от адаптера питания не менее чем на 30 мин в выключенном состоянии. После этого возможно использование в обычном режиме.
- Не включайте Детектор Движения, в обычных условиях эксплуатации он не требуется. Перед включением Детектора Движения прочтите инструкцию (раздел Настройки/режим видео)
- Используйте карту формата microSD емкостью до 32Gb. class 6 или выше, рекомендуется class10
- Установите дату и время перед использованием, иначе DVR-860 не начнет запись.
- Перед началом использования удалите все файлы с карты памяти и отформатируйте ее

Обозначения функциональных элементов



- 1 Кнопка REC (Запись)
- 2 Кнопка Menu (Меню)
- 3 Кнопка ON/FF (вкл/выкл)
- 4 2.8" LCD экран
- 5 Кнопка Up (вверх)
- 6 Кнопка Down (вниз)
- 7 Кнопка Mode (режим)
- 8 Индикаторы работы: голубой-работа, красный- зарядка
- 9 Слот для карты памяти microSD
- 10 HDMI порт
- 11 Микрофон
- 12 Объектив камеры
- 13 Динамик
- 14 USB порт (miniUSB)
- 15 Кнопка Reset

Режимы питания

Возможны два режима питания устройства

1 Внутренняя батарея. Видеорегистратор можно включить нажатием кнопки 3 (ON/OFF) и выключить повторным нажатием на кнопку 3

2 Подключите к разъему DVR-860 кабель автомобильного адаптера. При этом видеорегистратор включится автоматически при запуске автомобиля. При выключении зажигания автомобиля DVR-860 сохранит последний файл записи и автоматически выключится.

Для зарядки батареи подключите кабель USB или автомобильный адаптер. При этом начнет гореть индикатор красного цвета. По окончании зарядки индикатор погаснет.

Запись видео

Видеорегистратор DVR-860 начинает запись сразу после включения. В режиме записи индикатор мигает синим цветом. Записанные файлы сохраняются на карту памяти microSD. Для остановки записи нажмите на кнопку (REC), или заглушите автомобиль, если прибор подключен к прикуривателю. Индикатор погаснет.

Режим фото

Включите видеорегистратор и кнопкой Mode войдите в режим фотокамеры. Чтобы сделать фотоснимок нажмите кнопку Rec. Для установки разрешения фото нажмите кнопку 7 Menu, выберите нужное разрешение (1280*960 / 1600*1200 / 2048*1536) и подтвердите выбор нажатием кнопки 1 Rec

Просмотр и удаление

Включите видеореги­стратор. Дважды нажмите кнопку 7 (Mode) для входа в режим просмотра. Кнопками 5 (UP) или 6 (Down) выберите файл для просмотра. Кнопкой REC можно запустить и остановить воспроизведение.

Файлы записываются в папки формата год/месяц/день

Названия файлов содержат DR час/минуты/секунды

Пример: для просмотра файла 2010/01/01 10:28:08 зайдите в папку 1010-01-01 и выберите файл DR102808

Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку 2 (Menu) для входа в меню удаления, затем кнопками UP и Down выберите один из вариантов удаления и подтвердите нажатием кнопки 1 REC.

Для форматирования карты памяти выберите Format Memory и подтвердите выбор кнопкой Rec. При форматировании все файлы будут удалены.

Настройки

Включите видеореги­стратор, остановите запись.

Нажатием кнопки 2 Menu войдите в режим настроек. Кнопками UP и Down выберите нужный пункт и подтвердите выбор кнопкой REC.

Для выхода из режима настроек нажмите кнопку 2 Menu

Режим видео

- **Разрешение видео.** FILL HD 1080p (1920*1080) / HD 1280*720 / VGA 640*480
- **Аудиозапись** - Запись звука Вкл./ Выкл.
- **Громкость**-Установка громкости звука от 1 до 7
- **Датчик движения**- Детектор движения. Выберите ВКЛ (включить) или ВЫКЛ (выключить). В режиме ВКЛ (включено) загорится индикатор , запись включится автоматически если в поле зрения камеры будет какое

либо движение. Время записи будет соответствовать установкам меню ВИДЕОФАЙЛ, например 2 минуты. При отсутствии движения запись прекратится.

- **Скорость съемки**- Частота кадров 15/ 20/30 кадров в секунду
- **Видеофайл**- Время записи каждого файла 2/5/10 минут/
Закреть

При выборе “Закреть” отключается циклическая запись и запись прекращается когда карта памяти будет заполнена.

- **Подсветка LCD**- Подсветка экрана. 15с/30с/60с/Вкл

При выборе 15/30/60с LCD дисплей автоматически выключится после выбранного времени.

При выборе ВКЛ LCD дисплей будет включен всегда.

- **Настройка Даты**- Наложение даты на видеозапись ВКЛ или Выкл
- **Дата/Время**- установка даты и времени. Формат – месяц/дата/год, час/минуты
Кнопкой Rec войдите в нужное поле установки, кнопками Up и Down установить нужное значение, подтвердить кнопкой Rec
- **Язык (Language)**- выберите один из языков
- **Частота света** . Установите 50 Hz для РФ и стран СНГ
- **Настройки по умолчанию**. При выборе ДА все настройки возвращаются к заводским установкам.

Режим USB

Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB кабеля. В разделе «Мой Компьютер» появится доступ к съемному диску (карта памяти). Записанные файлы хранятся в папке DVR и доступны для перезаписи на компьютер.

Просмотр файлов на HDTV

Подключите DVR-860 к телевизору HDTV с помощью кабеля HDMI, и включите видеорегистратор. Он автоматически перейдет в режим просмотра. Кнопками Up и Down выберите нужный файл. Кнопкой REC можно начать и остановить воспроизведение. Во время просмотра кнопками Up и Down можно менять скорость воспроизведения.

Характеристики

Разрешение видеозаписи 1080p (1920*1080) или 1280*720 или 640*480p

Частота кадров 30/20/15 к/с

Непрерывная видеозапись без пауз между файлами

Формат видеозаписи H.264

Автостарт записи при подаче напряжения питания на прикуриватель автомобиля

Циклическая запись файлами по 2/5/10 минут

Питание: встроенная батарея или автомобильный адаптер 12 V

Время автономной работы (от батареи) не менее 30 мин

Поддержка карт памяти microSD до 32 Gb

Встроенный микрофон

2.8" LCD цветной дисплей

Интерфейсы USB2.0 и HDMI

Температура использования -10 +40 C

Комплект поставки: Видеорегистратор, держатель для установки на лобовое стекло автомобиля, USB кабель, автомобильный адаптер питания, Инструкция по использованию.

Внимание:

- Если устройство работает некорректно- аккуратно нажмите на кнопку Reset (5). Используйте тонкий предмет- например скрепку.
- карта памяти в комплект не входит и приобретается отдельно. Используйте карту формата microSD емкостью до 32Gb. Класс 6 или выше. Рекомендуется class 10
- Используйте только автомобильный адаптер из комплекта поставки.
- Установите дату и время перед использованием, иначе DVR-860 не начнет запись.
- При выборе OFF в меню «время записи» отключается функция циклической записи и запись прекращается когда заканчивается карта памяти.
- Если вы не можете остановить запись - проверьте, не включен ли детектор движения.
- Избегайте экстремально низких и высоких температур использования, не оставляйте видеорегистратор под открытыми лучами солнца
- Внесение изменений в конструкцию, программное обеспечение и технические характеристики устройства может осуществляться без предварительного уведомления.

Гарантия 1 год

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Наименование Продавца _____

МП

Подпись продавца