



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



RAY

Зарядка устройства

Для зарядки откройте защитный клапан на боковой грани устройства и с помощью входящего в комплект USB-кабеля подключите устройство к источнику питания с выходными параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Установка SIM-карты и карты памяти

Для установки SIM-карты и карты памяти снимите заднюю крышку устройства и извлеките АКБ, после чего произведите установку. Обратите внимание, устройство поддерживает SIM-карты стандарта micro-Sim, работающие в диапазоне 2g сетей, и карты памяти формата microSD объемом до 32Гб.

Управление устройством

Для включения устройства нажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 3-х секунд.

При включенном устройстве нажмите на боковую клавишу для возврата на главный экран.

Находясь на главном экране нажмите боковую клавишу для выключения экрана и перевода устройства в режим сна. При выключенном экране нажмите на боковую клавишу для включения экрана устройства.

Функции устройства

Набор номера:

С помощью данного приложения осуществляются набор номера и звонок. При наличии в устройстве SIM-карты звонок осуществляется через неё. Если устройство подключено к телефону по каналу Bluetooth, звонки можно осуществлять через SIM-карту телефона.

Сообщения

Через данное приложение осуществляется приём и отправка СМС-сообщений. При наличии в устройстве SIM-карты отправка и приём СМС осуществляется через неё.

Телефонная книга

Приложение сохраняет контакты в памяти часов. При вставленной в телефон SIM-карте, контакты сохраняются на данной SIM-карте. При отсутствии SIM-карты, чтение и запись контактов осуществляется из памяти телефона, подключенного к часам по каналу Bluetooth.

Журнал вызовов

Приложение хранит историю о вызовах.

Файлы

Приложение для просмотра и редактирования файлов на microSD карте часов.

Просмотр изображений

Приложение для просмотра изображений на microSD карте часов.

Настройки

В данном приложении находятся настройки часов. Некоторые функции потребуют ввести код блокировки: введите 1122.

Календарь

Приложение для просмотра календаря.

Будильник

Приложение для установки будильника.

Калькулятор

Приложение-калькулятор.

Диктофон

Приложение для записи аудио треков с микрофона часов на microSD карту

Камера

Приложение для фотографирования с камеры часов. Фотографии сохраняются на microSD карту.

Bluetooth

Приложение для соединения со смартфоном по каналу Bluetooth.

Аудиоплеер

Приложение для прослушивания музыки с телефона (если телефон подключен к часам по Bluetooth) либо с памяти часов (если вставлена microSD карта с записанными на ней музыкальными треками).

Профили

Приложение для установки профилей пользователя - стандартных настроек звука.

Шаги

Приложение для подсчета шагов без участия смартфона.

Напоминание о бездействии

Приложение сообщает пользователю о бездействии в течение определенного периода времени, напоминая о необходимости разминки.

Монитор сна

Приложение для мониторинга сна без участия смартфона

Найти телефон

Приложение позволяет найти телефон и уведомляет о разрыве соединения между смартфоном и устройством.

Предупреждение

- Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.
- Не подвергайте устройство контакту с бензолом, растворителями или другими химическими веществами.
- Не используйте устройство в пределах сильного магнитного поля.
- Не используйте устройство во время водных процедур.
- Не разбирайте, не ремонтируйте устройство.
- Не бросайте устройство в огонь.



УМНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Модель Ray

Экран:

Диагональ 1.54"

Тип экрана IPS/Touch

Разрешение экрана 240*240

Коммуникации и связь:

Версия Bluetooth 3.0

Сотовая связь 2G

Камера

Разрешение 0.3Мп

Питание:

Тип АКБ Li-ion

Ёмкость АКБ 220мАч

Корпус:

Материал Металл/пластик

Водозащита IP54

©2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru. Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Лимитед)

Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC.

(11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: 000 "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.



Условия гарантии

Компания "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран таможенного союза товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить краткое правильно заполнения

гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. "Mobile Trade LLC"

"Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок, отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретённые в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 "Mobile Trade LLC" (000 "Мобайл Трейд"), Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Сделано в Китае

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: