



Основные сведения об устройстве



1	Индикатор зарядки/уведомлений
2	Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба
3	Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев
4	NFC
5	Гнездо карты nano-SIM/карты памяти
6	Клавиша управления камерой
7	Порт зарядного устройства/кабеля USB Type-C™
8	Лоток 1 для SIM-карты 1
9	Лоток 2 для SIM-карты 2 или карты памяти

Установка двух карт nano-SIM или карты nano-SIM и карты памяти



! Невозможно использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти. Благодаря лотку 2 можно использовать вторую SIM-карту или дополнительную карту памяти. Резать SIM-карты не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.

- 1 Вытащите лоток 1 и лоток 2.
- 2 Поместите основную SIM-карту в лоток 1, как показано на рисунке.
- 3 Поместите вторую SIM-карту или карту памяти в лоток 2, как показано на рисунке.
- 4 Аккуратно вставьте сначала лоток 1, а затем лоток 2 обратно в гнездо.

Включение устройства

! При зарядке устройства важно использовать кабель USB Type-C™ (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут нанести ущерб вашему устройству. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его как минимум в течение 30 минут.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻), пока телефон не начнет вибрировать.
- 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (⏻).

Защита экрана

- ! Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Непосредственно на устройстве перейдите на веб-сайт поддержки по адресу support.sonymobile.com, чтобы найти руководства по эксплуатации, загружаемые компоненты, советы по устранению неполадок и контактную информацию.

- ! Даже если отсутствует подключение к сети, контактные данные службы поддержки доступны на устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, в приложении поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь

- ! Для повышения качества поддержки подключитесь к Интернету при использовании приложения поддержки.

Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Просмотр знака CE и идентификатора FCC



- 1 Вытащите лоток 2.
 - 2 Аналогичным образом вытащите маршрутные ярлыки.
- ! Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

SONY[®]

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.

Юридическая информация

Номер публикации: 1307-9230.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выпадении опечатки и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с этикетками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal/.

Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония. Соответствие изданию нормативным требованиям EC: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vriolaan 7-D1, 1333 Zaventem, Бельгия.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отклонены в некоторых странах или некоторыми операторами.

GS142

LIMITS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41) WLAN, 2.4G/5G, NFC

Чтобы выяснить номер модели, выберите **Настройки > О телефоне**.

Руководство по запуску

Xperia™ XZ Premium
G8142

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1307-9230.1
Printed in XXX (Printers logotype)