

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для моделей: G520, G530, G528C, G525, G501, G500, G437, G430, G310, G300, G521, G600i

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство предназначено для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с компьютера/ноутбука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Тип подключения	НАУШНИКИ				МИКРОФОН		Интерфейс	Напряжение
		Размер динамиков	Частотный диапазон	Чувствительность	Импеданс	Частотный диапазон	Чувствительность		
G520	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	105 дБ	16 Ом	100 Гц - 15 КГц	-45 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G530	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	105 дБ	16 Ом	100 Гц - 15 КГц	-45 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G528C	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	105 дБ	16 Ом	100 Гц - 10 КГц	-33 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G525	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	105 дБ	16 Ом	100 Гц - 10 КГц	-45 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G501	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	16 Ом	50 Гц - 16 КГц	-58 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G500	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	16 Ом	50 Гц - 16 КГц	-58 дБ	3.5 мм	-
G437	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	32 Ом	100 Гц - 15 КГц	-45 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G430	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	32 Ом	100 Гц - 15 КГц	-45 дБ	2 x 3.5 мм, USB	5 В \equiv 100 мА
G310	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	32 Ом	50 Гц - 16 КГц	-58 дБ	2 x 3.5 мм, USB	5 В \equiv 100 мА
G300	проводной	Ø 40 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	32 Ом	50 Гц - 16 КГц	-58 дБ	2 x 3.5 мм, USB	5 В \equiv 100 мА
G521	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	105 дБ	16 Ом	100 Гц - 10 КГц	-45 дБ	USB	5 В \equiv 200 мА
G600i	проводной	Ø 50 мм	20 Гц - 20 КГц	100 дБ	32 Ом	50 Гц - 16 КГц	-45 дБ	3.5 мм + USB	5 В \equiv 100 мА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите 3.5 мм штекеры аудио и микрофона к соответствующим разъемам компьютера/ноутбука. Если устройство имеет разъем USB, подключите его к свободному USB-порту компьютера/ноутбука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Использовать строго по назначению.
2. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что аудио-выход и микрофонный вход / соответствующий порт компьютера/ноутбука работают.

Внимание! Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени во избежание потери слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель: А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, Н0108, Мин-Чуань Родд, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.

Импортер: ООО "Хаскел"

143401, г. Красногорск, б. Строителей, 4с1, оф. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

