

AutoExpert Foam+

Пенная насадка для бытовой мойки высокого давления
Совместимость с аппаратами высокого давления указана на упаковке

Инструкция.

AutoExpert Foam+ профессиональная пенная насадка для нанесения бесконтактной химии различного состава (пена, воск) на автомобиль или другие поверхности



Применение пенной насадки:

1. Установите пенную насадку на пистолет от бытовой мойки высокого давления: вставьте Т-образным пластиковым или латунным хвостиком пенную насадку в пистолет и поверните ее на 90 градусов по часовой стрелке.
- 2 Открутите против часовой стрелки бачок и залейте в него бесконтактную химию в требуемом соотношении (смотрите инструкцию по бесконтактному шампуню). Прикрутите бачок с залитым в него химическим средством на пенную насадку.

ВНИМАНИЕ Закручивать бачок следует аккуратно, т.к. латунная крышка насадки может повредить пластиковый бачок.

Струя распыла (ширина) регулируется путем вращения регулятора (1).

Пенообразование регулируется вентилем (2).

Вращение вентиля в сторону знака (-) означает меньшее количество воды, и более густую пену

Вращение вентиля в сторону знака (+) означает большее количество воды, и менее густую пену, т.е. раствор будет больше похож на эмульсию.

Включите аппарат высокого давления, облейте поверхность пеной, подождите, как правило, 2-4 минуты (смотрите инструкцию к бесконтактной химии). После этого смойте с поверхности химию и грязь большим количеством воды. Обратите внимание на указания производителя химии.

Отверстие в латунной крышке (3) предназначено для выравнивания давления в бачке. Возможно незначительное вытекание жидкости. Это нормально и не является неисправностью.

ВНИМАНИЕ.

После каждого применения пенной насадки произведите следующую процедуру:

Не снимая пенную насадку с пистолета высокого давления открутите бачок и нажмите на курок пистолета, удерживая его в течении не менее 30 секунд, тем самым промывая водой все внутренности насадки, в т.ч. пенообразующую “таблетку” от остатков шампуня.

В противном случае остатки химии высыхают в порах таблетки и забивают ее, препятствуя нормальному образованию пены.

Промывка насадки после использования обязательна!

* Опционально насадка может комплектоваться дополнительной форсункой 1,1мм для моек с небольшим давлением. Если Ваша мойка имеет макс. давление до 110Bar, мощность менее 1500W, расход воды менее 7л/мин- замените форсунку, предварительно разобрав хвостовик насадки.

Срок службы 2 года. Сделано в Китае