


INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| GB | MIXER WITH BOWL..... | 4 |
| RUS | МИКСЕР НА ПОДСТАВКЕ..... | 4 |
| CZ | MIXÉR S MÍCHACÍ MÍSOU..... | 5 |
| BG | МИКСЕР С ЧАША..... | 6 |
| PL | MIKSER Z CZASZĄ..... | 6 |
| RO | MIXER CU CUPĂ..... | 7 |
| UA | МИКСЕР З ЧАШЕЮ | 8 |
| SCG | МИКСЕР СА ЧАШОМ | 9 |
| EST | MIKSER ANUMAGA..... | 9 |
| LV | MIKSERIS AR KAUSU..... | 10 |
| LT | MAIŠYTUVAS SU STOVU | 11 |
| H | TURMIX GÉP CSÉSZÉVEL..... | 11 |
| KZ | МИКСЕР ТОСТАҒЫМЕН..... | 12 |
| CR | MIKSER S POSUDOM | 13 |
| D | MIXER MIT BEHÄLTER..... | 13 |



www.scarlett.ru



АЯ46



002



010

GB DESCRIPTION

1. Attachments release button
2. Speed mode switch
3. Handle
4. Base
5. Detachable bowl
6. Dough hooks
7. Eggs and cream beaters

CZ POPIS

1. Tlačítko vyhození nástavců
2. Přepínač rychlostí
3. Rukojet'
4. Podstavec
5. Snimatelná míska
6. Hnětacé háky pro husté těsto
7. Šlehačí metly pro přípravu krémů a sněhu z bílku

PL OPIS

1. Przycisk wyrzucenia końcówek
2. Przełącznik szybkości
3. Uchwyt
4. Podstawa
5. Czasza zdejmowana
6. Końcówki do wymieszania ciężkiego ciasta
7. Mieszadłka do ubijania jajek i kremów

UA ОПИС

1. Кнопка выкиду насадок
2. Перемикач швидкостей
3. Ручка
4. Підставка
5. Зйомна чаша
6. Насадки для розмішування важкого тіста
7. Вінчики для збивання яєць та кремів

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка выброса насадок
2. Переключатель скоростей
3. Ручка
4. Подставка
5. Съёмная чаша
6. Насадки для размешивания тяжёлого теста
7. Насадки для взбивания яиц и кремов

BG ОПИСАНИЕ

1. Бутона за изхвърляне на накрайниците
2. Превключвател на степени
3. Дръжка
4. Поставка
5. Сваляща се чаша
6. Накрайник за разбъркване на тесто
7. Накрайници за разбиване на яйца и крем

RO DESCRIERE

1. Buton pentru desprinderea telurilor
2. Comutator trepte de viteze
3. Mâner
4. Suport
5. Bol detașabil
6. Teluri pentru frământat aluatul
7. Teluri pentru baterea ouălor și cremelor

SCG ОПИС

1. Дугме за скидање прибора
2. Мењач брзина
3. Дршка
4. Подножје
5. Провидна чаша
6. Прибори за мешање густог теста
7. Жице за мућење јаја и крема

| | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| ~ 230 / 50 Hz | 200 W | 1.04 / 1.38 kg | 215 180 290 |
|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|

EST KIRJELDUS

1. Otsikute eemaldamisnupp
2. Kiiruste ümberlüliti
3. Käepide
4. Alus
5. Eemaldatav anum
6. Otsikud tiheda taigna segamiseks
7. Visplid munade ja kreemide vahustamiseks

LT APRAŠYMAS

1. Antgaliai atlaisvinimo mygtukas
2. Greičių jungiklis
3. Rankenėlė
4. Stovas
5. Nuimamas indas
6. Antgaliai tirštai tešlai maišyti
7. Antgaliai kiaušiniams ir kremams plakti

KZ СИПАТТАМА

1. Саптамаларды шығарып тастайтын ноқат
2. Жылдамдықтардың айырып-қосқышы
3. Тұтқа
4. Қондырма
5. Алмалы-салмалы тостаган
6. Ауыр қамырды бұлғауға арналған саптамалар
7. Жұмыртқалар мен кремдерді көпсітүге арналған саптамалар

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Knopf für Aufsätzeauswurf
2. Geschwindigkeitsstufenregler
3. Griff
4. Untersteller
5. Abnehmbarer Behälter
6. Knetaufsätze für festen Teig
7. Schneebesen

LV APRAKSTS


1. Uzgaļu noņemšanas poga
2. Ātrumu pārslēgs
3. Rokturis
4. Paliktnis
5. Noņemamais kauss
6. Uzgaļi blīvas mīklas mīcīšanai
7. Uzgaļi olu un krēmu putošanai

H LEÍRÁS

1. Habverőkioldó gomb
2. Sebességekapcsoló
3. Fogantyú
4. Alátét
5. Kivehető csésze
6. Tésztakeverő
7. Tojás, krém felverő

CR OPIS

1. Sklopka za izvlačenje pribora
2. Mjenjač brzina
3. Drška
4. Postolje
5. Prozirna posuda
6. Pribor za miješanje gustog tijesta
7. Pribor za miješanje jaja i krema



GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this manual before use and save it for future reference.
- Before first switching on check that the voltage indicated on unit rating label corresponds the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for any other purposes.
- Do not touch rotating beaters with the hand or any objects!
- Do not use the beaters to mix hard ingredients, such as a frozen butter. Mixing heavy ingredients may cause motor damage.
- Never wash mixer in water; if the mixer accidentally was immersed or spilled, immediately unplug it, completely dry and let it checked in service center.
- Before unplugging the appliance, ensure that the speed switch is at "0" position. Do not pull the cord, but the plug only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

USING YOUR MIXER

- Push the beaters into slots, slightly turning until locking into proper position.
- Place the bowl on the base, add the ingredients and sink the mixer down to position beaters in the bowl.
- Plug the mixer into the wall socket.
- Slide the speed control switch to the desired speed.
- When the desired consistency is reached, slide the speed control switch to "0" position. Wait until the beaters stops and unplug mixer.
- Place mixer vertically, press beaters release button and remove the beaters.

NOTE: Set the speed depending on type of food. Always start to work at low speed, and then gradually increase it. As the mixture during processing becomes thicker, increase power by switching to a higher speed.

CAUTION: When inserting the dough hooks, remember that the rod with the large washer should be inserted into the right-hand slot, and the one with the smaller washer into the left-hand slot. This is to avoid the risk of ingredients spilling over the rim of the utensils/receptacle.

MIXING GUIDE

| SPEED | DESCRIPTION |
|-------|---|
| 1,2 | This is a good starting speed for mixing dry foods. |
| 3 | Best speed to start mixing liquid ingredients, salad dressings. |
| 4 | For mixing cakes, cookies and breads. |
| 5 | For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts, etc. |
| 6,7 | For beating eggs, cooking icings, whipping potatoes, whipping cream, etc. |

- To prevent motor overheating do not work continuously longer than **10** minutes and obligatory stop mixer for no less than **10** min., letting it cool to room temperature.

CLEAN AND CARE

- Always unplug the unit from the power supply before cleaning.
- Wash beaters with warm soapy water and then dry.
- Do not put bowl in a dishwasher.
- Clean the body with a damp cloth and never wash or spill mixer with water.
- Do not use abrasive cleaners, metal brushes and sponges, organic solvents or aggressive liquids.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении "0". Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

РАБОТА

- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки в гнёзда до фиксации.
- Установите на базу съёмную чашу и добавьте в нее необходимые ингредиенты. Опустите миксер, чтобы насадки оказались внутри чаши.

- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение "0". Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электросети.
- Установите миксер вертикально, нажмите кнопку извлечения насадок и выньте их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой. Если в процессе обработки смесь густеет, увеличьте мощность, переключив миксер на более высокую скорость.

ВНИМАНИЕ: При установке насадок для размешивания теста, убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выливание содержимого чаши через край.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СМЕШИВАНИЯ

| СКОРОСТЬ | ОПЕРАЦИЯ |
|----------|--|
| 1,2 | Смешивание сухих ингредиентов. |
| 3 | Приготовление подлив, соусов и овощного пюре. |
| 4 | Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов. |
| 5 | Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста. |
| 6,7 | Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками. |

- Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более **10** минут и обязательно делайте перерывы не менее **10** минут, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Съёмную чашу нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щётки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uschovějte jej jako informační příručku.
- Před prvním použitím spotřebiče zkонтrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrym elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Za provozu nesáhejte rukama ani jinými předměty do otáčecích nástavců!
- Nepoužívejte mixér na tvrdé potraviny, například na zmražené máslo. Při zpracování hustých potravin se motor může přehřát.
- Nemyjte mixér tekutou vodou a neponořujte jej do vody nebo do jiných tekutin. Stalo-li se tak, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, a než jej budete používat, překontrolujte jeho provozuschopnost a bezpečnost u odborníků.
- Než odpojíte mixér od elektrické sítě, překontrolujte, aby přepínač rychlostí byl v poloze "0". Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netáhejte za kabel.

PROVOZ

- Dejte směnitelné nástavce do hnázda, trochu je otočte a tím upevněte.
- Nastavte na podstavci snimatelnou mísu a dejte do ní potřebné příslady. Sklopte mixér takovým způsobem, aby nástavce byly uvnitř mísy.
- Připojte mixér do elektrické sítě.
- Zvolte si nutnou rychlosť.
- Po tom, co směs dosáhla potřebné hustoty, dejte přepínač rychlostí do polohy "0". Vytahujte nástavce teprve, až mixér úplně zastaví a odpojíte ho od elektrické sítě.
- Postavte mixér vertikálně, stiskněte tlačítko vyhození nástavců a vytáhněte je.

POZNÁMKA: Zvolte si rychlostní režim vzhledem k tomu, které potraviny máte. Vždy začínejte práci nízkou rychlostí a postupně ji zvyšujte. Začne-li směs hustnout, zvýšte výkon přepnutím do větší rychlosti.

POZOR: Než nastavíte háky na míchání těsta, přesvědčete se, že jste hák s větším omezovačem dali do pravého hnázda a hák s menším omezovačem – do levého. To je nutné pro zamezení vylévání těsta z mísy.

NÁVOD PRO MIXOVÁNÍ

| RYCHLOST | OPERACE |
|----------|---|
| 1,2 | Pro míchání suchých příslad. |
| 3 | Pro přípravu omáček a zeleninových pyré. |
| 4 | Pro přípravu těsta. |
| 5 | Pro míchání cukru a másla (tuku) pro těsto. |
| 6,7 | Pro šlehaní sметany, suchého mléka s vodou, bílků, bílků a žloutků. |

- Pro zamezení přehřátí motoru nepracujte s mixérem více než **10** minut nepřetržitě a udělejte přestávku minimálně **10** minut, aby mixér vychladl do pokojové teploty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Omyjte nástavce teplou mýdlovou vodou a utřete do sucha.
- Snimatelnou mísu nesmíte mýt v myčce nádobí.
- Otřete těleso spotřebiče vlhkým jemným hadrem, v žádném případě jej neponořujte do vody ani nemýjte tekutou vodou.
- Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kovové houby a kartáče, a také organická rozpouštědla nebo útočné tekutiny.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация за да избегнете повреди при ползване.
- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашата ютия съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Миксерът е предназначен само за домашна употреба и в никакъв случай не е за промишлено използване. Експлоатирайте уреда съответно тази инструкция.
- По време на работа на уреда не докосвайте с ръце въртящи се накрайници!.
- Не използвайте уреда за обработване на твърди продукти, например замразено краве масло. При тяхното обработване двигателят може да се развали.
- Не измивайте миксера под течаща вода. Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако това се е случило, веднага изключете уреда от контакт, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран сервизен център.
- Преди да изключите уреда от контакт, проверете, че превключвателят на степени се намира в положение на "0". При изключване на уреда извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

- Сложете свалящи се наставки в отвори, те да се фиксираят.
- Поставете сваляща се чаша върху блока, сипете в нея необходими компоненти. Нагласете миксера така, наставките да се окажат в чашата.
- Включете уреда в контакт.
- Изберете подходящ режим на работа.
- След като сместа е достигнала необходима консистенция, завъртете превключвателя на скорости в положение "0". Изваждайте наставките само след това, когато те напълно са спряли работата си, а миксерът да е изключен от контакт.
- Поставете миксера вертикално, натиснете бутона за изхвърляне на накрайниците и ги извадете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Избирайте режима на работа в зависимост от продуктите, които ще обработвате. Винаги започвайте от най-ниска степен, постепенно преминавайте към най-висока. Ако в процеса на обработване компонентите са станали много гъсти, увеличете степента на работа, като включите миксера на по-висока мощност.

ВНИМАНИЕ: При поставяне на накрайниците за правене на тесто, проверете, че накрайника с ограничител с голем размер е спложена в десния отвор, а накрайника с по-малък ограничител – в левия. Това е необходимо срещу преливане на обработваната смес от чашата.

РЕЖИМИ ЗА СМЕСВАНЕ

| СТЕПЕН | ОПЕРАЦИЯ |
|--------|---|
| 1,2 | Смесване на сухи компоненти. |
| 3 | За приготвяне на сосове, зеленчуково пюре. |
| 4 | За правене на тесто за торти, пасти, пудинги. |
| 5 | За смесване на захар и масло за приготвяне на тесто. |
| 6,7 | Разбиване на каймак, сухо мляко с вода, белтъци, белтъци заедно с жълтъци |

- С цел предотвратяване на прегряване на уреда, не го експлоатирайте повече от 10 минути при непрекъсната работа. При това почивката между интервали на работа трябва да бъде не по-малко от 10 минути, миксерът трябва да изстине.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване винаги изключвайте миксера от контакт. Той трябва да изстине напълно.
- Измийте накрайниците в топла вода с препарат и забършете на сухо.
- Сваляща се чаша не трябва да се измива в съдомиялна машина.
- Корпусът на миксера почиствайте с влажно парцалче и в никакъв случай не го потапяйте във вода.
- За почистване на уреда не ползвайте драскащи миялни препарати, не го почиствайте с метални четки, телче, а също така с органични разредители.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w celu informacji.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepcie odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- W czasie pracy nie dotykaj ręką lub innymi przedmiotami końcówek obrotowych!

- Nie wykorzystuj urządzenie do wymieszania twardych składników, na przykład, zamrożonego masła śmietankowego. Stosowanie miksera do obróbki produktów lepkich może spowodować zniszczenie silnika.
- Nie myj miksera wodą bieżącą i nie zanurzaj go w wodzie lub w innych płynach. Jeśli taki wypadek miał miejsce, odłącz mikser od sieci zasilającej, całkowicie wysusz go i sprawdź w najbliższym serwisie.
- Przed wyłączeniem urządzenia od sieci zasilającej przekonaj się o tym, że przełącznik szybkości znajduje się w pozycji „0”. Wyłączając urządzenie, nie ciągnij za kabel elektryczny, lecz trzymaj się ręką za wtyczkę.

PRACA

- Z lekka obracając, ustal końcówki wymienne w gniazdach.
- Ustaw na podstawie czaszę zdejmowaną i włóż niezbędne składniki. Opuść mikser, żeby końcówki mieściły się w środku czaszy.
- Podłącz mikser do sieci elektrycznej.
- Wybierz właściwą szybkość.
- Po osiągnięciu przez mieszankę pożąданej konsystencji, przestaw przelicznik szybkości w pozycję “0”. Wyciągnięcie końcówek jest możliwe tylko po ich całkowitym zatrzymaniu się i odłączeniu miksera od sieci elektrycznej.
- Ustaw mikser w pozycję pionową, naciśnij przycisk wyrzucenia końcówek i wyciągnij je.

UWAGA: Dobieraj warunki szybkościowe w zależności od produktów. Zawsze zaczynaj pracę od niskiej szybkości, stopniowo przechodzą do bardziej wysokiej szybkości. Jeśli w trakcie obróbki mieszanka gęstnieje, zwiększMoc, przełączając mikser na bardziej wysoką szybkość.

UWAGA: Kiedy ustawiasz końcówki do wymieszania ciasta, przekonaj się, że końcówka z większym ogranicznikiem jest włożona do prawego gniazdka, a końcówka z mniejszym ogranicznikiem – do lewego gniazdka. To jest konieczne, żeby zapobiec wylaniu zawartości czaszy przez brzegi.

ZALECANE WARUNKI WYMIESZANIA

| SZYBKOŚĆ | OPERACJA |
|----------|---|
| 1,2 | Mieszanie suchych składników. |
| 3 | Przyrządzenie sosów i puree warzywnego. |
| 4 | Zamieszanie ciasta do biszkoptów, pieczywa, puddingów. |
| 5 | Stosuje się do wymieszania cukru i masła (tłuszcza) do ciasta. |
| 6,7 | Ubijanie śmietanki, mleka w proszku z wodą, białka lub białka z żółtkiem. |

- Żeby uniknąć przegrzania silnika, nie używaj urządzenia bez przerwy ponad **10** minut i koniecznie rób przerwę nie mniej niż **10** minut, żeby mikser schłodził się do temperatury pokojowej.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przepłukuj końcówki i czaszę zdejmowaną w gorącej wodzie mydlanej i wytrzyj do sucha.
- Czaszę zdejmowaną nie wolno myć w zmywarce do naczyń.
- Wytrzyj obudowę i podstawę miksera wilgotną szmatką, w żadnym wypadku nie zanurzaj w wodzie i nie oblewaj wodą.
- Nie stosować do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek i zmywaków metalowych oraz rozpuszczalników organicznych i płynów agresywnych.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MASURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și păstrați manualul ca material informativ.
- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametriilor rețelei electrice.
- A se folosi doar în scopul în care a fost proiectat. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Nu atingeți telurile cu mâinile sau cu alte obiecte rotative în timpul funcționării!
- Nu folosiți mixerul pentru a amesteca produse dure, spre exemplu, untul înghețat. La amestecarea produselor cu viscozitate ridicată se poate arde motorul.
- Nu spălați mixerul sub jetul de apă, nu-l introduceți în apă sau în alte lichide. Dacă aceasta totuși s-a întâmplat, scoateți imediat mixerul din priză, uscați-l și verificați-l la cel mai apropiat service autorizat.
- Înainte de a scoate mixerul din priză verificați dacă comutatorul de viteze se află pe poziția "0" Scoateți din priză trăgând numai de ștecher, nu și de cablul de alimentare.

FOLOSIRE

- Introduceți telurile în orificiile special prevăzute și rotați-le până la fixare
- Puneti pe suport bolul atașabil și adăugați în el ingredientele dorite. Coborâți mixerul astfel încât telurile să fie în interiorul bolului.
- Alimentați mixerul la rețeaua electrică.
- Alegeti viteza necesară.
- Dupa ce amesteu / compozitia a atins consistenta dorita, comutati intrerupatorul pentru viteze in pozitia "0". Asteptati pana ce accesoriile s-au oprit complet apoi deconectati mixerul de la sursa de curent.
- Asezati mixerul in pozitie verticala, apasati pe butonul de degajare si scoateți accesoriile.

ATENȚIE: Selectați viteza în dependență de produse. Începeți să amestecați la o viteză mai mică, apoi puteți trece treptat la o viteză mai mare. Dacă în timp ce amestecați, conținutul se îngroașă, măriți puterea trecând la o viteză mai mare.

ATENȚIE: La fixarea telurilor pentru aluat, verificați dacă telul cu limitatorul mai mare se află în orificiul drept, iar telul cu limitatorul mai mic – în cel drept. Acest lucru este necesar pentru a evita ca conținutul să nu depășească marginile boloului.

MODURI DE AMESTECARE RECOMANDATE

| VITEZĂ | OPERAȚIUNE |
|--------|---|
| 1,2 | Amestecarea ingredientelor uscate |
| 3 | Pregătirea sosurilor și piureului de legume |
| 4 | Amestecarea aluatului pentru pișcoturi, budincă, produsele de panificație |
| 5 | Pentru a amesteca zahărul și uleiul pentru aluat |
| 6,7 | Pentru frișcă, lapte praf, albușuri, albușuri și gălbenușuri |

- Pentru a evita supraîncălzirea motorului, la fiecare **10** minute de utilizare faceți o pauză de minim **10** minute necesară pentru ca temperatura mixerului să ajungă la temperatura camerei.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
- Spălați telurile cu apă caldă și detergent, apoi ștergeți-le bine.
- Nu spălați boul atașabil în mașinile de spălat vase.
- Ştergeți corpul mixerului cu o lavetă umedă și în nici într-un caz nu introduceți mixerul sub apă și nu-l udați.
- Nu folosiți pentru curățare soluții abrazive, perii și bureți metalici, sau dizolvanți organici și lichidele agresive.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та заховайте її як довідковий матеріал.
- Перед першим вимиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побуті. Прилад не визначен для промислового користування.
- В часі обертання насадок, не торкайтесь їх руками чи іншими предметами!
- Не використовуйте міксер для обробки твердих продуктів, наприклад, замороженого вершкового масла. В часі обробки в'язких продуктів двигун може перегоріти.
- Не мийте міксер під струмом води та не занурюйте його в воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно вимкніть міксер з електромережі, цілком висушіть його та перевірте в найближчому сервісному центрі.
- Перед вимиканням з електромережі переконайтесь, що перемикач швидкостей знаходиться в позиції "0". Вимикаючи, тримайтесь рукою за штепсельну вилку, не тягніть за шнур.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Злегка повертаючи, вставте змінні насадки в гнезда до фіксації.
- Установіть на базу зйомну чашу та покладіть туди необхідні інгредієнти. Опустіть міксер, щоб насадки опинились всередині чаші.
- Ввімкніть міксер в електромережу.
- Виберіть необхідну швидкість.
- Після того, як суміш досягнула потрібної консистенції, переведіть перемикач швидкостей в позицію "0". Вимайті насадки тільки після їх повної зупинки та вимкнення мікsera з електромережі.
- Установіть міксер вертикально, натисніть кнопку вимінання насадок і вимініть їх.

ПРИМІТКА: Вибираєте швидкісний режим залежно від продуктів. Завжди починайте роботу на низькій швидкості, поступово збільшуючи її. Якщо в процесі обробки суміш густіє, збільшіть потужність, перемкнувши міксер навищу швидкість.

УВАГА: Установлюючи насадки для розмішування тіста, переконайтесь, що насадка з обмежувачем більшого розміру вставлена в праве гніздо, а насадка з меншим обмежувачем – в ліве. Це необхідно, щоб запобігти виливанню вмісту чаши через край.

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЖИМИ ЗМІШУВАННЯ

| ШВИДКІСТЬ | ОПЕРАЦІЯ |
|-----------|---|
| 1,2 | Змішування сухих інгредієнтів. |
| 3 | Приготування підлив, сосів та овочевого пюре. |
| 4 | Замішування тіста для бисквітів, віпічки, пудингів. |
| 5 | Використовується для змішування цукру та масла (смальця) для тіста. |
| 6,7 | Збивання вершків, сухого молока з водою, білків чи білків з жовтками. |

- Щоб запобігти перегріву двигуна, не працюйте безперервно більше за **10** хвилин та обов'язково робіть перерви найменше на **10** хвилин, щоб міксер остигнув до кімнатної температури.

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

- Перед чисткою завжди вимикайте приладу з електромережі.
- Вимийте насадки гарячою мильною водою та протріть насухо.
- Зйомну чашу не можна мити в посудомийній машині.
- Корпус міксеря протирайте вологою тканиною та ні в якому разі не занурюйте та не обливайте водою.
- Не використовуйте для чистки абразивні чистячі засоби, металеві щітки та мочалки, а також органічні розчинники і агресивні рідини.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пажљиво прочитајте Упутство за руковање и чувајте га ради информације.
- Пре првог укључења проверите да ли техничке карактеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Користити само у домаћинству. Уређај није намењен за производњу.
- У време рада не дирајте приборе који се окрећу, рукама или другим предметима!
- Не користите миксер за прерађивање тврдих продуката, као замрзнути маслац. Ако се прерађују лепљиви продукти, мотор може да прегори.
- Не перите миксер текућом водом и не стављајте га у воду или друге течности. Ако се то десило, одмах искључите миксер из мреже напајања, потпуно га осушите и проверите у најближем сервиском центру.
- Пре него што искључите миксер из мреже напајања проверите да ли се мењач брзина налази у положају "0". Не вуците за гајтан него за утикач.

РАД

- Полако окрећући заменљиве приборе, ставите их у гнезда тако да се они фиксирају.
- Наместите на базу чашу на скидање и ставите у њу потребне састојке. Спустите миксер, да се прибори нађу унутра чаше.
- Укључите миксер у мрежу напајања.
- Изаберите потребну брзину.
- Након добијања неопходне гушћине смесе, ставите прекидач брзина у положај "0". Скидајте наставке само након њиховог потпуног заустављања и искључења миксера из мреже напајања.
- Ставите миксер вертикално, притисните дугме за скидање наставака и извадите наставке.

НАПОМЕНА: Бирајте брзину зависно од врсте производа. Увек почните рад са малом брзином па је полако повећавајте. Ако у процесу рада смеса је постала гушћа, повећајте брзину миксера.

ПАЗИТЕ: Приликом намештања прибора за мешање теста уверите се да се прибор са већим граничником налази у правом гнезду, док је прибор са мањим граничником у левом гнезду. То је неопходно да би се избегло преливање садржине чаше преко њене ивице.

ПРЕПОРУЧЉИВИ РЕЖИМИ МЕШАЊА И МУЋЕЊА

| БРЗИНА | ПОСТУПАК |
|--------|---|
| 1,2 | Мешање сувих састојака. |
| 3 | Припремање умака, сосова и пире од поврћа. |
| 4 | Мешање теста за бисквит, пециво, пудинг. |
| 5 | Мешање шећера и маслаца (масти) за тесто. |
| 6,7 | Мућење шлага, сувог млека са водом, беланаца или беланаца и жуманаца. |

- Да се избегне прегрејање мотора, време непрекидног рада не може бити више од **10** минута; обавезно направите паузу од најмање **10** минута да се миксер охлади до собне температуре.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења увек искључите уређај из мреже напајања.
- Исперите приборе топлом сапуњавом водом и добро обришите.
- Чаша на скидање се не сме прати у машини за прање суђа.
- Труп миксера обришите влажном тканином, никад га не стављајте у воду и не сипајте на њега воду.
- Не користите за чишћење абразиона средства, металне четке, а такође органске раствараче и агресивне текућине.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Lugege käesolev Kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
- Enne mikseri esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Mikseri kasutamise käigus ärge katsuge käte- või teiste asjadega pöörlevaid otsikuid!
- Ärge kasutage mikserit kõvade toiduainete (nt. külmutatud või) töötlemiseks. Sitkete toiduainete töötlemisel võib mootor läbi põleda.
- Ärge hoidke mikserit voolava vee all ega pange vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage mikser kohe vooluvõrgust, kuivatage seade täielikult ära ja viige lähimasse teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
- Enne vooluvõrgust eemaldamist veenduge, et kiiruste ümberlülitil on asendis "0". Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast pistikust.

KASUTAMINE

- Pange otsikud pesadesse ja keerake kuni nad kohale kinni lukustavad.
- Paigaldage anum alusele ja lisage anumasse vajalikud toiduained. Pange mikser anumasse, et otsikud oleksid selle sees.
- Lülitage mikser vooluvõrku.
- Valige vajalik kiirus.

- Pärast seda, kui segu on vajaliku konsistentsi saavutanud, keerake kiiruste ümberlülitit asendisse "0". Enne otsikute eemaldamist, oodake kuni nad lõplikult peatuvad ja eemaldage mikser vooluvõrgust.

- Paigutage mikser püstisesse asendisse, vajutage otsikute eemaldamisnuppu ja tömmake otsikud välja.

MÄRKUS: Valige kiirus olenevalt toiduainetest. Alati alustage tööd madalama kiirusega, kiirust aegamööda suurendades. Kui töötlemise käigus segu muutub paksemaks, lülitage mikser kõrgemale kiirusele ümber.

TÄHELEPANU: Taigna segamiseks otsikute külgekinnitamisel veenduge, et suurem taignakonks oleks paigutatud paremasse pessa ja väiksem taignakonks – vasakusse pessa. See on vajalik selleks, et vältida ainete voolamist üle anuma serva.

SOOVITATAVAD SEGAMISE REŽIIMID

| KIIRUS | OPERATSIOON |
|--------|--|
| 1,2 | Kuivade ainete segamine. |
| 3 | Kastmete, soustide ja juurviljapüree valmistamine. |
| 4 | Biskviitide, küpsiste taigna segamine; pudingite valmistamine |
| 5 | Suhkru võiga(toiduõliga) segamine taigna valmistamisel |
| 6,7 | Vahukoore, piimapulbri veega, munavalgete munakollastega vahustamine |

- Mootori ülekuumenemise vältimiseks ärge kasutage mikserit üle **10** minuti ning tehke vähemalt **10**-minutiline vaheaeag, laske mikseril toatemperatuurini jahtuda.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Peske otsikud kuuma seebiveega ja pühkige üle kuiva riidega.
- Ärge peske anumat nõudepesumasinas.
- Puhastage mikseri korpus niiske riidega, ärge pange seadet vette ja voolava vee alla.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharjasid ja –käsnasid, samuti ka orgaanilisi lahusteid.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju un saglabājet to kā uzziņu materiālu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka tās darba spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Miksera darbības laikā neaiztieciet ar rokām vai citiem priekšmetiem rotējošos uzgaļus!
- Neizmantojiet mikseri cietu produktu apstrādei, piemēram, sasaldēts saldais krējums. Šādu produktu apstrāde var izraisīt motora pārslodzi.
- Nemazgājet mikseri zem tekoša ūdens, ka arī negremdējet to ūdeni vai kādā citā šķidrumā, ja tas ir noticis nekavējoties atslēdziet mikseri no elektrotīkla, pilnīgi izzavējet un pārbaudiet tuvākajā servisa centrā.
- Pirms atslēgšanas no elektrotīkla pārliecinieties, ka ātrumu pārslēgs atrodas stāvoklī "0". Atslēdzot mikseru no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz barošanas vada.

EKSPLUATĀCIA

- Viegli pagriežot, ievietojiet noņemamos uzgaļus fiksācijas ligzdās.
- Uzstādīt uz paliktna noņemamo kausu un ievietojiet tajā nepieciešamās izejvielas. Nolaidiet mikseri, tā lai uzgaļi būtu kausa iekšpusē.
- Pieslēdziet mikseri pie elektrotīkla.
- Izvēlaties nepieciešamo ātrumu.
- Pēc tam, kad maisījums ir vajadzīgajā konsistencē, pārslēdziet ātrumu slēdzi stāvoklī "0". Iznemiet uzgaļus tikai tad, kad tie pavisam apstāsies un atslēdziet mikseri no elektrotīkla.
- Uzstādīt mikseri vertikāli, nospiediet uzgaļu noņemšanas pogu un izņemiet uzgaļus.

PIEZĪME: Izvēlējieties ātruma režīmu atkarībā no produkta veida. Vienmēr sāciet darbību ar zemāku ātrumu, pakāpeniski pārejot uz augstāku. Ja darbības procesā masa biezē, palieliniet jaudu, pārslēdzot mikseri uz augstāku ātrumu.

UZMANĪBU: Uzstādot uzgaļus mīklas mīcišanai pārliecinieties, ka uzgalis ar lielāko ierobežotāju ir ievietots labajā ligzdā, uzgalis ar mazāko ierobežotāju – kreisajā. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no saturā izlīšanas no kausa pāri malām.

IETEICAMIE SAMAISIŠANAS REŽĪMI

| ĀTRUMS | DARBĪBA |
|--------|---|
| 1,2 | Sausu izejvielu sajaukšanai. |
| 3 | Mērču un dārzenu biezena pagatavošanai. |
| 4 | Mīklas mīcišanai biskvītiem cepumiem, pudinjiem. |
| 5 | Izmanto cukura un sviesta (tauku) sajaukšanai mīklām. |
| 6,7 | Krējuma, sausā piena ar ūdeni, olbaltumu vai olu putošanai. |

- Lai izvairītos no motora pārkaršanas nestrādājiet ar to nepārtraukti vairāk kā **10** minūtes, ar pārtraukumu ne mazāku par **10** minūtēm - lai mikseris atdzistu līdz istabas temperatūrai.

TĪRŠANA UN APKOPE

- Pirms tīršanas vienmēr obligāti atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Nomazgājet uzgaļus ar siltu ūdeni un ziepēm, noslauciet tos pilnīgi sausus.
- Noņemamo kausu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

- Miksera korpusu notīriet ar nedaudz mitru drānu un nekādā gadījumā negremdējet un neapļejiet to ar ūdeni.
- Neizmantojiet tīrišanai abrazīvos mazgājamos līdzekļus, metāliskas birstes un švammes, kā arī organiskos sķaidītājus un agresīvos šķidrumu.

LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite Vartotojo instrukciją ir išsaugokite ją tolimesniams naudojimui.
- Prieš pirmajį naudojimą patirkinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniams naudojimui.
- Prietaisui veikiant nelieskite besisukančių antgalių rankomis arba kitaip daiktais!
- Nenaudokite maišytuvo kietiems produktams, pavyzdžiui, užšaldytam sviestui apdoroti. Apdirbamas tāsius produktus variklis gali perkaisti.
- Neplaukite maišytuvo vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį bei kitus skysčius. Jvykus tokiai situacijai, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, leiskite jam visiškai išdžiūti ir patirkinkite jį artimiausiam serviso centre.
- Prieš išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, išsitikinkite, kad greičių jungiklis nustatytas į padėti "0". Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo traukite už šakutės, bet ne už elektros laidą.

VEIKIMAS

- Išstatykite keičiamus antgalius į jų lizdus ir lengvai pasukite, kol jie užsifiksuos.
- Pastatykite nuimamajį indą ant stovo ir įdėkite į jį norimus ingredientus. Nuleiskite maišytuvo antgalius į indą.
- Ijunkite maišytuvą į elektros tinklą.
- Pasirinkite reikiama greitį.
- Kai mišinys pasieks reikiamaus konsistencijos, nustatykite jungikli į padėti "0". Palaukite, kol antgaliai visiškai sustos, išjunkite maišytuvą iš elektros tinklo ir tik po to ištraukite antgalius.
- Norėdami atlaisvinti antgalius, nustatykite maišytuvą vertikaliai ir paspauskite antgalių atlaisvinimo mygtuką.

PASTABA: Rinkitės greičio režimą atsižvelgdami į produkto rūšį. Visada ijunkite maišytuvą mažu greičiu, tolygiai pereidami prie didesnio. Jeigu sumaišomas mišinys tirštėja, padidinkite galingumą, perjungdamai maišytuvą į didesnį greitį.

DÉMESIO: Nustatydami antgalius tešlai minkyti, antgalį su didesniu ribotuvu išstatykite į dešinijį lizdą, o antgalį su mažesniu ribotuvu – į kairijį. Tai neleis tešlai išsilieti per indo kraštus.

REKOMENDUOJAMI MAIŠYMO REŽIMAI

| GREITIS | OPERACIJA |
|---------|--|
| 1,2 | Sausiems ingredientams sumaišyti |
| 3 | Padažams ir daržovių košei paruošti |
| 4 | Biskvitų, kepinių, pudingų tešlai sumaišyti |
| 5 | Naudojamas tešlai skirtam cukrui su sviestu (riebalais) sumaišyti. |
| 6,7 | Grietinėlei, pieno milteliams su vandeniu, kiaušinių balytmams ar balytmams su tryniais išplakti |

- Variklio perkaitimui išvengti neleiskite prietaisui nerertraukiamai veikti daugiau kaip **10** minučių, ir būtinai darykite ne mažiau kaip **10** minučių pertrauką, leisdami maišytuvui atvėsti iki kambario temperatūros.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamai prietaisą visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Išplaukite antgalius karštu vandeniu su muilu ir sausai juos nuvalykite.
- Nuimamajį indą negalima plauti indaplovėje.
- Maišytuvo korpusą nuvalykite drėgnu skudurėliu. Nenardinkite prietaiso į vandenį ir neleiskite jam sušlapoti.
- Valydami prietaisą nenaudokite šveitimo miltelių, metalinių šepetelių, organinių tirpiklių ir agresyvių skysčių.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót és tartsa meg azt, mint tájékoztató anyagot.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Ne érintse kézzel, vagy más tárgyal a forgó tartozékokat!
- Ne használja a habverőt kemény anyagok mixelésére (pl. keményre fagyott vaj). Ragadós összetevők megművelésekor kiéghet a motor.
- Soha ne mosza vízcsap alatt, ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készüléket. Ha ez megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket, szárítsa meg, és vigye el a közelű szervizbe.
- Mielőtt kihúzná a dugót az aljzatból, győződjön meg, hogy a sebességekapcsoló "0" fokozatban áll. A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

- Finoman csavarja a habverőket a foglalatba, amíg a helyükre nem kerülnek.
- Helyezze a csészét a helyére, rakja bele a szükséges élelmiszert. Eressze a csészébe a habverőket.
- Csatlakoztassa a turmixgépet a hálózatra.
- Állítsa be a szükséges sebességet.

- Miután a keverék elérte a szükséges állagot, állítsa a sebességkapcsolót „O” helyzetbe. Vegye ki a tartozékokat, de csakis azután, miután teljesen leálltak és áramtalannította a készüléket.

- Állítsa a turmixgépet függőleges helyzetbe, nyomja meg a tartozékkoldó gombot és vegye ki azokat.

MEGJEGYZÉS: Válassza a sebességet az összetevőknek megfelelően. Előbb alacsony sebességnél kezdjen dolgozni fokozatosan emelve azt. Ha a megművelés következtében az anyag sűrűsödik – emelje az erőkifejtést, átkapcsolva a turmixgépet magasabb sebességre.

FIGYELEM: A habverő felhelyezésekor figyeljen arra, hogy a nagyobb méretű határolóval ellátott habverő a jobb furatba kerüljön, a kisebb határolóval – a bal furatba. Ez gátolja az összetevők kifolyását a csészéből.

KEVERÉSI ÚTMUTATÓ

| SEBESSÉG | MŰVELET |
|----------|---|
| 1,2 | Száraz összetevők keverésére. |
| 3 | Híg összetevők, mártások, szószok, zöldségpüré készítéshez. |
| 4 | Piskóták, sütemények, pudingok készítéshez. |
| 5 | Tészta elkészítéséhez szükséges cukor, vaj (zsír) keverésére. |
| 6,7 | Habok, portej vízzel való felverése, tojásfehérje felveréséhez. |

- A motor túlmelegedése elkerülése érdekében ne használja a készüléket 10 percnél tovább és tartson legalább 10 perces szünetet, hogy a készülék lehűljön.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Mossa meg a habverőket meleg, szappanos vízben, majd törölje szárazra őket.
- A levehető csészét mosogatógépben mosni tilos!
- Tisztítsa le a készülékházat nedves ruhával, soha ne merítse/öntse le vízzel.
- Ne használjon súrolószert, fémkefét, csutakot, szerves oldószert és agresszív tisztítószert.

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексерініз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жұмыс уақытына қолмен немесе басқа нәрселермен айнағанл саптамаларға тименіз!
- Миксерді қатты өнімдерді өңдеуге қолданбаңыз, мысалы, тоқазытылған сары майды. Жабысқақ өнімдерді өндесе қозғалтқыш күйіп кетуі мүмкін.
- Миксерді ағыс сүмен жумаңыз және оны суға немесе басқа сұйықтықтарға малымаңыз. Егер бұл болса жағдайда, миксерді дереу электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз, оны толық кептірініз және жақын арадағы сервис орталығында тексерітініз.
- Электр жүйесінен сөндіру алдында жылдамдықтардың ауыстырып-қосқышы "0" күйінде тұрғанына көз жеткізініз. Қосқышты қолмен алыңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.

ЖҰМЫС

- Сәл бұрай, ауысымды саптамаларды бекіту үясына салыңыз.
- Алмалы-салмалы тостағанды негізге орнатыңыз және оған қажетті ингредиенттерді қосыңыз. Миксерді саптамалар тостаған ішінде болатында етіп түсірініз.
- Миксерді электр жүйесіне қосыңыз.
- Қажетті жылдамдықты таңдаңыз.
- Қоспа қажет консистенцияға жеткеннен кейін жылдамдықтарды айырып-қосқышты "0" күйіне аударыңыз. Саптамаларды олардың тек қана толық тоқтап және миксер электр жүйесінен сөндірілгеннен соң шығарыңыз.
- Миксерді тік орнатыңыз, саптамаларды шығару нөкательн басыңыз да оларды суырып алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жылдамдық тәртібін өнімдерге тиісті таңдаңыз. Әрқашан жұмысты төмен жылдамдықтан бастап, бірте-бірте жоғарысына өтіңіз. Егер өңдеу барысында қоспа қоюланса, миксерді жоғарырақ жылдамдыққа ауыстырып қуаттылықты үлкейтініз.

НАЗАР: Қамырды бұлғауға арналған саптамалардың құру кезінде көп мөлшерді шектегіш саптаманың он үяға қойылғанына, ал аз шектегіш саптаманың – сол жақтағы қойлғанына көз жеткізініз. Бұл тостағанның ішіндегіні ернеуінен төгілдірмей үшін қажет.

АРАЛАСТЫРУ ҰСЫНЫЛАТЫН ТӘРТІПТЕРИ

| ЖЫЛДАМДЫҚ | ОПЕРАЦИЯ |
|-----------|---|
| 1,2 | Құрғақ ингредиенттерді арапастыру. |
| 3 | Асқатықтарды, тұздықтарды және жеміс пюресін даярлау. |
| 4 | Бисквиттерге, пісіруге, пудингілерге арналған қамырды илеу. |
| 5 | Қамырга арналған қант пән майды (іш майды) арапастыру үшін қолданылады. |
| 6,7 | Кілегейлерді, құрғақ сүтті сүмен, акуыздарды не акуыздармен сарыуыздарды көпсіту. |

- Қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін толассыз 10 минуттан көп жұмыс істеменіз және миксердің бөлмелік температураға дейін сууы үшін міндетті түрде 10 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құралды электр жүйесінен әрқашан ажыратып тастаңыз.
- Саптамаларды ыстық сабын сумен жуыңыз және құргатып сүртіңіз.
- Алмалы-салмалы тостағанды ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға болмайды.
- Миксердің тұлғасын дымқыл матамен сүртіңіз және еш жағдайда суға батырманыз не құйманыз.
- Тазалау үшін қайрақты тазартушы құралдарды, щёткимен металл щетке мен жөкені, сонымен қатар органикалық еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды қолданбаңыз.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Pažljivo pročitajte Uputu za rukovanje i čuvajte je radi informacije.
- Prije prve uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Koristiti samo u domaćinstvu. Uredaj nije namijenjen za profesionalnu uporabu.
- U vrijeme rada ne dirajte pribore koji se okreću, rukama ili drugim predmetima!
- Ne rabite mikser za preradu tvrdih produkata (kao zamrznuti maslac). Ako se prerađuju ljepljivi produkti, motor može pregorjeti.
- Ne perite mikser tekućom vodom. Ne stavljamte ga u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite mikser iz mreže napajanja, potpuno ga osušite i provjerite u najbližem servisnom centru.
- Prije isključenja miksera iz mreže napajanja provjerite da li je mjenjač brzina u položaju "0". Ne vucite kabel nego utikač.

RAD

- Polako okrećući zamjenjive pribore, stavite ih u ležište tako da se oni fiksiraju.
- Namjestite posudu na bazu i stavite u nju potrebne sastojke. Spustite mikser, kako bi se pribori našli unutar posude.
- Uključite mikser u mrežu napajanja.
- Izaberite potrebnu brzinu.
- Kad je smjesa dobila potrebnu konzistenciju, okrenite mjenjač brzina u položaj «0». Izvadite nastavke samo nakon ih potpunog zaustavljanja i isključenja miksera iz električne mreže.
- Postavite mikser uspravno, pritisnite sklopku za izvlačenje pribora i izvucite pribore.

NAPOMENA: Birajte brzinu zavisno od vrste proizvoda. Uvijek započnite rad malom brzinom te je postupno povećavajte. Ako je u procesu rada smjesa postala gušća, povećajte brzinu miksera.

PAZITE: Prilikom namještanja pribora za miješanje tijesta uvjerite se da je pribor s većim graničnikom u desnom ležištu, a pribor s manjim graničnikom u lijevom ležištu. To je neophodno kako se sadržaj posude ne bi prelijevaо preko ruba posude.

PREPORUČLJIVI REŽIMI MJEŠANJA

| BRZINA | POSTUPAK |
|--------|---|
| 1,2 | Miješanje suhih sastojaka |
| 3 | Pripremanje umaka, i pirea od povrća. |
| 4 | Miješanje tijesta za biskvit, pecivo, puding |
| 5 | Miješanje šećera i maslaca (masti) za tijesto. |
| 6,7 | Miješanje šлага, mlijeka u prahu s vodom, bjelanjka i/ili žumanjka. |

- Kako biste izbjegli pregrijavanje motora, vrijeme neprekidnog rada ne smije biti duže od **10** minuta; obavezno napravite pauzu od najmanje **10** minuta kako bi se mikser ohladio.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja.
- Isperite pribore topлом vodom i blagim deterdžentom, te ih dobro obrišite.
- Posuda se ne smije prati u perilici posuđa.
- Tijelo miksera obrišite vlažnom tkaninom, nikad ga ne stavljamte u vodu i ne točite vodu na njega.
- Ne uporabljajte za čišćenje abrazivna sredstva ili metalne četke.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Gebrauch lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie zum Nachschlagen auf.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Während des Betriebes berühren Sie die drehbaren Aufsätze nicht mit den Händen bzw. anderen Gegenständen!
- Verwenden Sie den Mixer nicht zur Behandlung von harten Lebensmitteln, z.B. gefrorener Butter. Bei der Bearbeitung von zähnen, teigigen Produkten kann sich das Triebwerk überhitzen.
- Waschen Sie den Mixer nicht mit Leitungswasser und tauchen ihn nicht ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte das passieren, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wischen es trocken und wenden sich an die nächstgelegenen Kundendienststellung zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes.
- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsstufenregler auf „0“ geschaltet ist, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker und niemals am Netzkabel.

INBETRIEBNAHME

- Setzen Sie Wechselaufsätze in die für sie vorgesehenen Öffnungen, drehen sie leicht um, bis sie sich einrasten.
- Stellen Sie den abnehmbaren Behälter auf die Station und geben die nötigen Zutaten hinein. Senken Sie den Mixer so, dass die Aufsätze innerhalb des Behälters sind.
- Schließen Sie den Mixer an das Stromversorgungsnetz.
- Wählen Sie die nötige Geschwindigkeit.
- Nachdem die Mischung die erforderliche Konsistenz erlangt hat, schalten Sie den Geschwindigkeitsstufenregler auf „0“ um. Nehmen Sie die Aufsätze nur dann heraus, wenn sie endgültig zum Stillstand gekommen sind und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Stellen Sie den Mixer senkrecht auf, drücken auf den Auswurfknopf und nehmen die Aufsätze ab.

BEMERKUNG: Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe je nach der Beschaffenheit der Lebensmittel. Fangen Sie immer von der niedrigeren Geschwindigkeit an, indem Sie allmählich zu den höheren Geschwindigkeitsstufen übergehen. Wenn während der Bearbeitung die Mischung dichter wird, erhöhen Sie die Leistung, indem Sie den Mixer auf eine höhere Geschwindigkeit umschalten.

ACHTUNG: Beim Fixieren der Aufsätze zum Teigkneten, vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz mit dem größeren Begrenzer in die rechte Öffnung gesteckt wird und der mit dem kleineren Begrenzer in die linke Öffnung kommt. Das ist nötig, um dem Übergießen des Behälterinhalts vorzubeugen.

DIE ZU EMPFEHLENDEN GESCHWINDIGKEITEN BEIM MISCHEN

| GESCHWINDIGKEIT | VORGANG |
|-----------------|--|
| 1,2 | Mischen von trockenen Zutaten |
| 3 | Zubereitung von Tunken, Soßen und Gemüsepüree |
| 4 | Teigkneten für Kekse, Gebäck und Puddings |
| 5 | Für Mischen von Zucker und Butter (Fett) für den Teig |
| 6,7 | Schlagen von Sahne, Milchpulver mit Wasser, Eiweiß bzw. Eiweiß mit Dottern |

- Um Überhitzung des Triebwerkes weitgehend auszuschließen, betreiben Sie den Mixer nicht länger als **10 Minuten** während eines Arbeitsganges und legen unbedingt Zwischenpausen von **10 Minuten** ein, damit sich der Mixer wieder bis zur Raumtemperatur abkühlen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Waschen Sie die Aufsätze mit warmem Seifenwasser, reiben sie sorgfältig trocken.
- Der abnehmbare Behälter darf nicht in einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden.
- Wischen Sie das Mixergehäuse mit einem feuchten Tuch ab, tauchen es jedoch niemals ins Wasser.
- Verzichten Sie auf scheuernde Reinigungsmittel, Metallbürsten, Stahlwolle sowie organische Lösungsmittel und aggressive Flüssigkeiten.